

Manual de Instalação e Manual do
Utilizador
Sistema **footscan**®
com **footscan**® 9

Materialise Motion

Data da última revisão: 22-11-2021

As informações neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida de forma alguma sem o consentimento expresso por escrito da Materialise Motion.

©Materialise Motion

footscan® é uma marca registada. Windows é uma marca registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e outros países.

Tabela de conteúdos

Tabela de conteúdos	3
Introdução	6
Acerca da Materialise Motion	7
Visão geral de produtos	8
Convenções neste documento	11
Parte 1 Guia de instalação	12
Capítulo 1 Informações gerais	13
1.1 Símbolos	14
1.2 Utilização prevista	16
1.3 Contraindicações	17
1.4 Informações gerais de segurança	18
1.5 Verificações de segurança	20
1.6 Manutenção da superfície de medição	21
1.7 Calibragem e reparação	22
1.8 Informação ao cliente na União Europeia (UE)	23
1.9 Termos e condições da garantia limitada	24
1.10 Requisitos mínimos de sistema	26
1.11 Acesso à Internet	27
1.12 Contrato de Licença de Utilizador Final do Software	28
Capítulo 2 Instalação	31
2.1 Pré-requisitos	32
2.2 Ligar o cabo USB ao dispositivo	33
2.3 Instalar a caixa de interface	34
2.4 Instalar o software	36
2.5 Atualização da base de dados	39
2.6 Substituir o ficheiro de licença e de calibragem durante a instalação	40
2.7 Instalar o software em versões do Windows® anteriores a 8	41
Capítulo 3 Primeira medição	42
3.1 Calibragem de peso	43
3.2 Criar um novo sujeito	44
3.3 Criar uma nova gravação	45
Capítulo 4 Resolução de problemas	47
4.1 Licenciamento	48
4.2 Ficheiro de configuração	50
4.3 Ficheiro de calibragem	52
4.4 A transferência automática dos ficheiros de configuração e calibragem falhou	54
4.5 Substituição da placa sensível à pressão (PSL - Pressure Sensitive Layer)	55
4.6 Ficheiros importantes	56
4.7 O programa não instala	57
4.8 O programa não inicia	58
4.9 A ligação ao dispositivo perdeu-se	59
4.10 A migração do footscan® 8 gait para o footscan® 9 falha	60
4.11 footscan 9 graphics settings tool	61
4.12 O programa não apresenta quaisquer janelas ao arrancar	62
4.13 Alguns componentes no footscan® 9 não são corretamente apresentados ou apresentam-se desproporcionados	63
Parte 2 Manual do utilizador	64
Capítulo 5 Janela principal	65
Capítulo 6 Ecrã principal	67
6.1 Calibragem de peso	68
6.2 Pacote e módulos de software	69

6.3 Licença e calibragem de hardware	70
6.4 Definições	71
6.5 Caixa Acerca de	82
6.6 Cópia de segurança da base de dados	83
Capítulo 7 Ecrã Base de dados	85
7.1 Caixa de diálogo da exportação em lista	87
Capítulo 8 Ecrã Cliente	89
8.1 Importar leitura 3D	92
8.2 Caixa de diálogo de edição da sessão	94
8.3 Caixa de diálogo de exportações em suporte	95
8.4 Caixa de diálogo da exportação em texto	97
8.5 Plugin da Internet personalizado	100
Capítulo 9 Assistente de Gravação	101
Capítulo 10 Ecrã Analisar	107
10.1 Sobreposição dinâmica	112
10.2 Sobreposição dinâmica: 2D	113
10.3 Sobreposição dinâmica: 3D	114
10.4 Sobreposição dinâmica: Impulso	115
10.5 Sobreposição dinâmica: Possíveis soluções para erro de correspondência	116
10.6 Leitor 3D de ambos os pés	117
10.7 Fotografia da superfície plantar	119
10.8 Estático	120
10.9 Equilíbrio	121
10.10 Equilíbrio em intervalos	123
10.11 Centro de pressão (COP) por equilíbrio do pé	125
10.12 2D	127
10.13 3D	129
10.14 Impulso	130
10.15 Zonas	131
10.16 Sondas	133
10.17 Taxa de carga	134
10.18 Tamanho da pegada	135
10.19 Análise de risco	136
10.20 Análise dos rácios do andar	137
10.21 Gráficos do centro de pressão	140
10.22 Tempo de um único pé	141
10.23 Plataforma completa	142
10.24 Vários passos	143
10.25 Plataforma de pressão	145
10.26 Edição manual de zonas	146
10.27 Comparar: 2D	148
10.28 Comparar: Impulso	149
10.29 Comparar: Áreas	150
Capítulo 11 Ecrã Design - D3D	151
11.1 Painel inicial	152
11.2 Utilização	153
11.3 Camada inferior da palmilha	154
11.4 Camada superior da palmilha	155
11.5 Altura da palmilha	156
11.6 Correção do pé esquerdo	157
11.7 Correção do pé direito	158
11.8 Saída	159
Capítulo 12 Ecrã Design - Phits™	160
12.1 Painel inicial	161
12.2 Informações gerais	162
12.3 Composição da palmilha	163
12.4 Correções gerais	165
12.5 Rigidez local	166
12.6 Correções de calcanhar	167
12.7 Correções Meta	168
12.8 Correções da parte anterior do pé	169
12.9 Personalização	171

Capítulo 13 Ecrã de Saída	172
Capítulo 14 Ecrã Encomendas	173
Capítulo 15 Ecrã Relatório	174
Parte 3 Migrar de footscan® 7 ou 8 gait	183
Capítulo 16 Informações gerais	184
Capítulo 17 Assistente de migração	187
17.1 Página inicial da migração	188
17.2 Página para selecionar ficheiro a importar	189
17.3 Página para transferir a ferramenta de exportação	190
17.4 Página de execução da ferramenta de exportação	191
17.5 Página de importação	192
17.6 Página de atualização das plataformas	193
17.7 Página de migração concluída	194
17.8 Atualização da plataforma	195
Parte 4 Anexos	198
Capítulo 18 Especificações do sistema	199
18.1 Plataforma básica de 0,5m	200
18.2 Plataforma básica de 1 m	202
18.3 Plataforma resistente de 1 m básica	204
18.4 Plataforma básica de 1,5m	206
18.5 Caixa de interface	208
18.6 Plataforma footscan 0,5 m para caixa de interface	210
18.7 Plataforma footscan 1m para caixa de interface	211
18.8 Plataforma footscan 2m para caixa de interface	212
Capítulo 19 Análise de risco e gráficos de rácios do andar.	214
Capítulo 20 Exemplo das definições da caixa de interface 3D para uma plataforma de pressão particular.	216

Introdução

Felicitamo-lo pela sua nova aquisição! O sistema de medição de pressão footscan® foi desenvolvido para efetuar uma gravação e análise do andar dispondo da mais avançada tecnologia. O nosso software intuitivo footscan® 9 regista com precisão os dados relativos à pressão efetuada pela planta do pé estática e dinâmica em sujeitos descalços e calçados.

Este documento é composto por duas partes principais. O manual de instalação demonstra como configurar o hardware e software corretamente para realizar a primeira medição. O manual do utilizador disponibiliza uma síntese de todas as funções do software footscan® 9.

O capítulo introdutório abrange ainda informações gerais sobre a Materialise Motion e respetivos produtos, bem como as convenções utilizadas ao longo do documento.

Desfrute do sistema footscan®.

Acerca da Materialise Motion

A Materialise Motion disponibiliza soluções profissionais para a realização de medições de pressão dinâmica com elevada precisão, em qualquer tipo de enquadramento, com os nossos famosos sistemas footscan®. O nosso principal objetivo é disponibilizar ao cliente um sistema de medição de pressão acessível, com as melhores especificações para obter um resultado preciso, conjugado com uma interface de utilizador simples e fácil ao nível do hardware e software.

Para alcançar estes objetivos os nossos engenheiros de hardware e software utilizam tecnologia de ponta, o que resulta num sistema de medição de pressão de elevada qualidade para utilização geral, clínica, científica e industrial. Colaboramos com diversas universidades internacionais para validar os parâmetros de hardware e software do sistema footscan®. Para garantir a satisfação do cliente prestamos assistência a todos os nossos produtos.

Assistência

A Materialise Motion disponibiliza as seguintes opções de assistência:

- Este Guia de Instalação e Manual do Utilizador.
- Materialise Motion na web: <http://www.materialisemotion.com>.
- Contacte o distribuidor regional. A lista completa de distribuidores está disponível em <http://www.materialisemotion.com>.
- Se não conseguir localizar um distribuidor regional, contacte o departamento de assistência da Materialise Motion através de support.motion@materialise.be. Inclua os números de série do produto, a configuração do sistema, capturas de ecrã e uma descrição detalhada da falha.
- Se já tiver utilizado todas as opções de assistência acima, a assistência por telefone está disponível de segunda a sexta das 9h00 às 16h00 GMT+1h00.
- Caso o produto precise de ser reparado, contacte o distribuidor regional ou o departamento de assistência da Materialise Motion através de support.motion@materialise.be para iniciar o processo RMA (Return Material Authorization - autorização de devolução de material).

Pré-venda e venda

Para informações de pré-venda e venda, contacte o distribuidor regional. Se não conseguir localizar um distribuidor regional, contacte a Materialise Motion diretamente através de sales.motion@materialise.be.

Sede mundial

Materialise Motion
De Weven 7
B-3583 Paal
Bélgica
Tel. +32 (0) 14 23 20 31
Fax. +32 (0) 14 23 53 90


Visão geral de produtos

De um modo geral, todos os sistemas footscan® funcionam da mesma forma:

A plataforma footscan® mede a pressão da planta do pé com uma matriz X-Y de sensores sensíveis à pressão resistentes que são lidos sequencialmente. O sistema regista os dados de pressão com o sujeito em pé ou a caminhar sobre a plataforma.



O software footscan® 9 processa os dados. O resultado é uma imagem de pressão do pé. A escala de cor da imagem varia de azul (pressão mínima) a vermelho (pressão máxima). Além disso, o sistema avalia uma série de propriedades físicas para alargar a análise da medição.



Os sistemas básicos do Footscan® estão disponíveis em três tamanhos: 0,5 m, 1 m e 1,5 m. As plataformas ligam-se diretamente a uma porta USB2 do computador através do cabo USB fixo (sistema de 0,5 m e 1 m) ou amovível (resistente de 1 m e sistema de 1,5 m). Não é necessário uma fonte de alimentação adicional. O anexo [18](#) fornece mais informações técnicas.



Sistema básico
0,5 m



Sistema básico 1m



Sistema básico 1,5m



Sistema resistente básico de 1 m

Os sistemas com caixa de interface Footscan® também estão disponíveis em três tamanhos: 0,5 m, 1 m e 2m. São compostos por uma caixa de interface e uma plataforma footscan® e por cabos para os ligar:

Plataforma de 0,5 m



Plataforma de 1m



Plataforma de 2m



Caixa de interface



Cabo coaxial analógico com 6 m (se necessário, está disponível um cabo adicional mais comprido).



Cabo USB A-B com 5 m



Fonte de alimentação



Cabo de alimentação (especificar a versão de país de acordo com a encomenda).



Uma dongle de segurança footscan® é uma dongle USB2 que pode ser utilizada para executar o software footscan® 9 sem a ligação de uma plataforma footscan®.



Os leitores 3D podem ser utilizados para criar uma representação tridimensional de um pé, consulte mais informações no manual fornecido com o seu leitor 3D.

Convenções neste documento

Utilizam-se as seguintes convenções de estilo de tipo de letra ao longo deste guia:



Aviso. Leia atentamente estas instruções.



Sugestão ou nota.



O texto aplica-se a um módulo específico.

✕ Botão

Refere-se a um botão na interface do utilizador do software.

☑ Caixa de verificação

Refere-se a uma caixa de verificação na interface do utilizador do software.

● Botão de opção

Refere-se a um botão de opção na interface do utilizador do software.

☞ Campo de texto

Refere-se a um campo de texto na interface do utilizador do software.

▼ Lista pendente

Refere-se a uma seleção de lista pendente na interface de utilizador do software.

📁 Ficheiro

Refere-se a um ficheiro no computador.

📁 Diretório

Refere-se a um diretório no computador.

PARTE 1

Guia de instalação

Informações gerais

Este capítulo fornece informações importantes sobre o seu produto footscan®. Contém recomendações para uma segura utilização e manutenção do produto, bem como informações sobre os termos e condições da garantia. Os requisitos mínimos de sistema e o Contrato de Licença de Utilizador Final (EULA) do software footscan® 9 concluem este capítulo.

Leia com atenção o que se segue antes de avançar para os capítulos seguintes.

1.1 Símbolos

Os seguintes símbolos podem surgir no produto, embalagem ou documentação:



Atenção, leia estas instruções atentamente. Se surgirem na etiqueta do produto: consulte a documentação de acompanhamento.



Sugestão ou nota.



Marcação de acordo com a diretiva Europeia 2002/96/CE relativa a Resíduos de equipamento elétrico e eletrónico (REEE).



Número de série.



Fabricante.



Em conformidade com a diretiva europeia 2002/95/CE relativa à restrição de utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamento elétrico e eletrónico (RSP).



Marcação para regulamento de controlo de poluição na República Popular da China SJ/T11364-2006.



Marcação CE de acordo com diretivas europeias.



Peças aplicadas tipo B.




Este lado para cima.



Frágil.



Proteger da chuva.



Limitação de temperatura de armazenamento na embalagem.



Embalagem reciclável.



Embalagem reciclável, material em cartão.



Contém ou presença de látex de borracha natural.

1.2 Utilização prevista

O sistema de medição de pressão de tecnologia avançada footscan® destina-se a utilização com seres humanos, para medir a pressão plantar estática e dinâmica durante exercícios de equilíbrio e/ou caminhada/corrida.

O software Materialise footscan® 9 do dispositivo médico com a marca CE destina-se à visualização de dados e parâmetros do movimento humano estático e dinâmico derivados destes dados. A aplicação permite a conceção específica do doente de uma ortótese que pode ser produzida através de additive manufacturing.

O funcionamento e interpretação das medições, bem como a prescrição do tratamento ou correções com ortóteses devem ser realizados por profissionais com formação adequada.

1.3 Contraindicações

Cientes com problemas de estabilidade quando caminham ou correm podem precisar de ajuda durante a medição.

Os doentes e utilizadores, que manifestem reações alérgicas a determinadas proteínas no látex, devem ser informados que a camada de borracha de proteção superior nas plataformas EL HD de 1 m, EL de 1,5 m e Advanced/Hi-end footscan® de 2 m contém uma mistura de borracha seca natural e borracha sintética, devendo ser tomadas precauções para evitar o contacto da mesma com a pele desprotegida.

1.4 Informações gerais de segurança



Esta secção contém instruções importantes relativas à segurança. Leia-as com atenção.

- Todos os utilizadores devem ler o guia de instalação e o manual de utilizador antes de utilizarem o sistema footscan®, os quais devem ser sempre disponibilizados aos utilizadores.
- Antes da sessão de medição, o cliente deve receber instruções quanto à forma de caminhar ou correr sobre a plataforma footscan®.
- No caso de o cliente sofrer alguma lesão decorrente da utilização ou do funcionamento incorreto do sistema footscan®, e desde que tenham sido tomadas todas as precauções, que o sistema footscan® esteja bem conservado e a ser utilizado de acordo com o previsto, comunique essa situação ao fabricante Materialise Motion.
- Todo o equipamento direta ou indiretamente ligado ao sistema footscan® (PC e periféricos, plataforma de pressão, dispositivo de acionamento, câmara sincronizada, etc.) tem de estar configurado de acordo com a norma EN 60601-1. Em caso de dúvida, contacte um técnico qualificado.
- Certifique-se de que existe uma distância de segurança de 1,5 m entre o cliente e qualquer um dos equipamentos acima mencionados (exceto o equipamento necessário para a medição, como a plataforma de pressão) ou outro equipamento que não esteja em conformidade com a norma EN 60601-1.
- O PC utilizado deve estar em conformidade com a norma de segurança aplicável para equipamento não médico (EN 60950).
- Não coloque o sistema footscan® (plataforma, cabo, etc.) junto de equipamento ou cabos de eletricidade que gerem campos eletromagnéticos ou eletrostáticos, se necessário mude-o de lugar.
- Não coloque em funcionamento ou armazene o sistema footscan® fora do intervalo de temperatura ambiente e de humidade indicados, não exponha o sistema footscan® à luz solar direta, não exponha o sistema footscan® a humidade.
- Instale a plataforma footscan® numa superfície sólida, não escorregadia. Certifique-se de que está completamente apoiada e que a totalidade da passadeira do cliente não é escorregadia.
- Instale a plataforma footscan® numa passadeira suficientemente longa para permitir que o cliente caminhe ou corra num padrão de andar normal.
- Para eliminar a diferença de altura entre o chão e a plataforma footscan®, coloque a plataforma footscan® encaixada no chão ou utilize uma passadeira elevada acima do nível do chão (disponibilizada pela Materialise Motion ou através dos distribuidores locais).
- Evite o contacto direto entre a superfície de medição da plataforma footscan® e pele danificada, usando métodos de isolamento adequados.
- Proteja a superfície de medição de impacto elevado ou objetos afiados. Mossas ou danos na superfície de medição podem influenciar a medição e podem danificar de forma permanente a Camada Sensível à Pressão e componentes eletrónicos. Utilize uma cobertura de proteção ao realizar essas medições, por exemplo uma camada de material EVA (folhas de Espuma Vinílica Acetinada) de 3-5 mm.
- Proteja o cabo da plataforma footscan® e os conectores contra danos acidentais. Assegure-se de que não é possível tropeçar no cabo. Utilize uma conduta de cabo ou outra forma de cobertura e proteção do cabo.
- Não dobre o cabo footscan® num ângulo agudo.
- Não levante a plataforma footscan® pelo cabo, nunca puxe o cabo.
- Não utilize extensões com o cabo da plataforma footscan®.
- Quando não estiver a ser utilizada, guarde a plataforma footscan® na horizontal (com a superfície de medição para cima), dentro da embalagem ou na mala de transporte. Não guarde a plataforma footscan® na vertical sem um apoio adequado (cabo sempre a apontar para cima), não coloque nenhum peso sobre a superfície

de medição.

- Não utilize acessórios de terceiros não adequados ou não aprovados ou peças sobressalentes que não sejam originais, pois isso pode provocar anomalias ou medições incorretas e anular a garantia.
- Os sistemas footscan® não se destinam a utilização num ambiente rico em oxigénio.

1.5 Verificações de segurança



Esta secção contém instruções importantes relativas à segurança. Leia-as com atenção.

- Antes de qualquer sessão de medição, examine a superfície de medição da plataforma footscan®, não utilize a plataforma footscan® se o autocolante de proteção ou a borracha estiverem danificados de modo que o cliente possa tropeçar ou lesionar-se. Os autocolantes e borrachas sobressalentes podem ser encomendados à Materialise Motion ou aos distribuidores locais.
- Antes de qualquer sessão de medição, examine o cabo e a passadeira do cliente, garantindo a máxima segurança para o cliente durante a realização da medição.
- Verifique o cabo e a ligação semanalmente. Não utilize o sistema se o cabo estiver danificado. Os cabos amovíveis podem ser substituídos pelo utilizador, os cabos sobressalentes estão disponíveis através da Materialise Motion ou dos distribuidores locais.

1.6 Manutenção da superfície de medição

- Para assegurar a segurança do cliente, limpe e, se necessário, desinfete a superfície de medição da plataforma footscan® ou o sensor da palmilha entre utilizações.
- A superfície de medição pode ser limpa e desinfetada com um desinfetante adequado ou um detergente suave.
- Não despeje ou pulverize o produto de limpeza ou desinfetante diretamente na plataforma footscan®, utilize um pano húmido para limpar e remover qualquer tipo de contaminação.
- Certifique-se de que a superfície de medição da plataforma footscan® está completamente seca antes da utilização.
- Não utilize produtos de limpeza ou desinfetantes agressivos que possam danificar o PVC, o plástico policarbonato, a borracha ou o alumínio.
- Não utilize produtos de limpeza ou desinfetantes à base de solventes, inflamáveis ou abrasivos.
- Não mergulhe nenhuma peça do sistema footscan® em água ou outros líquidos.
- Não esterilize a plataforma footscan® ou qualquer um dos seus componentes.

1.7 Calibragem e reparação

- A Materialise Motion recomenda o envio do sistema footscan® uma vez por ano à Materialise Motion para substituir a placa sensível à pressão (PSL - Pressure Sensitive Layer) e para calibragem. Contacte o departamento de assistência da Materialise Motion através de support.motion@materialise.be para obter informações sobre o nosso procedimento de RMA (Return Material Authorization - autorização de devolução de material).
- Não existem peças dentro do sistema footscan® que possam ser reparadas pelo utilizador. A desmontagem do sistema footscan® anula a garantia.
- O sistema footscan® só deve ser reparado por pessoal qualificado na sede da Materialise Motion. Contacte o departamento de assistência da Materialise Motion através de support.motion@materialise.be para obter informações sobre o nosso procedimento de RMA (Return Material Authorization - autorização de devolução de material).
- Conserve a embalagem original do sistema footscan®, a qual pode ser utilizada para enviar o sistema footscan® para a Materialise Motion a fim de reparar ou substituir a placa sensível à pressão (PSL - Pressure Sensitive Layer).

1.8 Informação ao cliente na União Europeia (UE)

Os produtos Footscan® são marcados de acordo com a diretiva Europeia 2002/96/CE relativa a Resíduos de equipamento elétrico e eletrónico (REEE).



Este símbolo no produto ou documentação indica que o produto não deve ser tratado como um resíduo doméstico. Deve ser entregue no respetivo ponto de recolha para que se proceda à reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico. A eliminação deve ser levada a cabo segundo as normas locais em matéria de legislação ambiental relativas à eliminação de resíduos. Para obter informações mais detalhadas sobre a eliminação deste produto, contacte o distribuidor onde adquiriu o produto, o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou os serviços municipalizados locais.

Em alternativa, o produto pode ser enviado de volta para a Materialise Motion a fim de ser eliminado ou trocado. Contacte o departamento de assistência da Materialise Motion através de support.motion@materialise.be para obter informações sobre o nosso procedimento de RMA (Return Material Authorization - autorização de devolução de material).

1.9 Termos e condições da garantia limitada

- Os produtos da Materialise Motion ficam ao abrigo da garantia relativamente a defeitos no material ou de mão-de-obra durante o período de um ano a partir da data de entrega (o "Período de garantia").
- Se for determinado um defeito no produto durante o Período de garantia, a Materialise Motion irá reparar o produto.
- A reparação em conformidade com esta garantia é a única e exclusiva compensação do cliente e a única e exclusiva responsabilidade da Materialise Motion em relação aos defeitos no produto.
- Qualquer peça substituída ao abrigo da garantia torna-se propriedade da Materialise Motion.
- As peças substituídas ao abrigo da garantia serão abrangidas por uma garantia de reparação de 90 dias ou pelo restante período de garantia do produto, o que for mais longo. O período de garantia do produto não será alargado.
- O cliente deve esgotar todas as opções de assistência indicadas na secção das informações de contactos antes de devolver um produto.
- O cliente deve entrar em contacto com o departamento de assistência da Materialise Motion (informações de contacto na página 6) antes de devolver um produto, para obter informações relativas ao procedimento de autorização de devolução de material (RMA - Return Material Authorization) e respetivo formulário da Materialise Motion. Após receber e validar o formulário preenchido pelo cliente, a assistência ao cliente da Materialise Motion irá emitir um número de RMA. Os produtos devolvidos sem um número de RMA válido serão rejeitados.
- O cliente enviará o produto defeituoso, assumindo os custos de expedição, para a Materialise Motion. A Materialise Motion enviará o produto reparado, assumindo os custos de expedição, para o cliente. Os clientes fora da Europa deverão emitir uma fatura pró-forma e declarar a encomenda como exportação temporária. Contacte a assistência ao cliente da Materialise Motion para obter mais informações sobre o envio fora do espaço europeu.
- De acordo com o permitido pela(s) lei(s) aplicável(eis), a Materialise Motion não assume qualquer responsabilidade pela perda ou danos ou corrupção de dados, por qualquer lucro cessante, perda de utilização de produtos ou funcionalidade, perda de negócio, perda de contratos, perda de rendimentos ou poupanças previstas, aumento de custos ou despesas ou qualquer perda ou dano indiretos, subsequentes ou especiais.
- A presente Garantia Limitada não afeta os direitos legais (regulamentares) em conformidade com a legislação nacional aplicável à venda de produtos.

A garantia abrange:

- O custo de todas as peças e mão-de-obra decorrentes da reparação ou substituição de qualquer peça, no seguimento de avaria mecânica ou elétrica, em que se demonstre satisfatoriamente à Materialise Motion terem sido provocados por materiais ou mão de obra defeituosos.

A garantia não abrange:

- Desgaste normal, incluindo desgaste de peças como fusíveis, molas, riscos na pintura, cabos de interface e camada sensível à pressão (PSL - Pressure Sensitive Layer).
- O custo da reparação no seguimento de danos acidentais, funcionamento negligente, utilização não prevista, utilização ou instalação incorreta de equipamento de terceiros incompatível, negligência, danos decorrentes do manuseamento, do transporte, utilização incorreta, incumprimento das instruções fornecidas, questões de força maior, forças da natureza ou danos decorrentes de outras causas externas.
- Desempenho insatisfatório provocado pelo não cumprimento dos requisitos mínimos de sistema, a utilização ou ligação de qualquer acessório não produzido ou

autorizado pela Materialise Motion.

- A utilização do sistema footscan® com uma finalidade diferente da utilização prevista.
- Reparações, alterações ou desmontagem levadas a cabo por pessoas ou agentes não autorizados.
- Danos provocados durante o transporte para a Materialise Motion devido a um acondicionamento insuficiente ou inadequado.
- Software Footscan® (consulte o Contrato de Licença de Utilizador Final do software footscan® na Secção [1.12](#)).

1.10 Requisitos mínimos de sistema



O Footscan® 9.7.2 é a última versão que irá suportar o Windows® 8 e 8.1. Todas as futuras versões irão exigir, no mínimo, o Windows® 10 como sistema operativo.

O Footscan® 9 pode ser executado nas seguintes versões de 64 bits do Microsoft Windows®: 10.

Os requisitos mínimos de sistema são:

- Microsoft Windows® 10 de 64 bits.
- Um processador intel série i3 da 7ª geração ou semelhante/mais recente.
- 1GB de espaço de disco rígido HDD livre.
- 2GB de RAM.
- Uma placa gráfica integrada que suporte, no mínimo, OpenGL® 2.1 ou OpenGL ES® 3.0.
- Suporte para uma resolução mínima de ecrã de 1024x768.
- Uma porta USB2 disponível para ligar a plataforma footscan®.

A Materialise Motion recomenda os seguintes requisitos do sistema para uma máxima experiência do utilizador:

- Microsoft Windows® 10 de 64 bits.
- Um processador intel série i5 ou i7 da 7ª geração ou semelhante/mais recente.
- 5GB de espaço de disco rígido SSD livre.
- 4 GB de RAM.
- Uma placa gráfica dedicada que suporte, no mínimo, OpenGL® 2.1.
- Suporte Full HD correspondente a uma resolução de ecrã de 1920x1080.
- Até quatro portas USB2 disponíveis para ligar plataformas footscan®, caixas, leitores e dongles.
- Uma ligação à Internet ativa.



Não se garante que o software footscan® 9 seja corretamente executado numa máquina virtual. A execução numa máquina virtual poderá provocar problemas de ligação com a plataforma ou impedir que o software funcione corretamente. É aconselhável executar o software footscan® 9 diretamente no sistema operativo nativo.



Não se garante que o software footscan® 9 seja corretamente executado em dispositivos móveis (por exemplo, tablets). A execução em dispositivos móveis poderá provocar problemas de ligação com a plataforma ou impedir que o software funcione corretamente. É aconselhável executar o software footscan® 9 em dispositivos não móveis.



Não se garante que o software footscan® 9 seja corretamente executado numa configuração com vários monitores de diferentes resoluções. Mover o software footscan® 9 de um ecrã para o outro com uma resolução diferente pode afetar a interface, dificultando a utilização do software footscan® 9.

1.11 Acesso à Internet

Footscan® 9 requer uma ligação à Internet ativa para um funcionamento correto. Em caso de acesso limitado à Internet (firewall, ...), certifique-se de que os seguintes urls estão acessíveis:

- Transferência automática de atualizações ao software e do assistente de migração:
 - <https://downloads.api.materialisemotion.com>
 - <ftp.rsscan.com>
- Identificação do software footscan® 9:
 - <https://identity.materialisemotion.com>
- Transferência automática dos ficheiros de configuração (ver capítulo [4.2](#)) e calibragem (ver capítulo [4.3](#)):
 - <https://config.api.materialisemotion.com>
 - <https://calib.api.materialisemotion.com>
- Registo anónimo das estatísticas de utilização:
 - <https://usagestats.api.materialisemotion.com>
- Serviço de envio de e-mails:
 - <https://mailing.api.materialisemotion.com>
- Phits:
 - <https://portal.rsprint.com>

Contacte o departamento de assistência da Materialise Motion através de support.motion@materialise.be para mais assistência.

1.12 Contrato de Licença de Utilizador Final do Software



IMPORTANTE - LEIA ESTE AVISO ANTES DE INSTALAR O SOFTWARE

Este Contrato de Licença de Utilizador Final ou EULA é um acordo legal entre o utilizador (como pessoa física ou jurídica) e o fabricante do PRODUTO DE SOFTWARE anexo (RS Print powered by Materialise NV) que inclui software informático e pode incluir suportes de dados associados, materiais impressos e documentação "online" ou eletrónica. O presente EULA substitui todas as declarações, garantias, políticas ou EULA relativos ao PRODUTO DE SOFTWARE. Um EULA celebrado entre o utilizador e o fabricante do PRODUTO DE SOFTWARE pode alterar ou anular o presente EULA.

Ao instalar, copiar, ou utilizar o PRODUTO DE SOFTWARE o utilizador concorda com os termos do presente EULA. Caso não concorde com qualquer um dos termos do presente EULA, o fabricante do PRODUTO DE SOFTWARE não lhe concede nenhuma licença de utilização do PRODUTO DE SOFTWARE pelo que não pode instalar, copiar, descarregar ou utilizar o PRODUTO DE SOFTWARE. Elimine todas as cópias do(s) seu(s) sistema(s), contacte o distribuidor local ou o fabricante do PRODUTO DE SOFTWARE para obter mais instruções sobre como devolver o produto não utilizado.

footscan © RS Print powered by Materialise NV.

O PRODUTO DE SOFTWARE encontra-se protegido por direitos de autor, tratados internacionais em matéria de direitos de autor, legislação e tratados em matéria de propriedade intelectual. O PRODUTO DE SOFTWARE é licenciado, não vendido. O presente EULA concede-lhe uma licença não exclusiva e indefinida, conforme indicado abaixo.

1. CONCESSÃO DE LICENÇA

O presente EULA concede-lhe os seguintes direitos:

- Instalação e utilização de software. Pode instalar um número ilimitado de cópias do PRODUTO DE SOFTWARE em computadores ou servidores de rede na sua empresa. É necessária uma licença de software para cada sistema footscan®, autorizando a utilização do PRODUTO DE SOFTWARE em apenas um sistema footscan®, indicado pelo número de série do sistema de footscan®. Pode utilizar um PRODUTO DE SOFTWARE sem um sistema footscan® com o mero objetivo de processar e visualizar dados de medição gravados.

2. DESCRIÇÃO DE OUTROS DIREITOS E LIMITAÇÕES

- Limitações. Não pode efetuar engenharia inversa, decompor, desmontar, traduzir, editar, adaptar ou modificar o PRODUTO DE SOFTWARE ou tentar de qualquer outra forma aceder a dados invisíveis ao utilizador durante a utilização normal do PRODUTO DE SOFTWARE, sem a prévia autorização por escrito do fabricante do PRODUTO DE SOFTWARE, excetuando e somente na medida em que essa atividade seja expressamente autorizada pela legislação aplicável não obstante esta limitação (diretiva CE 91/250/CEE relativa à proteção legal dos programas informáticos).
- Separação, combinação ou integração de componentes. Nenhuma parte do PRODUTO DE SOFTWARE pode ser combinada ou integrada noutro PRODUTO DE SOFTWARE sem a prévia autorização por escrito do fabricante do PRODUTO DE SOFTWARE. Todas as partes do PRODUTO DE SOFTWARE combinadas ou integradas noutro PRODUTO DE SOFTWARE estão ainda sujeitas aos termos e condições do presente EULA.
- Não pode distribuir, emprestar, sublicenciar, alugar ou locar o PRODUTO DE

SOFTWARE.

- Transferência de software. Pode transferir de forma permanente todos os seus direitos ao abrigo do EULA, desde que não conserve nenhuma cópia, que o PRODUTO DE SOFTWARE seja completamente transferido (incluindo qualquer suporte de dados associado, materiais impressos, documentação "online" ou eletrónica, todas as atualizações e o presente EULA) e o destinatário aceite os termos do presente EULA. No caso de o PRODUTO DE SOFTWARE ser uma atualização de versões anteriores, todas as versões anteriores devem ser incluídas na transferência.
- Rescisão. Sem prejuízo de quaisquer outros direitos, o fabricante pode rescindir o presente EULA em caso de incumprimento por parte do utilizador dos termos e condições do presente EULA. Qualquer uma das partes pode rescindir o presente EULA de forma imediata e sem aviso prévio, por carta registada, em caso de falência, suspensão de pagamento, violação grave de termos e condições contratuais, ou qualquer causa que viole os direitos de uma das partes. Em caso de rescisão, deve destruir todas as cópias do PRODUTO DE SOFTWARE incluindo todo e qualquer suporte de dados associado, materiais impressos, documentação "online" ou eletrónica, ou proceder à devolução dos mesmos ao fabricante do PRODUTO DE SOFTWARE ou ao representante local.

3. DIREITOS DE AUTOR

- Todos os direitos de propriedade intelectual e de autor relativos ao Produto de Software (incluindo, entre outros, qualquer imagem, fotografia, animação, vídeo, som, música, e texto incorporado no PRODUTO DE SOFTWARE), à documentação que o acompanha e a qualquer cópia do PRODUTO DE SOFTWARE, são propriedade do fabricante do PRODUTO DE SOFTWARE ou dos respetivos fornecedores.
- O PRODUTO DE SOFTWARE encontra-se protegido pela legislação relativa a direitos de autor e pelas disposições do tratado internacional relacionado. Por conseguinte, deve tratar o PRODUTO DE SOFTWARE como qualquer outro material sujeito a direitos autorais. As cópias da documentação que o acompanha limitam-se a utilização interna.

4. ASSISTÊNCIA AO PRODUTO

Estão disponíveis as seguintes opções de assistência para o PRODUTO DE SOFTWARE:

- A documentação que o acompanha.
- O website da RS Print powered by Materialise NV <http://www.materialisemotion.com>
- O distribuidor da sua região. Se não conseguir localizar um distribuidor regional, contacte o departamento de assistência da RS Print powered by Materialise NV através de support.motion@materialise.be.

5. GARANTIA LIMITADA E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

- O fabricante do PRODUTO DE SOFTWARE garante que o suporte em que o PRODUTO DE SOFTWARE é gravado, bem como todo e qualquer material impresso que o acompanha se encontram livres de defeitos materiais e mão-de-obra durante um período de 90 dias a partir da data da compra original mediante uma utilização normal. Se no período de garantia limitada de 90 dias detetar algum defeito físico no suporte onde o PRODUTO DE SOFTWARE é gravado ou em qualquer material impresso que o acompanha, pode enviar o PRODUTO DE SOFTWARE de volta para o fabricante do PRODUTO DE SOFTWARE para que este seja substituído sem qualquer custo, ou para que seja reembolsado pela compra. ESTE É O ÚNICO RECURSO DO UTILIZADOR, toda a responsabilidade do fabricante do PRODUTO DE SOFTWARE limitar-se-á ao preço de compra do PRODUTO DE SOFTWARE.
- Excetuando a garantia limitada descrita acima, o PRODUTO DE SOFTWARE é

vendido TAL COMO ESTÁ E COM TODOS OS DEFEITOS sem garantia, expressa ou implícita, no que respeita à sua conformidade ou capacidade para qualquer finalidade em particular, integridade, ou precisão das funções do PRODUTO DE SOFTWARE, ou que o PRODUTO DE SOFTWARE funcionará de forma ininterrupta e sem erros. Todos os riscos respeitantes aos resultados e desempenho do PRODUTO DE SOFTWARE são assumidos pelo utilizador e este assume todos os riscos relativos à sua qualidade e desempenho. É da responsabilidade do utilizador a verificação dos resultados obtidos no decorrer da utilização do PRODUTO DE SOFTWARE.

- Dentro do limite máximo permitido pela legislação aplicável, o fabricante do PRODUTO DE SOFTWARE nunca será responsável por danos, incluindo qualquer dano geral, especial, accidental ou decorrente da utilização, utilização incorreta ou incapacidade de utilização do PRODUTO DE SOFTWARE (incluindo, mas não se limitando a, receitas perdidas, interrupção de negócio, perda de dados, ou uma falha no funcionamento do programa com qualquer outro programa), mesmo que o fabricante do PRODUTO DE SOFTWARE tenha sido avisado da possibilidade de existência de tais danos.
- A presente Garantia Limitada é considerada inválida se a falha do PRODUTO DE SOFTWARE decorrer de um acidente, utilização incorreta, aplicação incorreta, utilização anormal ou um vírus.

6. LEGISLAÇÃO VIGENTE

- O presente EULA é regido pela legislação belga. O tribunal competente será em HASSELT, Bélgica. Qualquer disputa decorrente do presente EULA, incluindo as disputas relacionadas com a validade, interpretação ou rescisão do EULA, deve ser resolvida de forma exclusiva e final pelos tribunais de HASSELT, Bélgica.

Instalação

O presente capítulo descreve os procedimentos de instalação e configuração do sistema footscan®. Orienta-o ao longo de todas as etapas necessárias para obter um sistema footscan® em pleno funcionamento.

A maior parte das etapas dos procedimentos de instalação descritos neste capítulo aplicam-se a todos os sistemas footscan®. As secções que se apliquem somente a determinados sistemas serão assinaladas como tal.

Se a instalação não decorrer como descrito neste capítulo, consulte sugestões de resoluções de problemas no capítulo [4](#).

2.1 Pré-requisitos

Antes de prosseguir certifique-se de que:

- o seu computador cumpre os requisitos mínimos de sistema (secção [1.10](#));
- tem todas as peças de hardware necessárias. Para um sistema básico de 1,5 m, existe um cabo USB A-A amovível incluído no sistema footscan®.
- obteve um suporte de dados (unidade USB) com o programa de instalação da aplicação e um ficheiro de licença e de calibragem de fábrica.
- tem autorização para instalar software no computador. Em caso de dúvida, peça ajuda ao administrador de sistema local.

Contacte o departamento de assistência da Materialise Motion através de support.motion@materialise.be se alguma das peças de hardware e/ou software estiver em falta.

2.2 Ligar o cabo USB ao dispositivo




Esta secção aplica-se apenas aos sistemas básicos de 1,5 m. Caso não seja aplicável, prossiga para a Secção [2.3](#).

A plataforma básica de 1,5 m utiliza um cabo A-A USB amovível. Abra a tampa de borracha para aceder ao conector da plataforma.



Coloque um dos dois conectores idênticos do cabo A-A USB fornecido na parte da frente do conector da plataforma. Faça corresponder a orientação dos conectores.



Insira com cuidado o conector do cabo A-A USB no conector da plataforma.



Encaminhe o cabo pela calha de alívio de tensão.



Faça deslizar o casquilho por cima do cabo na estrutura e feche a tampa de borracha.



O cabo pode ser removido quando o sistema não estiver em utilização ou tiver de ser transportado.

2.3 Instalar a caixa de interface



Esta secção aplica-se somente aos sistemas com caixa de interface. Caso não seja aplicável, prossiga para a Secção [2.4](#).

Verifique se o interruptor de alimentação na caixa de interface footscan® se encontra na posição **OFF** (desligado).



Ligue o cabo da plataforma footscan® ao cabo coaxial analógico (extremidade mini-DIN). Alinhe a posição das ranhuras.



Alinhe os conectores numa linha direita e insira com cuidado. Não faça força em excesso.



Ligue o cabo coaxial analógico (extremidade XLR) ao conector analógico footscan® na caixa de interface footscan®. Alinhe a chave de posicionamento e insira-a até a lingueta trancar.



Ligue a fonte de alimentação externa à caixa de interface footscan®.



Ligue o cabo de alimentação à fonte de alimentação externa e à eletricidade.



Ligue a caixa de interface footscan® ao computador com o cabo compatível USB 2.0 fornecido. Ligue o lado USB-B do cabo (conector retangular) à ficha USB na caixa de interface footscan®. Faça corresponder a orientação dos conectores.



Quando a configuração de hardware estiver concluída, mude o interruptor da caixa de interface footscan® para a posição **ON** (ligado). O LED de alimentação verde acende.



2.4 Instalar o software






Não ligue ainda o sistema footscan® ao computador. Isso faz parte dos procedimentos de instalação que serão apresentados posteriormente nesta secção.

Insira o suporte que contém o programa de instalação no computador. O procedimento de instalação inicia automaticamente. Se não iniciar automaticamente, inicie o ficheiro autorun.hta manualmente.


Clique em **Instalar o software** para continuar a instalação. É possível que o computador requeira a sua autorização para instalar a footscan® 9.

Selecione o idioma pretendido e clique em **Ok**.


O programa de instalação apresenta o Contrato de Licença de Utilizador Final do software footscan® 9 (consulte a secção [1.12](#)). Selecione **Aceito** o contrato e clique em **Seguinte** para continuar.




O programa de instalação lista os detalhes relativos à instalação. Clique em **Instalar** para iniciar a instalação. Se o programa de instalação for fornecido juntamente com um ficheiro de licença e de calibragem, o programa de instalação irá solicitar a substituição do atual. Consulte a secção 2.6 para obter mais informações. Se necessário, será efetuada uma atualização da base de dados do footscan®. Consulte a Secção 2.5 para obter mais informações. Caso não exista uma base de dados footscan®, será instalada uma base de dados de demonstração.



O programa de instalação prossegue com o controlador do dispositivo USB footscan®. Clique em **Seguinte** para continuar.



O controlador de dispositivo USB footscan® foi instalado corretamente. Clique em **Terminar** para continuar.




Coloque a plataforma no chão, com a superfície de medição virada para cima (tendo a etiqueta com o número de série virada para baixo). Alinhe a plataforma de acordo com a direção do andar (ver seta).



Ligue o cabo USB da caixa ou plataforma footscan® a uma porta compatível USB 2.0 livre no computador. Após alguns instantes, uma notificação no sistema indica que o controlador do dispositivo footscan® foi instalado corretamente.



Clique em **Terminar** para concluir a instalação do software. Para iniciar o footscan® 9 após a instalação coloque um visto em ☒ **Iniciar o footscan 9 essentials**.



A instalação do sistema footscan® está concluída. Avance para o Capítulo 3 para efetuar a primeira medição.

2.5 Atualização da base de dados

Algumas atualizações do footscan® 9 requerem também uma atualização da base de dados do footscan®. As notas de lançamento irão ajudá-lo a identificar quais as atualizações de software que também requerem uma atualização da base de dados. O processo de atualização da base de dados é concluído automaticamente e será efetuado apenas quando necessário. A verificação da atualização da base de dados é levada a cabo durante a instalação do software footscan® 9. Durante o processo de atualização da base de dados, será informado sobre o respetivo progresso através de uma janela de progresso.



A atualização poderá demorar muito tempo, dependendo do tamanho da sua base de dados. É aconselhável adiar a atualização do seu software até que possa aguardar a conclusão da atualização.

Uma atualização da base de dados nunca irá remover ou alterar os dados existentes. A atualização da base de dados também irá verificar a consistência dos dados antes de tentar atualizar a própria base de dados. Se a atualização automática da base de dados detetar quaisquer problemas que não possa solucionar, o processo de atualização da base de dados será cancelado e a base de dados não será atualizada. Caso ocorra um erro, a instalação regressará à versão do footscan® 9 que estava a atualizar. Caso não seja possível iniciar o software footscan® 9, pode reinstalar a versão do footscan® 9 que estava a atualizar para aceder aos seus dados. Contacte support.motion@materialise.be se ocorrerem problemas com a atualização da base de dados e para o ajudar a instalar a versão anterior do footscan® 9.

2.6 Substituir o ficheiro de licença e de calibragem durante a instalação

Quando o programa de instalação inclui um novo ficheiro de licença e de calibragem para o seu sistema footscan®, o programa de instalação irá pedir confirmação para o substituir. Clique em **Sim** para substituir o ficheiro de licença e de calibragem ou clique em **Não** para continuar a trabalhar com o ficheiro de licença e de calibragem que já tem instalado.

2.7 Instalar o software em versões do Windows® anteriores a 8



Esta secção aplica-se apenas a computadores que executem versões do Microsoft Windows® anteriores a 8, como o Windows® XP, Vista ou 7.

Esta versão do footscan® 9 **não pode** ser instalada em versões do Windows® anteriores a 8! O programa de instalação irá apresentar uma caixa de diálogo de erro quando tentar instalá-lo. Sugerimos que atualize o seu sistema operativo para uma versão mais recente do Microsoft Windows® e consulte os requisitos mínimos do sistema (capítulo [1.10](#)) para obter mais informações.

Os utilizadores com versões do Windows® mais antigas ainda podem atualizar o respetivo ficheiro de licença e de calibragem. Isto poderá ser necessário depois da plataforma de pressão footscan® ter recebido uma substituição para a PSL. O ficheiro de licença e de calibragem pode ser instalado executando o programa de instalação como se segue:

1. Inicie o programa de instalação.
2. Clique na mensagem de erro que indica que o software não pode ser instalado em versões do Microsoft Windows® anteriores a 8.
3. Uma caixa de mensagem irá aparecer solicitando que substitua o ficheiro de licença e de calibragem existente por um novo.
4. Clique em **Sim** para substituir o seu ficheiro de licença e de calibragem ou clique em **Não** para continuar a trabalhar com o ficheiro de licença e de calibragem que já tem instalado.

Primeira medição

Este capítulo indica o número mínimo de etapas a partir de uma instalação nova do sistema footscan® até à primeira medição.

Inicie o software a partir do atalho no ambiente de trabalho, ou da entrada no menu Iniciar.




Figure 1: O ecrã principal é o principal ponto de acesso do footscan® 9.

Ao iniciar, o footscan® 9 apresenta o ecrã principal (Figura 1).

Se ainda não tiver ligado o sistema footscan®, ligue-o agora. Surge um balão de notificação, informando que o dispositivo footscan® precisa que o peso seja calibrado.




Figure 2: O balão de notificação a avisá-lo que um dispositivo footscan® necessita que o peso seja calibrado.

Clique no botão **Sim** para iniciar a calibragem do peso.

3.1 Calibragem de peso


A calibragem de peso utiliza uma medição de um sujeito com peso conhecido para aferir os dados de pressão adequadamente. A Materialise Motion recomenda que se efetue uma calibragem de peso regularmente para assegurar uma medição exata. Consulte a Secção 6.1 para obter mais informações.

Preencha os campos **Peso** e **Tamanho do pé** do sujeito a medir. Estes campos são obrigatórios. Selecione **Seguinte** para continuar.




The screenshot shows a user interface for weight calibration. On the left, there is an image of a person's foot standing on a platform. To the right, there are two input fields: 'Peso' (Weight) with a value of 100.00 and a unit dropdown set to 'kg', and 'Tamanho do pé' (Shoe size) with a value of 43 and a unit dropdown set to 'EU'. Below these fields, there is a small text box explaining the calibration process and a 'Seguinte' (Next) button.

O assistente de calibragem apresenta o **Fator de calibragem** e **Data** da última calibragem de peso do **Dispositivo** selecionado. Clique em **Iniciar calibragem**. A pré-visualização é ativada e apresenta a atividade na plataforma. Caminhe sobre a plataforma 6 a 8 vezes na direção de andar (Secção 2.4). O assistente calcula um fator de calibragem com base nos pés detetados no dispositivo. Clique em **Terminar** para concluir a calibragem.



The screenshot shows the next step in the calibration process. It displays a 'Pré-visualização' (Preview) area. Below this, there are three fields: 'Dispositivo' (Device) set to 'Plataforma básica de 0,5 m (4/9/9999)', 'Fator de calibragem' (Calibration factor) set to 1.0, and 'Data' (Date) set to 'Nunca foi calibrado' (Never calibrated). There are buttons for 'Iniciar calibragem' (Start calibration) and 'Terminar' (End). A 'Fechar' (Close) button is at the bottom right.

Após uma calibragem correta o assistente apresenta o **Fator de calibragem** e **Data** atualizados. Clique em **Fechar** para sair do assistente de calibragem e regressar ao ecrã principal.



The screenshot shows the final step in the calibration process. It displays the 'Pré-visualização' (Preview) area. Below this, there are three fields: 'Dispositivo' (Device) set to 'Plataforma básica de 0,5 m (4/9/9999)', 'Fator de calibragem' (Calibration factor) set to 1.5, and 'Data' (Date) set to '19/11/2021 11:40'. There are buttons for 'Iniciar calibragem' (Start calibration) and 'Terminar' (End). A 'Fechar' (Close) button is at the bottom right.

3.2 Criar um novo sujeito




Caso não exista uma base de dados footscan® durante a instalação do footscan® 9, o programa de instalação irá copiar uma base de dados de demonstração.


Para registar uma nova medição, a aplicação precisa da informação do sujeito a medir. O footscan® 9 disponibiliza o ecrã Base de dados para gerir a informação sobre os sujeitos de medição.

Clique em **Base de dados** no ecrã principal para navegar para o ecrã Base de dados.

Atualmente não existem sujeitos para medição na lista. Clique em **+ Adicionar** para adicionar um. A aplicação navega para o ecrã Cliente.




O ecrã Cliente fornece uma interface para editar informação pessoal sobre um sujeito. Lista também todas as sessões de medição deste sujeito. Preencha a informação pessoal do sujeito recentemente criado. **Nome**, **Apelido** e **Sexo** são campos obrigatórios. Utilize **Guardar** ou **Cancelar** para prosseguir após editar a informação pessoal do sujeito.




3.3 Criar uma nova gravação

O assistente de Gravação é responsável pela criação de novas medições. É composto por cinco etapas: Configuração de gravação, Gravação de leituras 3D, Gravação estática, Gravação de equilíbrio e Gravação dinâmica. Os outros ecrãs estão inativos durante a utilização do assistente de Gravação. Clique em **Gravar** no ecrã Cliente para criar uma medição.

Forneça um **Nome da sessão de gravação *** para a sessão de medição seguinte, assim como o **Peso *** e o **Tamanho de sapato *** do sujeito. Selecione quais as gravações que pretende efetuar ativando/desativando as caixas de verificação do protocolo de gravação. Clique em **Seguinte** para prosseguir.




A Gravação de leituras 3D é efetuada em cada pé separadamente e pode ser iniciada clicando nos botões **Ler pé esquerdo** e **Ler pé direito**. Para uma gravação precisa, é importante manter-se o mais imóvel possível no centro do leitor 3D durante a leitura. O resultado da leitura 3D será apresentado como uma visão 3D invertida e uma fotografia da superfície plantar do pé lido assim que os dados 3D tenham sido processados.




A Gravação estática inclui uma janela de pré-visualização grande que apresenta a atividade na plataforma. Coloque-se em pé em cima da plataforma e clique em **Tirar instantâneo (F5)** para realizar uma gravação estática. Volte a tentar até obter um resultado satisfatório. Clique em **Seguinte** para continuar.



A Gravação de equilíbrio apresenta a atividade na plataforma através de pré-visualização. O botão **Iniciar gravação** fica ativo quando é exercida pressão na plataforma, clique neste botão para iniciar uma gravação de equilíbrio. Mantenha-se o mais imóvel possível sobre a plataforma durante a gravação. A gravação para automaticamente assim que o tempo de gravação tenha decorrido na totalidade ou quando o utilizador clicar no botão **Parar gravação**.



A Gravação dinâmica apresenta a atividade na plataforma através de pré-visualização. A gravação é iniciada ao clicar em **Iniciar gravação**. Caminhe sobre a plataforma na direção do andar (Secção 2.4). A cronologia apresenta todos os pés reconhecidos durante a medição como miniaturas. O assistente apresenta os últimos pés esquerdo e direito no lado direito do ecrã. Termine a gravação com **Parar gravação**.



Clique em **Seguinte** para encerrar o assistente de Gravação. A aplicação navega para o ecrã Analisar, onde pode rever a sua medição. Consulte a segunda parte deste Guia de Instalação e Manual do Utilizador para uma visão geral aprofundada do ecrã Analisar.

Resolução de problemas

Este capítulo aborda detalhes sobre o sistema footscan® que podem ser relevantes para alguns utilizadores durante o processo de instalação. Consulte este capítulo se a instalação não decorrer conforme descrito neste documento. Para problemas imprevistos, contacte o departamento de assistência da Materialise Motion através de support.motion@materialise.be.

4.1 Licenciamento

Para evitar uma utilização não autorizada, o footscan® 9 só é executado quando está ligado um dispositivo licenciado ao computador. Um dispositivo licenciado pode ser uma plataforma footscan®, um leitor 3D ou uma dongle USB2. O ficheiro de configuração inclui informações sobre a licença do(s) dispositivo(s) footscan®. O suporte do programa de instalação inclui um ficheiro de configuração válido e ficheiro(s) de calibragem de fábrica que abrangem o(s) seu(s) dispositivo(s) footscan®. O programa de instalação copia automaticamente estes ficheiros para o computador. Se não estiver ligado nenhum dispositivo licenciado enquanto a aplicação está em execução, surge a janela Segurança (Figura 3). Esta janela desaparece assim que um dispositivo licenciado é ligado ao computador.



Figure 3: A janela Segurança surge quando nenhum dispositivo licenciado está ligado com a aplicação em execução. Esta desaparece assim que uma plataforma licenciada ou uma dongle é ligada ao computador.

A janela Segurança pode surgir enquanto o dispositivo estiver ligado ao computador. Este é o caso quando a licença atual não abrange o dispositivo ligado. Escolha **Gerir calibragem** para abrir a caixa de diálogo de licença e calibragem do hardware, a fim de rever quais os dispositivos que estão licenciados no seu ficheiro de configuração atual (Figura 4).





Figure 4: A caixa de diálogo de Licença e calibragem do hardware lista todos os dispositivos footscan® ligados.

A caixa de diálogo de Licença e calibragem do hardware lista os números de série de todos os dispositivos footscan® abrangidos, juntamente com as respetivas descrições, licenças e informação sobre calibragem. Compare o número de série do dispositivo ligado (na placa de identificação na parte de trás) com a lista da janela de Licença e calibragem de hardware e contacte o departamento de assistência da Materialise

Motion através de support.motion@materialise.be para obter mais assistência.

A instalação de um novo ficheiro de configuração e informações sobre o pacote de software e os módulos que adquiriu encontram-se na caixa de diálogo do pacote e módulos de software, escolha  Gerir configuração para abrir a caixa de diálogo do pacote e módulos de software. Consulte mais informações na secção [6.2](#).

4.2 Ficheiro de configuração



O Footscan® 9 irá tentar transferir automaticamente o ficheiro de configuração mais recente para o seu sistema. Isto é feito automaticamente em segundo plano quando o software está a iniciar. Caso exista um novo ficheiro de configuração disponível, o footscan® 9 irá perguntar-lhe se pretende continuar e substituir o seu ficheiro de configuração atual com a versão atualizada. Dependendo do seu sistema operativo, poderá necessitar de direitos de administrador para autorizar esta ação.



Apenas pode ligar dispositivos footscan® pertencentes à mesma configuração ao seu sistema durante o arranque. O Footscan® 9 irá apresentar uma mensagem de erro caso sejam ligados vários dispositivos footscan® pertencentes a diferentes configurações. Certifique-se de que apenas são ligados dispositivos footscan® com a mesma configuração e reinicie o footscan® 9.

O ficheiro de configuração contém informações sobre todos os dispositivos footscan® licenciados para o seu sistema. Contém também informações sobre o seu pacote e módulos footscan® desbloqueados.

Uma nova configuração, por exemplo um novo dispositivo footscan® licenciado, módulos recentemente adquiridos ou um pacote atualizado, pode ser instalada através da caixa de diálogo do pacote e módulos de software (figura 5), encontrando mais informações sobre a caixa de diálogo do pacote e módulos de software na secção 6.2.






Figure 5: É possível instalar um novo ficheiro de configuração através da caixa de diálogo do pacote e módulos de software.

Para ativar o sua nova configuração, clique no botão  Instalar ficheiro de configuração... e seleccione o novo ficheiro de configuração na caixa de diálogo.

A caixa de diálogo do pacote e módulos de software pode ser aberta em dois locais:

1. Ao clicar no botão  Gerir configuração na janela Segurança (Figura 6). Encontra mais informações acerca da janela Segurança na secção 4.1.





Figure 6: A caixa de diálogo do pacote e módulos de software pode ser aberta na caixa de diálogo Segurança.

2. Ao clicar no botão  Pacote e módulos de software no ecrã principal (Figura 7).
Encontra mais informações acerca do ecrã principal na secção 6.




Figure 7: A caixa de diálogo do pacote e módulos de software pode ser aberta no ecrã principal.

4.3 Ficheiro de calibragem



O Footscan® 9 irá tentar transferir automaticamente o(s) ficheiro(s) de calibragem mais recente(s) para o seu sistema. Isto é feito automaticamente em segundo plano quando o software está a iniciar. Caso exista um novo ficheiro de calibragem disponível, o footscan® 9 irá perguntar-lhe se pretende continuar e substituir o seu ficheiro de calibragem atual com a versão atualizada. Dependendo do seu sistema operativo, poderá necessitar de direitos de administrador para autorizar esta ação.

O ficheiro de calibragem contém a informação de calibragem de fábrica do seu dispositivo footscan®, um novo ficheiro de calibragem que pode ser instalado através da caixa de diálogo de licença e calibragem de hardware (figura 8).




Figure 8: A caixa de diálogo de Licença e calibragem do hardware lista todos os dispositivos footscan® ligados.

Clique em **Instalar ficheiro de calibragem...** para instalar um novo ficheiro de calibragem. Encontra mais informações sobre a caixa de diálogo de licença e calibragem de hardware em [6.3](#)

A caixa de diálogo de licença e calibragem de hardware pode ser aberta em dois locais:

1. Clicando no botão **Gerir calibragem** na caixa de diálogo Segurança (figura 9). Encontra mais informações acerca da janela Segurança na secção [4.1](#).




Figure 9: A caixa de diálogo de licença e calibragem de hardware pode ser aberta na caixa de diálogo de segurança.

2. Clicando no botão **Licença e calibragem de hardware** no ecrã principal (figura 10). Encontra mais informações acerca do ecrã principal na secção [6](#).




Figure 10: A caixa de diálogo de licença e calibragem de hardware pode ser aberta no ecrã principal.

O Footscan® 9 irá tentar transferir automaticamente o(s) ficheiro(s) de configuração e calibragem mais recente(s) para o seu sistema. Verifique o seguinte, caso a transferência falhe:

- Certifique-se de que possui uma ligação à Internet ativa.
- Em caso de acesso limitado à Internet (firewall, ...), certifique-se de que os urls necessários estão acessíveis (ver capítulo [1.11](#)).

Contacte o departamento de assistência da Materialise Motion através de support.motion@materialise.be para mais assistência.



A Materialise Motion recomenda que substitua a PSL anualmente.



O Footscan® 9 irá tentar transferir automaticamente a lista de substituição da PSL pendente dos seus dispositivos footscan®. Isto é feito automaticamente em segundo plano quando o software está a iniciar. Caso o footscan® 9 detete um ficheiro de substituição da PSL já existente no computador, então o footscan® 9 irá apresentar uma caixa de diálogo de confirmação onde pergunta se a PSL foi realmente substituída no seu dispositivo footscan®.

Existem duas formas para substituir a PSL da sua plataforma de pressão footscan®:

- Substituição feita pela Materialise Motion: o seu dispositivo é enviado para a Materialise Motion através de um procedimento RMA. A substituição da PSL e a calibragem na fábrica serão realizadas pela Materialise Motion e será disponibilizado um novo ficheiro de calibragem no servidor de calibragem da Materialise Motion. Assim que iniciar o software footscan® 9 com a plataforma de pressão ligada, o software footscan® 9 irá transferir e utilizar o novo ficheiro de calibragem.
- Substituição no local: a Materialise Motion pode preparar uma nova PSL e esta pode ser instalada na sua plataforma de pressão por um distribuidor. Será disponibilizado um novo ficheiro de calibragem no servidor de calibragem da Materialise Motion com um sinal de "pendente", o que significa que tem de ser sinalizado ao servidor de calibragem da Materialise Motion quando a PSL for realmente substituída. Isto pode ser feito na caixa de diálogo de definições, consulte a secção [6.4](#).

Contacte o departamento de assistência da Materialise Motion através de support.motion@materialise.be para obter mais informações sobre a substituição da PSL.

4.6 Ficheiros importantes

Quando contactar o departamento de assistência da Materialise Motion, este pode solicitar informações adicionais sobre o problema atual. Essas informações podem incluir o conteúdo dos ficheiros do sistema footscan®. Esta secção inclui a localização e uma descrição de alguns dos principais ficheiros da footscan® 9.

Todos os ficheiros do footscan® 9 estão localizados em dois diretórios:

- O **C:\Program Files\Materialise** contém todos os ficheiros do programa. Estão localizados na subpasta **footscan 9**.
- O **C:\Users\<you>\footscan** contém todos os ficheiros de dados. Contém a pasta **gaitessentials9**, **config** e **calib**.

Consulte a tabela abaixo para ver um lista de ficheiros importantes do footscan® 9.

Ficheiro	Localização	Descrição
footscan.exe	footscan 9	O footscan® 9 executável
*.rsconfig	config	Ficheiro com informação sobre todos os dispositivos footscan® licenciados, pacote e módulos do software desbloqueados.
*.rscalib	calib	Ficheiro de calibragem com dados de calibragem de fábrica para o funcionamento correto da sua plataforma de pressão.
footscan.sqlite	gaitessentials9	Ficheiro com a base de dados que inclui todas as suas medições. O módulo de Gestão da Base de Dados permite-lhe alterar a localização predefinida da base de dados para outro caminho ou utilizar um nome de ficheiro diferente.
footscan.log	gaitessentials9	Ficheiro com um registo amplo do funcionamento interno do programa. Utilizado pelo departamento de assistência da Materialise Motion para diagnosticar problemas.
footscanSettings.exe	footscan 9	Ferramenta de definição de gráficos para modificação de algumas definições do OpenGL® utilizadas pelo footscan® 9 (consulte a secção 4.11).

4.7 O programa não instala

O instalador do software footscan® 9 requer a presença de algumas atualizações do Windows® no seu sistema. Na maior parte dos casos, as atualizações necessárias serão automaticamente selecionadas pelo Windows® antes da instalação continuar. No entanto, algumas configurações do Windows® poderão ter alguns problemas para detetar se as atualizações corretas estão instaladas.

Quando o seu sistema operativo Windows® não deteta se estão instaladas as atualizações corretas pode levar a cabo as seguintes ações:

Procurar atualizações	Na seção de atualização do Windows do painel de controlo do Windows® pode forçar uma procura de atualizações. Aconselhamos que instale todas as atualizações indicadas como necessárias pelo Windows®.
Forçar a instalação de todas as atualizações em falta	Caso o Windows® não detete a falta de atualizações, pode utilizar uma ferramenta denominada "WSUS Offline Update" para transferir e forçar a instalação das atualizações no Windows®. Tenha em atenção que esta ação poderá exigir um certo nível de conhecimentos informáticos.
Contactar a assistência	Embora a raiz do problema esteja relacionada com uma falha interna do sistema de atualização do Windows®, não oferecemos assistência adicional para o ajudar a atualizar o seu sistema Windows®. Pode contactar a assistência através de support.motion@materialise.be .

4.8 O programa não inicia

O software footscan® 9 depende de componentes de software externos para funcionar corretamente. Todos os componentes necessários são instalados automaticamente durante a instalação do software footscan® 9. Caso componentes externos importantes sejam posteriormente removidos ou fiquem corrompidos, o software não irá funcionar corretamente. Um destes componentes é o pacote redistribuível do Microsoft Visual C++, quando este software está em falta o programa não inicia. A mensagem de erro indicará mais ou menos o seguinte:

**"O programa não inicia porque o MSVCP140.dll está em falta no seu computador.
Tente reinstalar o programa para solucionar este problema."**

Este erro significa que o Pacote Redistribuível Microsoft Visual C++ não existe ou está corrompido. É possível determinar a versão em falta com base na mensagem de erro:

MSVCP100.dll	o "Pacote Redistribuível Microsoft Visual C++ 2010 (x64)" não existe.
MSVCP120.dll	o "Pacote Redistribuível Microsoft Visual C++ 2013 (x64)" não existe.
MSVCP140.dll	o "Pacote Redistribuível Microsoft Visual C++ 2015 (x64)" não existe.

Pode solucionar este problema através da reinstalação do "Pacote Redistribuível Microsoft Visual C++ (x64)" correto, tente encontrar e transferir este software para o seu sistema operativo. Depois de instalar o pacote redistribuível, o software footscan® 9 deverá funcionar corretamente.

4.9 A ligação ao dispositivo perdeu-se

A comunicação entre a plataforma footscan® e o software é estabelecida através de uma ligação USB. Dado que a plataforma envia grandes quantidades de dados em tempo real para o software, a ligação com o dispositivo poderá perder-se. Se isto acontecer frequentemente, a solução que se segue poderá solucionar o problema:

- Verifique se o conector USB do dispositivo USB footscan® encaixa corretamente na porta USB. A remoção e a reinserção do conector USB poderá ser suficiente para solucionar o problema
- Tente utilizar uma porta USB diferente. Mudar de uma porta USB na parte da frente do computador para a parte de trás (ou vice-versa) irá provavelmente resultar na utilização de uma ligação USB interna diferente, o que poderá causar o problema
- Quanto utiliza um hub USB:
 - Tente utilizar uma porta USB específica diretamente no computador
 - Se precisar de utilizar um hub, tente ligar apenas um dispositivo USB ao hub
 - Um hub ligado externamente poderá ajudar a obter uma ligação mais estável com o dispositivo USB
 - Alguns hubs USB provocam eles próprios problemas. Utilizar um tipo de hub USB diferente poderá solucionar o problema

Se a plataforma footscan® continuar a apresentar problemas na ligação USB, o problema poderá ter origem no controlador USB interno ou poderá indicar um problema na própria plataforma footscan®. Contacte o departamento de assistência da Materialise Motion através de support.motion@materialise.be para mais assistência.

4.10 A migração do footscan® 8 gait para o footscan® 9 falha

A migração dos dados do footscan® 8 gait pode falhar com determinadas combinações das versões do footscan® 8 gait e footscan® 9. Contacte a assistência através de support.motion@materialise.be, caso pretenda migrar os dados do footscan® 8 gait para o novo software footscan® 9.

Encontra mais informações sobre a migração do footscan® 7 ou 8 gait para footscan® 9 na secção [3](#).

4.11 footscan 9 graphics settings tool



Só é possível fazer alterações com esta ferramenta quando o software footscan® 9 está fechado!

A footscan 9 graphics settings tool pode ser utilizada para alterar algumas das definições do OpenGL® utilizadas pelo footscan® 9.




Figure 11: footscan 9 graphics settings tool

É possível realizar as seguintes modificações:

- "Use OpenGL Graphics acceleration"
Desmarque caso o sistema não suporte OpenGL® adequadamente. Verifique os requisitos mínimos de software do footscan® 9 (consulte a secção [1.10](#)) se tiver dúvidas. Esta definição está também disponível na caixa de diálogo das definições (consulte a secção [6.4](#)). A footscan 9 graphics settings tool apresenta a versão OpenGL® detetada e indica se é suficiente ou não para o footscan® 9.
- "Force the usage of the desktop OpenGL graphics driver"
Quando assinalado, o backend de composição da aplicação será forçado a utilizar o controlador OpenGL® de secretária em vez de seleccionar dinamicamente o controlador a utilizar. Esta opção tem de ser usada com cautela! Se o footscan® 9 não iniciar depois de a caixa de verificação "Forçar a utilização do controlador de gráficos do OpenGL de secretária" ter sido assinalada, desative novamente a caixa de verificação.
- "Force software rendering for QML user interface elements"
Quando assinalado, o backend de composição da aplicação irá utilizar a composição de software para alguns componentes gráficos em vez do OpenGL®. Esta opção tem de ser usada com cautela!
- "Preferred graphics processor"
Nesta dropdown, pode seleccionar o processador gráfico que o footscan® 9 irá utilizar para a respetiva representação 3D. "Seleção automática" é a seleção predefinida e irá escolher o processador disponível mais adequado no seu sistema.

Clique no botão "Restore Defaults" para repor as definições de gráficos nos valores predefinidos, clique no botão "Close" para guardar as suas definições.

Depois de fazer as alterações, feche a footscan 9 graphics settings tool e inicie novamente o footscan® 9 para verificar se os problemas foram solucionados.

Poderá encontrar a footscan 9 graphics settings tool em:

- Menu iniciar do Windows > Materialise Software > footscan 9 graphics settings tool
- footscanSettings.exe em C:\Program Files\Materialise, subpasta footscan 9

4.12 O programa não apresenta quaisquer janelas ao arrancar

Quando algumas definições de gráficos são alteradas embora o sistema a executar o footscan® 9 não as suporte, poderão não ser apresentadas quaisquer janelas ou mensagens de erro quando o footscan® 9 é iniciado.

Para solucionar este problema, as definições de gráficos devem ser restauradas; realize os seguintes passos:

- Feche o footscan® 9, o que poderá fazer através do "Gestor de Tarefas" do Windows®
- Abra a footscan 9 graphics settings tool (consulte a secção [4.11](#))
- Desmarque a opção "Force the usage of the desktop OpenGL graphics driver"
- Feche a footscan 9 graphics settings tool e abra novamente o footscan® 9 para verificar se o problema foi solucionado

4.13 Alguns componentes no footscan® 9 não são corretamente apresentados ou apresentam-se desproporcionados

Em alguns casos raros, o OpenGL® impede a correta apresentação de alguns componentes de software, tais como os separadores na parte superior do software.

Este problema pode ser solucionado, fazendo uma alteração às definições de gráficos do footscan® 9. Realize os seguintes passos:

- Feche o footscan® 9
- Abra a footscan 9 graphics settings tool (consulte a secção [4.11](#))
- Selecione a opção "Force software rendering for QML user interface elements".
- Feche a footscan 9 graphics settings tool e abra novamente o footscan® 9 para verificar se o problema foi solucionado

PARTE 2

Manual do utilizador

Janela principal

A janela principal da aplicação tem várias peças fixas e uma área de conteúdo principal onde são apresentados diferentes ecrãs.




Figure 12: Esquema geral da janela principal da aplicação

A **caixa de Sugestões de ajuda** apresenta uma sugestão de ajuda breve de acordo com o contexto. Clicar em **Ler mais...** abre o tópico de ajuda no ecrã atual. A caixa de Sugestões de ajuda pode ser ocultada clicando em **Ocultar sugestões** e reativada a partir da caixa de diálogo Definições. (Consulte a Secção 6.4)




Figure 13: A caixa de sugestões de ajuda

A **barra de navegação** no topo da aplicação apresenta as diferentes etapas do atual fluxo de trabalho. A barra destaca a etapa atual. Cada botão corresponde a um ecrã. Para navegar pela aplicação basta clicar nos botões disponíveis na barra de navegação.



Figure 14: A barra de navegação apresenta o fluxo de trabalho do footscan® 9.

A **barra de estado** mostra a id do sistema do hardware atualmente ligado e a atual versão do software. Contém ícones para visualizar e manipular o estado do software. Junto da versão completa do sistema existe um ícone relacionado com atualizações automáticas. O footscan® 9 verifica automaticamente online se existem atualizações disponíveis diariamente e envia uma notificação se estiver disponível uma versão mais recente do software para descarregar. Esta atualização pode conter melhorias e correções de erros. A Materialise Motion recomenda a instalação de atualizações logo que estejam disponíveis.

O ícone de conectividade à direita mostra se um dispositivo footscan® está ligado ou

não. Ao clicar é aberta uma janela com informações detalhadas sobre dispositivos ligados e sobre a sua licença.



Figure 15: A barra de estado



Quando é necessário calibrar um dispositivo ligado surge um ícone de calibragem e um balão de notificação. A Materialise Motion recomenda a realização regular da calibragem de peso para manter uma exatidão ideal. Aceda à janela Definições para modificar a frequência de calibragem.

Ecrã principal

Ao iniciar, o footscan® 9 apresenta o ecrã principal (Figura 16). O ecrã principal é o portal a partir do qual pode aceder a todas as funções da aplicação.




Figure 16: Ao iniciar, o footscan® 9 apresenta o ecrã principal. O ecrã principal orienta-o para outros ecrãs da aplicação.

Base de dados	Navegar para o ecrã Base de dados (Capítulo 7).
Calibragem de peso	Iniciar uma calibragem de peso (Secção 6.1).
Definições	Abrir a janela Definições (Secção 6.4).
Pacote e módulos de software	Mostrar módulos de software do footscan® disponíveis e se estes estão ou não ativados (secção 6.2).
Licença e calibragem de hardware	Abrir a informação da licença e hardware ligado (Secção 6.3).
Migrar de footscan 7 ou 8 gait	Iniciar uma calibragem de peso (Secção 3).
Acerca do Materialise Footscan 9	Abra a caixa acerca de (Secção 6.5).
Encerrar	Fechar o footscan® 9.

6.1 Calibragem de peso

Os valores do dispositivo footscan® são proporcionais à pressão em cada sensor, até um determinado fator. Este fator de calibragem de peso é idêntico para todos os sensores, mas pode variar com o tempo devido ao desgaste. O Footscan® 9 baseia-se num valor atualizado do fator de calibragem de peso para garantir medições precisas. A calibragem de peso reprocessa o fator de calibragem para cada dispositivo.

A calibragem de peso utiliza uma medição de um sujeito com peso conhecido. Com base nessa medição com características conhecidas o footscan® 9 consegue determinar o fator de calibragem de peso de forma exata.

A Materialise Motion recomenda efetuar calibrações de peso regularmente. Defina o intervalo de tempo desejado entre calibrações na janela Definições (Secção 6.4).




Figure 17: A janela de calibragem de peso utiliza uma medição dinâmica com características conhecidas para calibrar cada dispositivo adequadamente.

A janela de calibragem de peso (Figura 17a) necessita do peso e tamanho do sapato do sujeito que irá efetuar a medição de calibragem. Clique em **↩ Encerrar** para sair da janela de calibragem de peso. Clique em **➡ Seguinte** para prosseguir.

▼ **Dispositivo** lista todos os dispositivos (Figura 17b). Dispositivos marcados com um **⚠** necessitam que o peso seja calibrado. A caixa de diálogo apresenta o **Fator de calibragem** e **Data** do dispositivo selecionado.

Clique em **⌂ Iniciar calibragem** para iniciar a calibragem de peso para o dispositivo selecionado. A pré-visualização apresenta a atividade na plataforma. Caminhe sobre a plataforma para efetuar uma medição dinâmica e clique em **🛑 Terminar**. A janela atualiza o **Fator de calibragem** e a **Data**. Clique em **✓ Fechar** para fechar a janela de calibragem de peso.



A calibragem de peso tem de reconhecer pelo menos um pé para funcionar. A exatidão da calibragem de peso aumenta com o número de pés reconhecidos. Geralmente 6 a 8 pés são suficientes para obter um fator de calibragem fiável.



A Materialise Motion recomenda o envio do sistema footscan® uma vez por ano à Materialise Motion para substituir a placa sensível à pressão (PSL - Pressure Sensitive Layer) e para calibragem. Contacte o departamento de assistência da Materialise Motion através de support.motion@materialise.be para obter informações sobre o nosso procedimento de RMA (Return Material Authorization - autorização de devolução de material).

6.2 Pacote e módulos de software

A caixa de diálogo do pacote e módulos de software (figura 18) mostra o seu pacote atual e todos os módulos de software do footscan® disponíveis.






Figure 18: A caixa de diálogo do pacote e módulos de software mostra o seu pacote atual e todos os módulos de software do footscan®.

A janela apresenta, para cada módulo do footscan®, se este está ativado e fornece uma pequena descrição da funcionalidade que estes desbloqueiam. Para atualizar o seu pacote ou para comprar módulos do footscan® adicionais, contacte o departamento de vendas da Materialise Motion através de sales.motion@materialise.be.

Clique em  Instalar ficheiro de configuração... para importar um novo ficheiro  *.rsconfig que contenha o pacote e os módulos.

6.3 Licença e calibragem de hardware

Para evitar uma utilização não autorizada, o footscan® 9 só funciona quando uma plataforma footscan® licenciada, um leitor 3D ou uma dongle estão ligados ao computador.




Figure 19: A caixa de diálogo de licença e calibragem de hardware lista todos os dispositivos footscan® ligados ao seu sistema.

A caixa de diálogo de Licença e calibragem do hardware (figura 19) lista os números de série de todos os dispositivos footscan® ligados, juntamente com as respetivas descrições, licenças e informação sobre calibragem. Os dispositivos que estão licenciados no seu ficheiro de configuração têm uma linha verde de informação de licença, os dispositivos que não estão licenciados têm uma linha vermelha de informação de licença. A informação de calibragem apenas é apresentada quando não é encontrado um ficheiro de calibragem válido, e esta é então mostrada a vermelho.

Clique em Instalar ficheiro de calibragem... para importar novos ficheiros de calibragem.

Relativamente a problemas de licenciamento, contacte o departamento de assistência da Materialise Motion através de support.motion@materialise.be para obter um novo ficheiro *.rsconfig.

6.4 Definições

A janela Definições inclui propriedades que permitem personalizar o footscan® 9. Modifique qualquer uma destas propriedades e clique em **Guardar** para guardar ou em **Cancelar** para rejeitar as alterações.

O Footscan® 9 organiza propriedades personalizáveis em separadores: Personalização, Idioma e Unidades, Dispositivo, Caixa de interface 3D, Exportar, Palmilhas e Avançado.

Personalização Idioma & Unidades Dispositivo Caixa de interface 3D Exportar Palmilhas Avançado

Nome da pessoa
Pessoa
O nome é utilizado na aplicação para referir os doentes medidos.

☐ Mostrar sugestões de ajuda
Mostrar informações sobre o ecrã atual numa caixa de sugestões.

☐ Confirmar antes de ignorar as medidas
Com esta opção assinalada, a aplicação solicita a confirmação antes de ignorar uma medição durante a gravação.

Rodapé de relatório
Texto
Materialise

Logótipo do ecrã principal
footscan®
Alterar
Limpar

A seguinte definição é inválida:
Avançado - C:\User\YourName\My Documents
Guardar Cancelar

Figure 20: Definições gerais.

A **Personalização** inclui definições gerais:

- | | |
|---|---|
| ▼ Nome da pessoa | Personaliza o nome dos sujeitos medidos utilizados na aplicação (por exemplo, o cabeçalho de relatório). |
| ☑ Mostrar sugestões de ajuda | Controla se os balões de ajuda surgem para auxiliar o utilizador. |
| ☑ Confirmar antes de ignorar as medidas | Ativa ou desativa o surgimento de janelas de confirmação no assistente de Gravação quando se omite uma medição (Capítulo 9). |
| 📄 Rodapé de relatório | Modifica o rodapé do relatório (ver Capítulo 15). Escolha entre texto simples e imagem. Por predefinição, o footscan® 9 utiliza "Materialise Motion". |
| 🖼️ Logótipo do ecrã principal | Personaliza o logótipo apresentado no ecrã principal (Capítulo 6). |




Figure 21: Propriedades relacionadas com o idioma e as unidades.

Idioma e unidades inclui definições relacionadas com o idioma e as unidades:

▼ Idioma	Controla o idioma da aplicação. Para alterar esta definição o footscan® 9 tem de ser reiniciado.
▼ Unidade do tamanho de sapato	Controla a unidade do tamanho de calçado utilizada no footscan® 9.
☞ Tolerância do dedo do pé em mm:	O parâmetro de tolerância do dedo (em milímetros) é utilizado para calcular uma estimativa do tamanho do sapato de um pé submetido a leitura 3D (ver 10.6).
▼ Unidade de peso	Controla a unidade de peso utilizada no footscan® 9.
▼ Unidade de pressão	Controla a unidade de pressão utilizada no footscan® 9.




Figure 22: Definições relacionadas com dispositivos footscan®.

Dispositivo inclui definições relacionadas com dispositivos footscan®:

- Intervalo de calibragem
 Atualiza o tempo entre as duas calibrações (Secção [6.1](#)).
- Altera a orientação de cada pré-visualização que apresenta a atividade da plataforma.
- PSL substituída
 Botão para indicar ao servidor de calibragem que a PSL do dispositivo selecionado foi substituída (secção [4.5](#)).

Figure 23: Definições que afetam a caixa de interface 3D

A **caixa de interface 3D** inclui definições relacionadas com dispositivos da caixa de interface 3D footscan®:

- ▼ Modo

Controla o modo mestre/escravo do sinal de acionamento.
- ▼ Polaridade

Controla a polaridade do sinal de acionamento.
- ☒ Ativar RF


Ativa a opção FM de acionamento.
- ▼ Modo


Controla o modo mestre/escravo do sinal de sincronização.
- ▼ Polaridade


Controla a polaridade do sinal de sincronização.
- ☒ Ativar RF

Ativa a opção FM de sincronização.
- ☒ Utilize a força Z da plataforma de pressão para melhorar a medição da pressão





Permite corrigir a plataforma de pressão utilizando a força Z a partir de uma plataforma de pressão.
- Repor pontos nulos

Repõe todos os canais analógicos para zero.
-  Sinal de entrada

Especifica a direção da tensão de entrada (negativa, bipolar, positiva).
-  Intervalo de entrada (Vpp)

Especifica a amplitude da tensão de entrada.
-  Pré-visualização (V)

Apresenta a tensão do canal atual.

-  **Pré-visualização (N)** Apresenta a soma de força do canal atual. Esta é a soma de todas as magnitudes do vetor de força.
-  **Fator X (V/N)** Especifica o fator da força X em V/N.
-  **Fator Y (V/N)** Especifica o fator da força Y em V/N.
-  **Fator Z (V/N)** Especifica o fator da força Z em V/N.

Os fatores de força do canal podem ser utilizados para introduzir uma matriz de calibragem para a plataforma de pressão incluindo correção de diafonia.

Ch.	X-factor (V/N)	Y-factor (V/N)	Z-factor (V/N)
1	k_{x1}	k_{y1}	k_{z1}
2	k_{x2}	k_{y2}	k_{z2}
\vdots	\vdots	\vdots	\vdots
16	k_{x16}	k_{y16}	k_{z16}

Sendo os valores do fator de força k_{x1} , k_{y1} , ..., k_{z16} . As forças serão então calculadas como:

$$F_x = \frac{1}{k_{x1}} \cdot V_{ch1} + \frac{1}{k_{x2}} \cdot V_{ch2} + \dots + \frac{1}{k_{x16}} \cdot V_{ch16}$$

$$F_y = \frac{1}{k_{y1}} \cdot V_{ch1} + \frac{1}{k_{y2}} \cdot V_{ch2} + \dots + \frac{1}{k_{y16}} \cdot V_{ch16}$$

$$F_z = \frac{1}{k_{z1}} \cdot V_{ch1} + \frac{1}{k_{z2}} \cdot V_{ch2} + \dots + \frac{1}{k_{z16}} \cdot V_{ch16}$$

Com V_{c1} , a tensão medida no canal analógico 1, V_{c2} a tensão medida no canal 2 e assim sucessivamente.

É possível encontrar um exemplo de como introduzir os fatores de força para uma plataforma de pressão específica no anexo deste manual (ver o capítulo [20](#)).




Figure 24: Definições que afetam a exportação de dados

Exportar inclui definições que afetam a forma como o footscan® 9 exporta os dados:

- 📁 Pasta de destino para exportação de dados (.rsdb)

Exibe a pasta onde o footscan® 9 guarda dados a partir de sessões exportadas (ver Capítulo 8). Clique em **Procurar...** para escolher uma pasta diferente.
- 📁 Pasta de destino para exportação de imagens de pressão

Exibe a pasta onde o footscan® 9 guarda as imagens exportadas (ver Capítulo 8). Clique em **Procurar...** para escolher uma pasta diferente.
- ▼ Formato de ficheiro para exportação de imagens de pressão

Modifica o formato do ficheiro das imagens exportadas.
- 📁 Pontos por polegada (ppp) para a exportação de imagens de pressão

Modifica os pontos por polegada (ppp) das imagens exportadas.
- 📁 Pasta de destino para exportação de leituras 3D

Exibe a pasta onde o footscan® 9 guarda as medições de leituras 3D exportadas (ver Capítulo 8). Clique em **Procurar...** para seleccionar uma pasta diferente.
- ▼ Formato de arquivo para exportação de digitalização 3D

Modifica o formato de ficheiro das leituras 3D exportadas.
- 📁 Pasta de destino para exportação da fotografia da superfície plantar

Exibe a pasta onde o footscan® 9 guarda as fotografias da superfície plantar exportadas (ver Capítulo 8). Clique em **Procurar...** para seleccionar uma pasta diferente.

<input type="checkbox"/> Formato de ficheiro para exportação da fotografia da superfície plantar	Modifica o formato de ficheiro das fotografias da superfície plantar exportadas.
<input type="checkbox"/> Pontos por polegada (ppp) para a exportação da fotografia da superfície plantar	Modifica os pontos por polegada (ppp) das fotografias da superfície plantar exportadas.
<input type="checkbox"/> Pasta de destino para exportação em texto	Exibe a pasta onde o footscan® 9 guarda as exportações em texto (ver o capítulo 8.4). Clique em <input type="button" value="Procurar..."/> para selecionar uma pasta diferente. A exportação em texto encontra-se disponível no(s) pacote(s) Scientific.
<input checked="" type="checkbox"/> Incluir informações de cabeçalho no ficheiro de exportação em texto	Adicione informações de cabeçalho às exportações em texto (ver o capítulo 8.4). A exportação em texto encontra-se disponível no(s) pacote(s) Scientific.
<input checked="" type="checkbox"/> Utilizar .xls como extensão de ficheiro para a exportação em texto	Utilize xls como extensão de ficheiro para as exportações em texto (ver o capítulo 8.4). A exportação em texto encontra-se disponível no(s) pacote(s) Scientific.
<input checked="" type="checkbox"/> Incluir informações de acionamento no ficheiro de exportação em texto	Adicione informações de acionamento às exportações em texto (ver o capítulo 8.4). A exportação em texto encontra-se disponível no(s) pacote(s) Scientific.
<input type="checkbox"/> Pasta de destino para a exportação em lista de todas as pessoas	Exibe a pasta onde o footscan® 9 guarda as exportações em lista (ver o capítulo 7.1). Clique em <input type="button" value="Procurar..."/> para selecionar uma pasta diferente.
<input type="checkbox"/> Pasta de destino para exportação CAD/CAM	Exibe a pasta onde o footscan® 9 guarda as exportações CAD/CAM (ver o capítulo 8). Clique em <input type="button" value="Procurar..."/> para selecionar uma pasta diferente. A exportação CAD/CAM está disponível no(s) pacote(s) Clinical, Scientific.

Figure 25: Definições relacionadas com palmilhas.

Palmilhas inclui definições relacionadas com as palmilhas:

D3D

Controla se o assistente para palmilhas D3D é selecionável como opção de conceção.

Phits™

Controla se o assistente para palmilhas Phits™ é selecionável como opção de conceção.

 Nome de utilizador

Introduza aqui o nome de utilizador da sua conta Phits™. Esta conta é utilizada para iniciar sessão na aplicação web Phits™ para encomendar palmilhas.

 Palavra-passe


Introduza a sua palavra-passe da conta Phits™.

Assistente de design personalizado



O assistente de design personalizado encontra-se disponível no(s) pacote(s) Scientific.

Controla se um assistente de design personalizado é selecionável como opção de conceção.

 Nome*

Introduza o nome do assistente de design personalizado (obrigatório).



Introduza o url do assistente de design personalizado.

Encontra mais informações acerca do assistente de design personalizado no diretório de instalação do footscan® 9 (ver [4.6](#)), na subpasta "webplugin".

Personalização Idioma & Unidades Dispositivo Caixa de interface 3D Exportar Palmilhas Avançado

Base de dados

Caminho para o ficheiro da base de dados do footscan*

C:/User/YourName/My Documents/footscan.sqlite Procurar... Repor na predefinição

Se o ficheiro selecionado não existir, será criado um vazio. A sua base de dados anterior será mantida, mas não será copiada para o novo local.

Cópia de segurança automática

☒ Ativar cópia de segurança automática

Caminho para o ficheiro de cópia de segurança*

C:/User/YourName/My Documents Procurar...

Intervalo de cópia de segurança: **quinzenalmente**

OpenGL **

☒ Utilizar aceleração de gráficos OpenGL

Se ativada, a aplicação utiliza a placa gráfica do computador para acelerar a visualização.

Versão OpenGL detetada: 4.6.0 NVIDIA 411.95

GPU **

Nome: Quadro P1000

Backend: Vulkan (1)

Controlo Remoto

☐ Ativar controlo remoto

Token de autorização: {ceda2907-58d4-4a1f-b1c2-518cdd0a7846} Gerar

Porta WebSocket: 10004

* Campo obrigatório

** As opções de gráficos avançados podem ser configuradas na aplicação de definições de gráficos separada, disponível no grupo "Materialise Software" do menu iniciar do Windows.

As seguintes definições são inválidas:
Avançado - Caminho para o ficheiro da base de dados do footscan
Avançado - C:/User/YourName/My Documents

Guardar Cancelar

Figure 26: Definições relativas a aspetos técnicos do footscan® 9.

Avançado inclui propriedades relativas a aspetos técnicos do footscan® 9:



É possível ajustar a localização da base de dados no módulo de Gestão da Base de Dados ou parte do(s) pacote(s) Clinical, Scientific.

Este campo apresenta o nome e a localização do ficheiro utilizado pelo footscan® 9 como base de dados, onde são arquivados todos os dados dos doentes e de gravação. Clique em Procurar... para selecionar uma localização ou nome de ficheiro diferente.

Se o ficheiro fornecido não existir, será criada uma nova base de dados vazia. As bases de dados existentes nunca serão eliminadas. Ao mudar a localização, a base de dados anterior não será copiada para a nova localização. Clique em Repor na predefinição para rever para a utilização do ficheiro na localização predefinida.

Caminho para o ficheiro da base de dados do footscan*



Note que é possível selecionar um caminho numa unidade de rede. A largura de banda da rede e o número de utilizadores simultâneos pode afetar o desempenho. Os serviços de sincronização de pastas baseadas na nuvem, como dropbox, onedrive ou google NÃO são suportados.

☒ Ativar cópia de segurança automática

Desmarque caso não pretenda fazer cópias de segurança da base de dados regularmente. Encontra mais informações acerca da cópia de segurança automática aqui [6.6](#).

Caminho para o ficheiro de cópia de segurança*

Este campo mostra o local onde o footscan® 9 irá colocar os seus ficheiros de cópia de segurança automática da base de dados. Clique em Procurar... para selecionar um local diferente.

▼ Intervalo de cópia de segurança:

Selecione o intervalo de tempo para a cópia de segurança automática da base de dados.

☒ Utilizar aceleração de gráficos OpenGL

Desmarque caso o sistema não suporte OpenGL® adequadamente. Verifique os requisitos mínimos de software do footscan® 9 (Secção [1.10](#)) se tiver dúvidas. A análise 3D (Secção [10.13](#)) não está disponível quando esta definição está desativada.

GPU **

"Nome" apresenta o nome do adaptador gpu. "Backend" apresenta o back-end da gpu selecionado.

☒ Ativar controlo remoto

Quando assinalado, o software footscan® 9 pode ser controlado remotamente por um programa separado.

Gerar

Premir este botão gera um token único que identifica o software footscan® 9, este token é necessário durante a comunicação remota.

Porta WebSocket:

Porta WebSocket utilizada para ouvir ligações de entrada durante a comunicação remota.



É necessário um módulo de "Controlo Remoto" para utilizar a funcionalidade de controlo remoto, contacte o departamento de vendas da Materialise Motion em para sales.motion@materialise.be obter mais informações.

Encontra mais informações acerca da utilização do controlo remoto no diretório de instalação do footscan® 9, na subpasta "remote control".

6.5 Caixa Acerca de

A caixa de diálogo Acerca de do Materialize footscan® 9 (Figura 27), acessível através do ecrã principal, apresenta o número da versão, a data de fabrico, as informações regulamentares e as declarações de direitos de autor.



Figure 27: A caixa de diálogo Acerca de do Materialize footscan® 9 apresenta o número da versão, a data de fabrico, as informações regulamentares e as declarações de direitos de autor.

6.6 Cópia de segurança da base de dados



É altamente recomendável fazer cópias de segurança da base de dados do footscan9 regularmente! Isto evita a perda de dados em circunstâncias imprevistas.



Uma cópia de segurança poderá demorar muito tempo, dependendo do tamanho e localização da base de dados.

O software footscan® 9 fornece duas formas de fazer uma cópia de segurança da base de dados: automática e manual.

Cópia de segurança automática

Quando a cópia de segurança automática da base de dados está ativada (consulte a caixa de diálogo Definições avançadas [6.4](#)), o software footscan® 9 solicita a realização de uma cópia de segurança da base de dados ao fechar o software footscan® 9, após o período de intervalo de cópia de segurança escolhido (semanal, quinzenal ou mensal) ter expirado.




Figure 28: Caixa de diálogo de cópia de segurança automática da base de dados.

A cópia de segurança automática da base de dados irá manter um máximo de duas cópias de segurança, sendo a cópia de segurança mais antiga substituída pela atual.

Clique em **Procurar** para escolher o local onde será colocada a cópia de segurança. O nome do ficheiro de cópia de segurança não pode ser alterado e é escolhido pelo footscan® 9. A cópia de segurança pode ser adiada para mais tarde, clicando num dos seguintes botões:

Ignorar esta vez

O software footscan® 9 solicitará novamente a realização de uma cópia de segurança da base de dados da próxima vez que o footscan® 9 for fechado.

Ignorar até ao próximo intervalo

O software footscan® 9 não solicitará a realização de uma cópia de segurança da base de dados até que o intervalo de tempo de cópia de segurança tenha expirado novamente.

Clique no botão **Criar cópia de segurança** para iniciar a cópia de segurança da base de dados e será apresentada uma caixa de diálogo com o progresso da cópia de segurança. Assim que a cópia de segurança for concluída, o software footscan® 9 não será novamente iniciado.

A ativação ou desativação da cópia de segurança automática, juntamente com outras definições, como o período de intervalo de cópia de segurança automática, podem ser definidas na caixa de diálogo Definições avançadas (consulte [6.4](#)).

Cópia de segurança manual

O utilizador poderá iniciar uma cópia de segurança da base de dados a qualquer momento a partir do ecrã da base de dados (consulte [7](#))







Figure 29: Caixa de diálogo de cópia de segurança manual da base de dados.

Clique no botão  Procurar para escolher o local e o nome do ficheiro de cópia de segurança. A cópia de segurança pode ser cancelada, clicando no botão  Cancelar, e pode ser iniciada, clicando no botão  Criar cópia de segurança.

A cópia de segurança será feita a próxima vez que o footscan® 9 iniciar.

Ecrã Base de dados



Caso não exista uma base de dados footscan® durante a instalação do footscan® 9, o programa de instalação irá copiar uma base de dados de demonstração.

O ecrã Base de dados (Figura 30) lista todos os clientes arquivados pelo footscan® 9.

Nome	Apelido	Referência	Data de nascimento	Sexo	Endereço	Importado em
Aliid	Jansema		05/01/1983	Mulher	NL	
Jeon	Dupont		20/12/1970	Homem	FR	
John	Doe		12/12/1972	Homem	Main Street 15 Anytown US	
Jos	Peeters		12/11/1962	Homem	BE	
Max	Mustermann		12/01/1995	Homem	Hauptstraße 45 Dingskirchen DE	
Virginia D.	Benson		09/03/1977	Mulher	1633 South Street 79756 Midlands TX US	Wednesday, 26 June 2019 15:41:11
fr	z		19/05/1993	Homem	CN	

Figure 30: O ecrã Base de dados lista todos os clientes arquivados pelo footscan® 9.

No lado esquerdo existem botões para editar os conteúdos da tabela de clientes:

+ Adicionar

Adicionar um cliente à tabela. A aplicação navega para o ecrã Cliente (Capítulo 8). O ecrã Cliente tem a interface de utilizador adequada para preencher todas as informações pessoais relevantes sobre um novo cliente.

• Gravar

Registe uma nova medição para o cliente selecionado. A aplicação inicia o assistente de Gravação (Capítulo 9).

Abrir

Abra o ecrã Cliente para editar as informações pessoais do cliente selecionado. Como alternativa, faça duplo clique sobre o cliente selecionado.

Importar rsdb

Importe um cliente e as respetivas sessões para a aplicação. Forneça ao footscan® 9 uma base de dados exportada válida, quando solicitado. Após a conclusão, a tabela apresenta o cliente recentemente importado. Consulte o Capítulo 8 para aprender a exportar sessões de clientes.

Unir bases de dados

Una uma outra base de dados footscan® 9 na sua base de dados atual. Esta operação poderá demorar muito tempo, dependendo do tamanho da base de dados.



Recomendamos que faça uma cópia de segurança da sua atual base de dados footscan® 9 antes de iniciar a união.



Exportação
em lista

Exporta uma lista de todos os clientes como texto (Chapter [7.1](#)).



Eliminar

Elimine todos os dados do cliente selecionado, incluindo todas as medições.



A eliminação de um cliente é permanente! Certifique-se de que os dados e as suas medições do cliente selecionado já não são necessários.



Fazer cópia
de segurança da
base de dados

Cópia de segurança manual da base de dados do footscan® 9 (consulte [6.6](#))

O campo de texto de pesquisa no canto superior direito da tabela de clientes filtra os clientes que não correspondem aos conteúdos. Consequentemente, a tabela apresenta somente os clientes que correspondem ao filtro. É possível efetuar uma correspondência com qualquer uma das informações pessoais gravadas, incluindo as datas e números de telefone. Elimine o texto do filtro para visualizar todos os clientes.



Clique num cabeçalho de tabela para organizar os seus conteúdos por ordem ascendente/descendente.

7.1 Caixa de diálogo da exportação em lista



A opção "Rácios ABCD" na exportação em lista está disponível no(s) pacote(s) Scientific. Todas as outras opções de exportação em lista não exigem um pacote especial.

A caixa de diálogo de exportação em lista (Figura 31) permite-lhe exportar todos os clientes como texto para um ficheiro csv.


Figure 31: A caixa de diálogo de exportação em lista permite exportar todos os clientes como texto para um ficheiro csv.

Selecione as caixas de verificação para escolher quais os dados que serão exportados. Os dados que se seguem estão disponíveis para inclusão na exportação em lista:

Dados clientes	de	Nome, apelido, data de nascimento, sexo, telefone, telemóvel, fax, endereço, código postal, localidade, país, e-mail, referência, observações e dados de importação
Dados sessões	de	Nome, data, hora, tamanho de calçado, peso observações
Cálculos		Rácios ABCD (esta opção encontra-se disponível no(s) pacote(s) Scientific)

Selecione ☒ Sessão mais recente de cada pessoa para exportar os dados apenas da sessão mais recente de cada cliente ou selecione ☒ Todas as sessões para exportar dados de todas as sessões de cada cliente.

O ficheiro csv exportado pode ser facilmente importado para qualquer software de folha de cálculo disponível. A exportação para lista leva em consideração a região do utilizador do sistema operativo para que não ocorram erros de conversão entre o footscan® 9 e o software de folha de cálculo.

Clique no botão  Exportar para iniciar a exportação. Clique no botão ☒ Fechar para fechar a caixa de diálogo de exportação em lista.

Ecrã Cliente

O ecrã Cliente (Figura 32) apresenta todas as informações sobre um único cliente. A metade superior do ecrã apresenta as informações pessoais do cliente. A restante metade do ecrã lista todas as medições registadas do cliente.

The screenshot shows the 'Ecrã Cliente' interface. The top section is a form for client data:

- Nome***: John
- Apelido***: Doe
- Data de nascimento**: 12/12/1972
- Sexo***: ☒ Homem ☐ Mulher ☐ Não-binário
- Telefone**: 012/547.258
- Telemóvel**: 0123/789.321
- Fax**: 012/547.258
- Endereço**: Main Street 15
- Código postal**:
- Localidade**: Anytown
- País**: United States
- E-mail**: john.doe@myemail.com
- Referência**:
- Observações**:

 The bottom section is a table of measurement sessions:

Nome	Data	Hora	Gravações	Tamanho de sapato	Peso	Observações	Importado em
Barefoot	28/11/2013	09:29	↑ ↑ ↑ ↑	44 EU - 293.0 mm	74.00 kg		
neutral shoe	28/11/2013	09:32	↑ ↑ ↑ ↑	44 EU - 293.0 mm	74.00 kg	Walking No corrections	
Session 3	27/02/2017	08:48	↑ ↑ ↑ ↑	44 EU - 293.0 mm	74.00 kg		

 The sidebar on the left includes icons for: Gravar, Editar, Analisar, Relatório, Importar leitura 3D, Exportar dados, Exportar imagens de pressão/vídeos, Exportar leitura 3D, Exportar fotografia da superfície plantar, Exportações em texto, Exportação CAD/CAM, and Eliminar.

Figure 32: O ecrã Cliente apresenta todas as informações pessoais sobre um único cliente, bem como todas as sessões de medição pertencentes a esse cliente.



Arraste a linha negra de separação do ecrã no centro do ecrã para cima e para baixo para redimensionar os conteúdos do ecrã.














Informações pessoais Para cada cliente, o footscan® 9 armazena nome, endereço, data de nascimento, género, números de telefone, e-mail e observações em formato livre. Opcionalmente, a aplicação pode conter fotografias do cliente.

O ecrã Cliente apresenta as informações pessoais do cliente atual. Modifique estas informações nos campos de texto adequados. Note que os campos **Nome**, **Apelido** e **Sexo** são obrigatórios. **Alterar** ou **Remover** as fotografias do cliente de acordo com a sua preferência. A aplicação aceita um leque amplo de formatos de imagem. Clique em **Guardar** ou **Cancelar** para terminar.



Ao editar o formulário de informações pessoais, os outros ecrãs estão inativos. Clique em **Guardar** ou **Cancelar** para concluir a edição.

Medições A metade inferior do ecrã Cliente lista todas as sessões de medição do cliente. A lista apresenta o nome por sessão, a data e a hora em que a gravação foi feita, o tamanho de calçado e o peso do cliente, assim como um campo para observações adicionais e, se a sessão tiver sido importada, a data da importação. A coluna de gravações apresenta o tipo de medições realizado por sessão: Leitor 3D e/ou medições estáticas e/ou de equilíbrio e/ou dinâmicas (ver Capítulo 9).

 Gravar	Criar uma nova sessão de medição. A aplicação navega para o assistente de Gravação (Capítulo 9).
 Editar	Edite os dados da sessão selecionada (Capítulo 8.2).
 Analisar	Abra o ecrã Analisar (Capítulo 10) com a sessão de medição selecionada. Como alternativa, faça duplo clique numa sessão de medição.
 Relatório	Abra o ecrã Relatório (Capítulo 15) com a sessão de medição selecionada.
 Importar leitura 3D	Abra o ecrã de importação da leitura 3D (capítulo 8.1) para importar uma leitura 3D esquerda e/ou direita para a medição selecionada.
 Exportar dados	Exportar a(s) sessão(ões) selecionada(s). A aplicação grava sessões numa base de dados numa pasta específica no computador. Selecione esta pasta na janela Definições (Secção 6.4). Saiba como importar as sessões exportadas no Capítulo 7.
 Exportar imagens de pressão/vídeos	Exporte imagens e/ou vídeos de todos os pés reconhecidos da(s) sessão(ões) selecionada(s) (Capítulo 8.3).
 Exportar leitura 3D	Exporte todas as medições de leituras 3D da(s) sessão(ões) selecionada(s) para um ficheiro. A aplicação guarda a exportação numa pasta dedicada no computador, selecione esta pasta na caixa de diálogo Definições (Secção 6.4). Os nomes destes ficheiros contêm os nomes do cliente e sessão, bem como a data da sessão e a letra do pé (E ou L para esquerdo, D ou R para direito).
 Exportar fotografia da superfície plantar	Exporte todas as fotografias da superfície plantar da(s) sessão(ões) selecionada(s). A aplicação guarda a fotografia da superfície plantar numa pasta dedicada no computador, selecione esta pasta na caixa de diálogo Definições (Secção 6.4). Os nomes destes ficheiros contêm os nomes do cliente e sessão, bem como a data da sessão e a letra do pé (E ou L para esquerdo, D ou R para direito).
 Exportações em texto	Exportações em texto compatíveis com o Footscan® 7 gait da(s) sessão(ões) selecionada(s) (capítulo 8.4). A exportação em texto encontra-se disponível no(s) pacote(s) Scientific.
 Exportação CAD/CAM	Exportar dados de suporte de ortótese. O Footscan® 9 cria ficheiros .apd numa pasta dedicada no computador. Selecione esta pasta na janela Definições (Secção 6.4). A exportação CAD/CAM está disponível no(s) pacote(s) Clinical, Scientific.
 Eliminar	Elimine a sessão de medição selecionada.
	A eliminação de uma sessão de medição é permanente! Tenha a certeza absoluta de que a sessão selecionada já não é necessária, antes de a apagar.



Um cliente pode ter um número limitado de sessões. Este limite é muito superior ao que pode ser considerado como utilização normal.



Personalize o nome deste ecrã na caixa de diálogo Definições (Secção [6.4](#)).

8.1 Importar leitura 3D

O ecrã de importação da leitura 3D permite importar uma leitura 3D esquerda e/ou direita para a medição.











Figure 33: O ecrã de importação da leitura 3D permite importar uma leitura 3D para a medição.

Clique no botão  Importar pé esquerdo ou  Importar pé direito para importar uma leitura do pé esquerdo ou direito, respetivamente. Aparece uma caixa de diálogo com ficheiros onde pode procurar um ficheiro STL ou OBJ, contendo os dados da leitura 3D. Footscan® considera dados da leitura 3D em unidades mm.

Quando é selecionado um ficheiro, a leitura 3D é carregada e apresentada ao utilizador, juntamente com um plano de solo cinzento. O passo seguinte consiste em alinhar a leitura, selecionando 3 pontos na mesma. Escolha 3 pontos localizados na superfície plantar do pé, preferivelmente um ponto no calcanhar (ponto mais baixo no centro do calcanhar) e dois pontos na zona anterior do pé, por exemplo, os pontos mais baixos perto da cabeça do metatarso 1 e 5. A malha pode ser rodada utilizando o botão esquerdo do rato, os pontos podem ser selecionados clicando no botão direito do rato.

Imediatamente após a seleção de três pontos, a orientação ideal da malha é determinada e apresentada ao utilizador. Por favor, confirme que a posição calculada está correta, ou seja, o plano do solo passa pela planta do pé. Se não estiver satisfeito com a orientação da malha recuperada, pode reorientar a malha clicando no botão  Orientar o pé esquerdo ou  Orientar o pé direito, dependendo do pé importado que pretende corrigir. É necessário selecionar três pontos, conforme descrito no passo anterior.


Repita o procedimento para o outro pé, se necessário. No entanto, também é possível prosseguir com apenas 1 leitura esquerda ou direita.

Depois de as leituras 3D terem sido importadas e se estiver satisfeito com a orientação da malha, pode guardar as leituras clicando no botão  Seguinte. Caso não pretenda guardar as leituras, pode clicar no botão  Cancelar. Antes de guardar as leituras, certifique-se de que seleciona o tipo correto com  Tipo, pode encontrar mais informações sobre o tipo de leitura no capítulo [9](#).

Quando a sessão seleccionada já contém uma leitura 3D, uma nova leitura 3D importada irá substituir a leitura 3D existente. Será apresentado um aviso para alertar o utilizador e assegurar que o utilizador pretende substituir a leitura 3D original.

8.2 Caixa de diálogo de edição da sessão

A caixa de diálogo de edição da sessão (Figura 34) permite alterar os dados da sessão selecionada.



A caixa de diálogo de edição da sessão apresenta os seguintes campos e controles:



- Nome***: Campo de texto com o valor "Barefoot".
- Peso***: Campo de texto com o valor "74,00", um botão de setas para navegação e uma unidade selecionada como "kg".
- Tamanho de calçado***: Campo de texto com o valor "44", um botão de setas para navegação e uma unidade selecionada como "EU".
- Observações**: Área de texto grande e vazia para inserir comentários.
- Legenda**: "* Campos obrigatórios".
- Botões**: "Guardar" (com ícone de disco) e "Cancelar" (com ícone de X).

Figure 34: A caixa de diálogo de edição da sessão permite alterar os dados da sessão.

Podem ser modificados os seguintes campos:

- Nome
- Peso e unidade de peso (a unidade de peso selecionada será utilizada em toda a aplicação do footscan® 9)
- Tamanho de calçado e unidade do tamanho de calçado (a unidade do tamanho de calçado selecionada será utilizada em toda a aplicação do footscan® 9)
- Observações

Os campos marcados com um asterisco (*) são obrigatórios.

Clique no botão  **Guardar** para guardar as alterações, clique no botão  **Cancelar** para rejeitar as alterações.

8.3 Caixa de diálogo de exportações em suporte



A exportação em suporte de vídeo está disponível no(s) pacote(s) Clinical, Scientific.

A caixa de diálogo de exportações em suporte (Figura 35) permite exportar todos os pés reconhecidos da(s) sessão(ões) selecionada(s) como imagens ou vídeos.




Figure 35: A caixa de diálogo de exportações em suporte permite exportar pés como imagem e/ou vídeo.

Footscan® 9 guarda todos os ficheiros de exportações em suporte numa pasta dedicada no computador, esta pasta pode ser alterada na caixa de diálogo Definições (Secção 6.4).

O formato de ficheiro e os ppp das exportações em imagens podem ser alterados na caixa de diálogo Definições (Secção 6.4). A exportação em vídeo é sempre em formato mp4.

Os nomes dos ficheiros dos ficheiros de exportações em suporte contêm os nomes do cliente e sessão, assim como a data da sessão. São adicionados dados específicos por tipo de exportação em suporte.

Encontram-se disponíveis as seguintes exportações em suporte:

☒ Imagens
estáticas

Exportação em imagens da medição estática.



☒ Vídeos
de
equilíbrio

Exportação em vídeo da medição de equilíbrio.

☒ Imagens
max-
of-max

Exporte todas as pegadas da(s) sessão(ões) selecionada(s) para ficheiros de imagem. Mais especificamente, a aplicação grava num ficheiro os valores máximos do sensor de cada pé reconhecido na medição dinâmica. Os nomes destes ficheiros de imagem contêm um tipo de pé (L para esquerdo, R para direito).

☒ Vídeos de medição(ões) dinâmica(s) selecionada(s) para vídeo. Os nomes destes ficheiros de imagem contêm um tipo de pé (L para esquerdo, R para direito).

clique no botão ☒ Fechar para cancelar a(s) exportação(ões), clique em  Exportar para iniciar a(s) exportação(ões). Durante a(s) exportação(ões) em suporte(s), é apresentada uma caixa de diálogo (Figura 36), clique no botão  Cancelar para cancelar a(s) exportação(ões).





Figure 36: Caixa de diálogo apresentando o progresso da(s) exportação(ões) em suporte.

Assim que todas as exportações estiverem terminadas, a caixa de diálogo de progresso (Figura 37) permite-lhe abrir a pasta contendo todas as exportações, clicando no botão  Abrir pasta.... Clique no botão ☒ Fechar para fechar a caixa de diálogo de progresso.




Figure 37: Caixa de diálogo quando as exportações em suporte estiverem terminadas.

8.4 Caixa de diálogo da exportação em texto



As exportações em texto encontram-se disponíveis no(s) pacote(s) Scientific.

A caixa de diálogo de exportação em texto (Figura 38) permite-lhe exportar os dados de medição em formato de texto compreensível para o ser humano. Estas novas exportações em texto são compatíveis com as exportações em ASCII do footscan® 7 gait.



Existe uma diferença importante entre as exportações em texto do footscan® 9 e as exportação em ASCII do footscan® 7 gait: O footscan® 9 exporta valores de pressão, ao passo que o footscan® 7 exporta valores de força.

Exportações em texto compatíveis com o Footscan 7:

- ☐ Exportação em texto da deslocação
- ☐ Deslocação dinâmica
- ☐ Imagem estática
- ☐ Pressão e força
- ☐ Linha do centro de força
- ☐ Tempo de um único pé
- ☐ Imagem do máximo dinâmico
- ☐ Imagem do máximo de toda a plataforma
- ☐ Dados da plataforma de pressão
- ☐ Divisão de zonas
- ☐ Dimensões do pé
- ☐ Ângulos do eixo
- ☐ Percentagens de contacto
- ☐ Equilíbrio

Sistemas de coordenadas: Coordenadas da cruz de divisão

Posição da cruz de divisão: Primeiro fotograma do centro de pressão

- ☐ Equilíbrio plataforma completa
- ☐ Equilíbrio por pé
- ☐ Rácios do andar

Opções:

- ☒ Incluir informações de cabeçalho na exportação em texto
- ☒ Utilizar .xls como extensão de ficheiro para a exportação em texto
- ☐ Incluir informações de acionamento na exportação em texto
- ☐ Incluir marcação para zonas/eixos editados manualmente

Exportar Fechar

Figure 38: A caixa de diálogo da exportação em texto permite exportar os dados num formato ASCII compatível com o footscan® 7 gait.

Todos os ficheiros de exportação em texto possuem um cabeçalho com o nome do doente, a velocidade de leitura, a data e o nome da medição. Algumas exportações em texto incluem também as coordenadas dos pés reconhecidos na plataforma de pressão.

Encontram-se disponíveis as seguintes exportações em texto:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Exportação em texto da deslocação | Exportação em texto da deslocação de toda a plataforma de uma medição dinâmica: cada fotograma de pressão na medição será exportado. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Deslocação dinâmica | Exportação em texto da deslocação dinâmica de uma medição dinâmica: todos os fotogramas de pressão dos pés reconhecidos serão exportados. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Imagem estática | Exportação em texto da imagem estática de uma medição estática: o fotograma de pressão que contém a medição estática será exportado. |

<input checked="" type="checkbox"/> Pressão e força	Exportação em texto da pressão e força de uma medição dinâmica: os dados de pressão e força de todos os pés reconhecidos serão exportados. Consulte a secção 10.15 para obter mais informações.
<input checked="" type="checkbox"/> Linha do centro de força	Exportação em texto do centro de força de uma medição dinâmica: os dados do centro de força de todos os pés reconhecidos serão exportados.
<input checked="" type="checkbox"/> Tempo de um único pé	A exportação em texto do tempo de um único pé de uma medição dinâmica: as informações de tempo dos pés reconhecidos serão exportadas. Consulte a secção 10.22 para obter mais informações.
<input checked="" type="checkbox"/> Imagem do máximo dinâmico	Exportação em texto da imagem do máximo dinâmico de uma medição dinâmica: as imagens max-of-max dos pés reconhecidos serão exportadas.
<input checked="" type="checkbox"/> Imagem do máximo de toda a plataforma	Exportação em texto da imagem do máximo de toda a plataforma de uma medição dinâmica: a imagem max-of-max da medição será exportada.
<input checked="" type="checkbox"/> Dados da plataforma de pressão	Exportação em texto dos dados da plataforma de pressão de uma medição dinâmica: os dados da plataforma de pressão dos pés reconhecidos serão exportados. Consulte a secção 10.25 para obter mais informações.
<input checked="" type="checkbox"/> Divisão de zonas	Exportação em texto da divisão de zonas de uma medição dinâmica: os dados da divisão de zonas dos pés reconhecidos serão exportados. Cada zona possui um número de referência atribuído. Consulte a secção 10.15 para obter mais informações.
<input checked="" type="checkbox"/> Dimensões do pé	A exportação em texto das dimensões do pé de uma medição dinâmica: as dimensões do pé dos pés reconhecidos serão exportadas. Consulte a secção 10.18 para obter mais informações.
<input checked="" type="checkbox"/> Ângulos do eixo	A exportação em texto dos ângulos do eixo de uma medição dinâmica: o ângulo do eixo do pé e a flexibilidade da articulação subtalar dos pés reconhecidos serão exportados. Consulte a secção 10.12 para obter mais informações.
<input checked="" type="checkbox"/> Percentagens de contacto	A exportação em texto das percentagens de contacto de uma medição dinâmica: as percentagens de contacto dos pés reconhecidos serão exportadas. Consulte a secção 10.15 para obter mais informações.
<input checked="" type="checkbox"/> Equilíbrio	Exportação em texto da estabilidade de uma medição de equilíbrio: informação de intervalo, informação de elipse, percentagens de distribuição de carga e informação por fotograma para força e centro de pressão (COP, posição e velocidade) relativamente ao sistema de coordenadas escolhido. A informação por fotograma é fornecida para toda a medição da plataforma, bem como para as diferentes seleções (esquerda/direita, frente/trás e os quatro quadrantes Q1/Q2/Q3/Q4). O sistema de coordenadas e a posição da cruz de divisão podem ser selecionados com os controlos <input type="checkbox"/> Sistemas de coordenadas e <input type="checkbox"/> Posição da cruz de divisão. Consulte a secção 10.9 para obter mais informações.

☒ Equilíbrio
plataforma
completa

Exportação de equilíbrio completo de uma medição de equilíbrio: todos os fotogramas de pressão de toda a medição de equilíbrio serão exportados utilizando um algoritmo semelhante a RLE (codificação Run-length). A quantidade de sensores consecutivos com pressão zero será substituída por um número negativo desta quantidade. Por exemplo, [-20 0,31 0,12 -10 0,14 0,1] representa 20 zeros consecutivos, seguidos dos valores de pressão 0,31 e 0,12, e novamente 10 zeros consecutivos e valores de pressão 0,14 e 0,1.

☒ Equilíbrio por
pé

Exportação em texto de medição de equilíbrio por pé: informações de intervalo, informações de elipse por pé e informações por fotograma para o centro de pressão (COP, posição) relativamente ao eixo do pé, ao ângulo entre COP e à distância entre COP de cada pé separadamente. Consulte a secção [10.11](#) para obter mais informações.

☒ Rácios do
andar

A exportação em texto de rácios do andar de uma medição dinâmica: os rácios do andar dos pés reconhecidos serão exportados. Consulte a secção [10.20](#) para obter mais informações.

As caixas de verificação correspondentes serão desativadas se não existir uma medição estática, dinâmica e/ou de equilíbrio disponível na(s) sessão(ões).

Podem ser seleccionadas as seguintes opções:

☒ Incluir
informações de
cabeçalho na
exportação em
texto


Adicione informações de cabeçalho à exportação em texto. Esta informação inclui o nome da sessão, o nome da pessoa, a data da medição e a velocidade de leitura.

☒ Utilizar .xls
como extensão
de ficheiro para a
exportação em
texto

Utilize xls como extensão de ficheiro para as exportações em texto, o que permite a fácil abertura com o Microsoft Excel. Se não seleccionar a extensão, será utilizada a extensão de ficheiro txt.

☒ Incluir
informações de
acionamento na
exportação em
texto

Adicione informações de acionamento da caixa de interface 3D adicionais à exportação em texto. Estas informações incluem o desvio de fotograma e se o pé ou fotograma está no intervalo de acionamento ativo, se estiver num intervalo de acionamento ativo, o índice de acionamento é indicado. Os pés são organizados de modo diferente quando é utilizada esta opção: sem esta opção os pés são ordenados primeiro o esquerdo e depois o direito, com esta opção os pés são ordenados cronologicamente. Esta opção resulta em ficheiros de exportação em texto que não são compatíveis com o footscan® 7!

Clique no botão  Exportar para iniciar a exportação e cada exportação seleccionada será executada sequencialmente. Clique no botão ☒ Fechar para fechar a caixa de diálogo da exportação em lista.

8.5 Plugin da Internet personalizado



O plugin da Internet personalizado encontra-se disponível no(s) pacote(s) Scientific.

A aplicação do footscan® 9 suporta um plugin da Internet personalizado para expandir a funcionalidade da aplicação. Este plugin da Internet será apresentado no ecrã Cliente como um separador adicional, adjacente às sessões.

Alguns dados (por exemplo, nome, sexo, endereço, etc.) do footscan® são expostos através de uma API do software, para que possam ser utilizados dentro do painel de plugin da Internet personalizado.

Encontra mais informações acerca da instalação do plugin da Internet personalizado e utilização da API footscan® no diretório de instalação do footscan® 9 (ver [4.6](#)), na subpasta "webplugin".

Assistente de Gravação

O assistente de Gravação ajuda-o a criar uma sessão de medição. Uma sessão de medição pode consistir em quatro medições: uma leitura 3D, uma medição estática, uma de equilíbrio e uma dinâmica.

Tenha em atenção que enquanto está no assistente de Gravação os outros ecrãs estão inacessíveis. O nome, foto e data de nascimento do cliente encontram-se à esquerda do ecrã, como referência. Em cada etapa no assistente existe pelo menos um botão para ignorar a etapa atual.

Figure 39: A configuração da Gravação solicita informações sobre o cliente e a sessão, necessárias para o assistente de Gravação avançar.

Configuração de gravação A configuração de gravação (Figura 39) necessita de informações sobre o cliente e a sessão antes de poder prosseguir. Os campos do formulário marcados com um * são obrigatórios.

Antes de mais o assistente de Gravação necessita de um Plataforma de pressão ou Leitor 3D com o qual gravar e de um Nome da sessão de gravação *. Este nome serve para identificar a sessão de medição no ecrã Cliente (Capítulo 8). A configuração de Gravação sugere um nome ao iniciar o assistente de Gravação.

Além disso, os algoritmos de reconhecimento de pé utilizados durante a medição necessitam de um Peso * e de um Tamanho de sapato * exatos do cliente para a obtenção de resultados ideais. O footscan® 9 recorda-se dos valores da última sessão de medição do cliente e utiliza-os no início.

Como opção, é possível adicionar Observações à sessão de medição. Estas observações surgem na lista de sessões do ecrã Cliente (Capítulo 8).

Ao seleccionar e anular a seleção das caixas de verificação ☒ Leitura 3D, ☒ Estático, ☒ Equilíbrio e ☒ Dinâmico pode seleccionar quais as gravações que serão efetuadas.

Após preencher o formulário, clique em para continuar, ou em para sair do assistente de gravação sem criar uma sessão de medição.

Gravação com o leitor 3D A gravação com o leitor 3D cria uma representação a 3D dos pés do cliente.




Figure 40: A gravação com o leitor 3D cria uma representação a 3D e produz uma fotografia da superfície plantar dos pés do cliente.

A etapa de Gravação com o leitor 3D apresenta uma janela de pré-visualização para o modelo 3D e a fotografia da superfície plantar do pé esquerdo e do pé direito lidos. A Gravação de leituras 3D é efetuada em cada pé separadamente e pode ser iniciada clicando nos botões **Ler pé esquerdo** e **Ler pé direito**. Para uma gravação precisa, é importante manter-se o mais imóvel possível no centro do leitor 3D durante a leitura. O resultado da leitura 3D será apresentado como uma visão 3D invertida e uma fotografia da superfície plantar do pé lido assim que os dados 3D tenham sido processados.

Estão disponíveis as seguintes opções de leitura:

▼ Tipo

Controla o tipo de leitura. Pode ser "Pé" ou "Caixa de espuma". Selecione "Pé" para proceder à leitura de objetos regulares (convexos) como pés. Selecione "Caixa de espuma" para proceder à leitura de caixas de impressão em espuma ou outros objetos côncavos.

▼ Resolução da leitura

Controla a resolução de leitura. Uma resolução de leitura superior irá resultar numa leitura mais detalhada, ao passo que uma resolução menor irá resultar numa leitura mais rápida mas menos detalhada.

▼ Sensibilidade à luz

Controla a sensibilidade à luz da leitura 3D. A sensibilidade à luz deve ser aumentada para a leitura de objetos escuros. Tenha em atenção também que, quando a sensibilidade à luz é maior, as leituras serão mais afetadas pelas condições de iluminação do local ou do ambiente.

Clique em **Seguinte** para guardar a medição do leitor 3D. Clique em **Ignorar** para rejeitá-la.

Gravação estática A medição estática capta uma imagem estática da distribuição de pressão por baixo dos pés do cliente enquanto este está em pé na plataforma.



Figure 41: A gravação Estática tira instantâneos da distribuição de pressão por baixo dos pés do cliente enquanto este está em pé na plataforma.

A etapa de gravação estática (Figura 41) consiste numa grande tela que exibe a atividade na plataforma. Clique em Tirar instantâneo (F5) para efetuar um instantâneo da atual distribuição de pressão. A aplicação mantém o último instantâneo e apresenta-o no canto superior direito.

Clique em Seguinte para guardar o último instantâneo. Clique em Ignorar para rejeitar a medição estática.



Para evitar rejeitar acidentalmente, a aplicação protege o Ignorar com uma janela de confirmação. Para desativar esta função, consulte a janela Definições (Secção 6.4)

Gravação de equilíbrio A medição de equilíbrio é uma medição dinâmica que capta a distribuição de pressão por baixo dos pés do cliente e a deslocação do centro de pressão (COP) enquanto este está em pé na plataforma.




Figure 42: A gravação de equilíbrio capta a distribuição de pressão por baixo dos pés do cliente enquanto este está em pé na plataforma.

O estado da gravação de equilíbrio (Figura 42) apresenta uma grande tela de pré-visualização dividida em quatro quadrantes, marcados pelas linhas magenta vertical e horizontal (cruz de divisão do fotograma). Durante a pré-visualização, é apresentada a imagem da pressão com o respetivo centro de pressão. Durante a gravação, são apresentadas a imagem da pressão juntamente com a linha e a elipse do centro de pressão. A elipse baseia-se na análise de componentes principais (PCA) de 70 por cento dos valores do centro de pressão, sendo que o centro da elipse é a média desses valores do centro de pressão. O eixo principal e secundário da elipse são um desvio padrão dos valores do centro de pressão na análise de componentes principais (PCA), estes eixos são também visíveis na tela durante a gravação.

A orientação da plataforma pode ser ajustada durante a pré-visualização utilizando os botões e .

É possível apresentar um conjunto de linhas de referência durante a pré-visualização. Estas linhas de referência podem orientar o utilizador para colocar os respetivos pés na posição correta, sendo que os calcanhares devem ser posicionados na intersecção das linhas verticais com as linhas de referência inclinadas. As linhas de referência são apresentadas clicando na caixa de verificação ☒ **Mostrar linhas de posição de referência** que, quando ativada, permite ajustar os parâmetros seguintes:

- **Ângulo dos pés:** o ângulo entre ambos os pés. Pode ser ajustado na caixa giratória **Ângulo dos pés** e é facultado em graus.
- **Distância dos calcanhares:** a distância entre os calcanhares de ambos os pés. Pode ser ajustado na caixa giratória **Distância do calcanhar** e é facultado em centímetros.

O botão **Iniciar gravação** fica ativo quando é detetada pressão na plataforma de pressão, clique neste botão para iniciar uma gravação de equilíbrio. É possível iniciar a medição real após um determinado prazo. Este prazo pode ser definido utilizando a caixa giratória **Atraso de início**. Durante a utilização do início atrasado, será visível uma contagem decrescente na janela de pré-visualização. A gravação inicia-se no final desta contagem decrescente. A gravação de equilíbrio irá parar automaticamente assim que o tempo máximo tenha decorrido na totalidade ou quando o botão **Parar gravação** for premido. A duração máxima pode ser definida na caixa giratória **Duração máxima**. Durante a gravação de equilíbrio é apresentado o tempo de gravação decorrido.

Clique em ➔ **Seguinte** para gravar a medição de equilíbrio. Clique em ➔ **Ignorar** para rejeitá-la.

Gravação dinâmica A medição dinâmica capta a distribuição de pressão por baixo dos pés do cliente ao longo de toda a duração de um passo, desde o contacto inicial até a extremidade do pé ser erguida. O footscan® 9 reconhece o pé esquerdo e direito automaticamente. O cliente deve caminhar ou correr com um padrão natural de andar. Antes de tirar a medição final, pode ser útil fazer algumas vezes o percurso sobre a placa.



Figure 43: A gravação dinâmica capta a distribuição de pressão dinâmica por baixo dos pés do cliente durante o andar e reconhece o pé esquerdo e direito automaticamente.

A etapa de gravação dinâmica (Figura 43) apresenta uma grande tela de pré-visualização. A cronologia no fundo apresenta todos os pés detetados durante a medição dinâmica. Destaca os pés selecionados a azul. O Footscan® 9 necessita de pelo menos um pé para análise. A análise D3D (Secção 11) precisa de dois pés esquerdos e dois pés direitos. A etapa de gravação dinâmica apresenta os pés selecionados à direita. Clique e arraste qualquer uma das miniaturas da cronologia para modificar a respetiva classificação ou para movê-la para o lixo para descartar todos os pés.



O Footscan® 9 também guarda todos os pés descartados. Poderá ainda restaurar os pés descartados ou alterar a respetiva classificação após o fim da gravação. O painel Seleção de pé no ecrã Analisar (Capítulo 10) faculta uma cronologia na qual pode modificar a seleção e a classificação dos pés.

O Footscan® 9 consegue classificar automaticamente pés gravados ao mesmo tempo que faz a gravação. Durante a gravação, o footscan® 9 processa os dados e determina se um pé gravado é o pé esquerdo ou o pé direito.

Os pés gravados também podem ser automaticamente classificados como lixo. Se a opção ☒ **Pés na extremidade da plataforma** for assinalada, os pés que tenham sido gravados na extremidade da plataforma são automaticamente descartados para o lixo. Assinalar a opção ☒ **Pés sem zonas reconhecidas** move os pés sem zonas reconhecidas para o lixo (consulte mais informações sobre a análise de zonas anatómicas na secção 10.15).

Clique em ■ **Iniciar gravação** para iniciar a gravação dinâmica. O footscan® 9 reconhece os pés no sentido do andar (e contrário). Termine com ☒ **Parar gravação** quando estiver satisfeito com a medição dinâmica atual.

Clique em ➡ **Seguinte** para gravar a medição dinâmica. Clique em ➡ **Ignorar** para rejeitá-la.

Quando existe pelo menos uma medição correta, a aplicação cria uma sessão de medição e navega para o ecrã Analisar (Capítulo [10](#)). Caso contrário, a aplicação volta para o Ecrã Cliente (Capítulo [8](#)).



Para evitar rejeitar acidentalmente, a aplicação protege o ➡ **Ignorar** com uma caixa de diálogo de confirmação. Para desativar esta função, consulte a janela Definições (Secção [6.4](#)).

Ecrã Analisar

O ecrã Analisar (Figura 44) apresenta análises das sessões de medição criadas com o assistente de Gravação. Analisa uma sessão de medição única (Figura 44a), ou compara diferentes sessões de medição (Figura 44b).


















Figure 44: O ecrã Analise

Como referência, o ecrã Análise apresenta sempre o nome, foto e data de nascimento do cliente do lado esquerdo do ecrã, bem como o nome e data da sessão de medição atual. Ao comparar, o ecrã apresenta à direita os detalhes da segunda sessão de medição. Além disso, lista todos os clientes e sessões correspondentes a partir das quais pode selecionar a segunda sessão.




As análises de sessões de medição encontram-se sob os botões **Leituras 3D**, **Estático**, **Equilíbrio** e **Dinâmico**. A comparação de sessões de medição encontra-se no botão **Comparar**. Quando esses botões são clicados surgem todas as opções de análise disponíveis.

Estão disponíveis as seguintes análises:



- Ambos os pés** Análise do pé esquerdo e/ou direito aos quais foi efetuada a leitura 3D. (Secção 10.6).
- Fotografia da superfície plantar** Análise da fotografia da superfície plantar do pé esquerdo e/ou direito aos quais foi efetuada a leitura 3D. (Secção 10.7).
- Estático** Distribuição de força relativa da medição estática (Secção 10.8).
- Equilíbrio** A distribuição de pressão e a deslocação do centro de pressão (COP) de uma medição de pressão. (Secção 10.9).
- Intervalo** Análise de equilíbrio dividida em diferentes intervalos de tempo. (Secção 10.10).
- COP por pé** Análise do centro de pressão (COP) por equilíbrio de pé dividido em diferentes intervalos de tempo. (Secção 10.11).
- 2D** Passagem 2D da seleção de pé atual (Secção 10.12).


















 3D	Passagem 3D da seleção de pé atual (Secção 10.13).
 Impulso	Análise de impulso da seleção de pé atual (Secção 10.14).
 Zonas	Zonas anatómicas da seleção de pé atual (Secção 10.15).
 Sondas	Pressão nas zonas definidas pelo utilizador da atual seleção de pé (Secção 10.16).
 Taxa de carga	Taxa de carga da seleção de pé atual (Secção 10.17).
 Tamanho da pegada	Tamanho da pegada atual (Secção 10.18).
 Análise de risco	A análise de risco faculta mais informações acerca do risco dos pés numa medição dinâmica (Secção 10.19).
 Rácios do andar	Análise de rácios do andar da seleção de pé atual (Secção 10.20).
 Gráficos do COP	Gráficos do centro de pressão da seleção de pé atual (secção 10.21).
 Tempo de pé	Análise de tempo de um único pé da seleção de pé atual (Secção 10.22).
 Plataforma completa	Atividade na plataforma durante toda a medição dinâmica (Secção 10.23).
 Vários passos	Análise de vários passos da medição dinâmica (secção 10.24).
 Plataforma de pressão	Análise de plataforma de pressão da medição dinâmica (Secção 10.25).
 Editar zonas	Ecrã de edição manual de zonas (Secção 10.26).

Estão disponíveis as seguintes comparações:

 2D	Comparação de passagem em 2D das seleções de pé (Secção 10.27).
 Impulso	Comparação de impulso das seleções de pé (Secção 10.28).
 Áreas	Comparação da distribuição de pressão das áreas do pé (zona posterior, zona central, zona anterior) das seleções do pé (Secção 10.29).

Barra de ferramentas de análise Cada análise inclui também um barra de ferramentas. A barra de ferramentas permite-lhe controlar a visualização da análise de modo a melhor corresponder às suas necessidades. Dependendo do tipo de análise apresentada, determinadas ações estão disponíveis:

	Aplica zoom na imagem para adaptar perfeitamente a linha do centro de pressão.
	Aplica zoom na visão para adaptar os conteúdos.

	Ampliar. Utilizar como alternativa a roda do rato na vista.
	Reduzir. Utilizar como alternativa a roda do rato na vista.
	Rodar a imagem no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
	Rodar a imagem no sentido dos ponteiros do relógio.
	Alterna a grelha do sensor. A grelha do sensor apresenta a localização dos sensores da plataforma.
	Alterna a visualização do centro de pressão de uma distribuição de pressão.
	Alterna a visualização da elipse do centro de pressão. Encontra mais informações na secção de Gravação de equilíbrio (ver 9).
	Alterna a visualização da cruz de divisão do fotograma.
	Alterna a visualização do marcador de divisão na análise do COP por equilíbrio do pé. Encontra mais informações na secção de análise do COP por equilíbrio do pé (ver COP por pé).
	Alterna a visualização do centro de pressão separadamente por pé. Encontra mais informações na secção de análise do COP por equilíbrio do pé (ver COP por pé).
	Alterna a visualização da elipse do centro de pressão separadamente por pé. Encontra mais informações na secção de análise do COP por equilíbrio do pé (ver COP por pé).
	Alterna a visualização de eixos de pé.
	Alterna a visualização de uma silhueta do pé em tons de cinzento por baixo da medição dinâmica.
	Alterna a visualização dos ângulos da articulação subtalar. Encontra mais informações na secção de análise 2D (ver 10.12).
	Alterna a visualização de valores numéricos. Encontra mais informações na secção de análise 2D (ver 10.12).
	Alterna a visualização de anotações de vários passos. Encontra mais informações na secção de análise de vários passos (consulte 10.24).
	Alterna a visualização da letra do pé e das percentagens de contacto. Encontra mais informações na secção de análise de zonas (ver 10.15).






Figure 45: A consola de Repetição controla a passagem de uma medição dinâmica.

Consola de Repetição A consola de Repetição (Figura [45](#)) controla a passagem de uma medição dinâmica. Para além dos controlos para parar ■, reproduzir ►, rebobinar ◀ e avançar ▶, contém um cursor que permite a deslocação para qualquer fotograma e um multiplicador de velocidade para manipular a velocidade do deslocamento.



Quando uma análise apresenta várias deslocações, o botão  controla o tempo de repetição. Se se alternar, o tempo é expresso como uma percentagem da duração do contacto, caso contrário a repetição é em tempo real.





O Footscan® 9 guarda o estado do botão , que é partilhado por todas as análises.



Seleção de pés A maior parte das análises aplica-se a um único pé esquerdo e/ou direito. Para essas análises, os outros pés da medição dinâmica não são relevantes. O footscan® 9 introduz a seleção de pé para decidir qual o par que melhor se adequa à análise. A aplicação grava o par selecionado juntamente com a medição dinâmica. O assistente Gravação (Capítulo [9](#)) estabelece a seleção inicial. Os pés com zonas modificadas e/ou eixo do pé são indicados com um símbolo de lápis (consulte o capítulo [10.26](#)).

Clique em  Selecionar pés para modificar a seleção de pé atual. Expande-se uma cronologia destacando o par selecionado. Altere a seleção clicando nas miniaturas. O ecrã Analisar atualiza as suas análises instantaneamente. Clique em  Selecionar pés novamente para ocultar a cronologia.

Ao comparar dois pares de pés, o ecrã Analisar também apresenta um  Selecionar pés para a segunda medição (figura [44b](#)). Tenha em atenção que este botão só seleciona o par de pés com que se realiza a comparação. Não afeta a seleção de pé gravada para a segunda medição.



Escala de cores Algumas análises apresentam quantidades físicas como imagens. As cores nessas imagens relacionam-se com o valor subjacente. A escala de cor exprime essa relação entre a quantidade física e a cor. A escala de cores apresenta todo o espectro de cores e alguns valores chave de quantidade física junto das cores correspondentes. Os valores mínimo e máximo encontram-se na extremidade do espectro.

10.1 Sobreposição dinâmica

Sobreposição dinâmica é um menu de descrição geral composto pelos submenus 2D, 3D e Impulso. Estas funcionalidades proporcionam uma visão geral de uma medição de pressão combinada e do pé submetido a leitura 3D.

Utilize a roda do rato para reduzir e ampliar.

O ponteiro de orientação (posicionado no canto inferior direito de cada pé) também pode ser utilizado para alterar o ponto de vista, clicando e arrastando/rodando. Poderá clicar nos triângulos coloridos para orientar diretamente para o ponto de vista pretendido:

- Vermelho: ponto de vista do plano frontal
- Azul: ponto de vista do plano transversal
- Verde: ponto de vista do plano sagital



Alguns sistemas informáticos antigos podem não suportar a representação 3D adequadamente. A análise 3D não está disponível nesses sistemas. Reveja os requisitos mínimos de sistema do footscan® 9 para obter mais informações.

10.2 Sobreposição dinâmica: 2D

A Sobreposição dinâmica – análise 2D (Figura 46) apresenta uma visualização combinada da medição de pressão 2D e dos pés submetidos a leitura 3D.



Figure 46: A Sobreposição dinâmica – análise 2D apresenta uma visualização combinada da medição de pressão 2D e dos pés submetidos a leitura 3D.

A linha a tracejado representa o centro de pressão da deslocação. A linha a cor-de-rosa apresenta o eixo do pé que liga o centro do calcanhar médio e lateral ao centro da cabeça dos metatarsos dois e três. Durante a reprodução, a análise 2D passa pelas deslocações. Um grande ponto branco na linha do centro de pressão apresenta o atual centro de pressão. Quando é interrompida, a análise apresenta os valores de sensor máximos dos dois pés. A linha do COP e eixos dos pés podem ser visualizados, alternando o botão da barra de ferramentas.

10.3 Sobreposição dinâmica: 3D

A Sobreposição dinâmica – análise 3D (Figura 47) apresenta a seleção de pé atual como um mapa de altura visualizado sobre a medição da leitura 3D.




Figure 47: A Sobreposição dinâmica – análise 3D apresenta a seleção de pé atual como um mapa de altura visualizado sobre a medição da leitura 3D.

A altura do mapa é proporcional ao valor de pressão correspondente.

10.4 Sobreposição dinâmica: Impulso

A Sobreposição dinâmica – análise Impulso (Figura 48) apresenta o impulso total aplicado em cada sensor da seleção de pé atual visualizado sobre a medição da leitura 3D.




Figure 48: A Sobreposição dinâmica – análise Impulso apresenta o impulso total aplicado em cada sensor da seleção de pé atual visualizado sobre a medição da leitura 3D.

A escala de cor apresenta o impulso em Ns/cm^2 . A análise de impulso delinea todos os sensores com valores de impulso superiores a 65% do valor máximo vermelho. Zonas com uma pressão tão elevada podem indicar um risco aumentado (por exemplo, o risco de úlceras em doentes com diabetes).

Possíveis soluções para corrigir o erro de correspondência:

- Selecione um pé diferente utilizando a opção "Selecionar pés"
- Verifique a qualidade (qualquer ocorrência de irregularidades) da leitura 3D e, se necessário:
 - Repita a medição da leitura 3D
 - Importe um novo ficheiro STL ou OBJ
 - Certifique-se de que os dados 3D estão em unidades mm
- Certifique-se de que ambas as medições (medições da leitura 3D e de pressão/impulso) são da mesma pessoa numa sessão
- O erro de correspondência ocorreu devido a pegadas parciais (por exemplo, andar com a parte anterior do pé)

10.6 Leitor 3D de ambos os pés

A análise do leitor 3D de ambos os pés (Figura 49) apresenta o pé esquerdo e/ou o pé direito aos quais foi efetuada a leitura.



Figure 49: A análise do leitor 3D de ambos os pés apresenta o pé esquerdo e/ou o pé direito ao qual foi efetuada a leitura.

O pé ao qual foi efetuada a leitura pode ser manipulado clicando e arrastando dentro da imagem. O ponteiro de orientação (posicionado no canto inferior direito de cada pé) pode ser utilizado para alterar o ponto de vista, clicando e arrastando/rodando. Poderá clicar nos triângulos coloridos para orientar diretamente para o ponto de vista pretendido:

- Vermelho: ponto de vista do plano frontal
- Azul: ponto de vista do plano transversal
- Verde: ponto de vista do plano sagital

São levadas a cabo uma série de medições predefinidas que ficam visíveis na leitura 3D scan de cada pé e como valores numéricos (em milímetros) na tabela de medição sob a mesma:

- Altura do arco: linha azul
- Comprimento do arco: linha magenta
- Comprimento do pé: linha vermelha
- Largura do pé: linha verde

Embora estas medições predefinidas não possam ser modificadas, as medições do perímetro - contornando o modelo de pé 3D - podem ser adicionadas, modificadas ou removidas como desejar. Pode adicionar uma nova medição de perímetro clicando no botão . A remoção de uma medição de perímetro é feita clicando no botão .

Tal como outras medições predefinidas, as medições de perímetro são apresentadas no modelo de pé 3D e na tabela de medições sob o mesmo.

Pode seleccionar uma medição de perímetro clicando na mesma, quer no modelo 3D quer na respetiva entrada na tabela de medições. A seleção de uma medição de perímetro de qualquer forma irá realçá-la automaticamente tanto no modelo de pé 3D

como na tabela de medições.

Uma medição de perímetro selecionada pode ser modificada utilizando o rato para arrastar a medição de perímetro no modelo de pé 3D. Utilizando botão esquerdo do rato, o perímetro é movido perpendicularmente contra o respetivo eixo. A rotação da medição de perímetro é feita arrastando o perímetro com o botão direito do rato.

A tabela de medições também indica uma estimativa do tamanho do sapato, o tamanho de sapato calculado baseia-se no comprimento do pé medido e no parâmetro de tolerância do dedo. A tolerância do dedo (em milímetros) pode ser definida na caixa giratória **Tolerância do dedo do pé em mm:** e na caixa de diálogo das definições (ver [6.4](#)).



Tenha em atenção que, se o objeto foi submetido a leitura, a utilização de perímetros do tipo de leitura "Caixa de espuma" e as medições predefinidas não estarão disponíveis.

Um pé ao qual foi feita a leitura pode ser apresentado em ecrã completo clicando no botão **Ver o pé esquerdo em ecrã completo** ou **Ver o pé direito em ecrã completo** (Figura [50](#)). Note que apenas irá ser apresentado um perímetro selecionado na vista geral das medições.

Para sair do ecrã completo clique no botão **Trás**.




Figure 50: A análise do leitor 3D de ambos os pés apresenta o pé esquerdo e/ou o pé direito ao qual foi efetuada a leitura em ecrã completo.

10.7 Fotografia da superfície plantar

A análise da fotografia da superfície plantar (Figura 51) apresenta a fotografia da superfície plantar do pé esquerdo e/ou direito aos quais foi efetuada a leitura 3D.




Figure 51: A análise da fotografia da superfície plantar apresenta a fotografia da superfície plantar esquerda e/ou direita.

A análise da fotografia da superfície plantar permite ajustar manualmente a área de recorte:

- O tamanho pode ser alterado, clicando e arrastando os pontos de vértice do retângulo de recorte, a menos que a opção ☒ Utilizar largura e altura fixas esteja assinalada.
- A localização pode ser alterada, clicando e arrastando o centro do retângulo de recorte

O retângulo de recorte também pode ser automaticamente recalculado, clicando no botão Calcular. Quando a opção ☒ Utilizar largura e altura fixas está assinalada, o retângulo de recorte é calculado, usando a largura e a altura em milímetros introduzidas em Largura (mm) e Altura (mm). Os valores de largura e altura introduzidos serão utilizados para futuras leituras.

As atuais dimensões em milímetros do retângulo de recorte são visíveis em Largura (mm) e Altura (mm).

Clique no botão para repor as alterações.

10.8 Estático

A análise Estática (Figura 52) apresenta a distribuição de força relativa da medição estática.






Figure 52: A análise Estática apresenta a distribuição de pressão relativa da medição estática. As percentagens nas caixas apresentam a propagação da força total na plataforma footscan® pelos quadrantes.

A análise divide a medição estática em quatro quadrantes, marcada por linhas cor-de-rosa. O centro destes quadrantes indica o centro da pressão da medição. As percentagens nas caixas à esquerda mostram como as pressões na plataforma footscan® são propagadas pelas diferentes áreas definidas pelos quadrantes.

Arraste o centro e/ou linhas para modificar as posições relativas dos quadrantes. A análise atualiza as percentagens nos retângulos em conformidade. Clique em **Limpar alterações** para repor as modificações.

A miniatura da plataforma no topo do lado direito apresenta a zona da plataforma atualmente apresentada pela análise estática. Reduzir e ampliar atualiza a miniatura instantaneamente. Utilize  e  na barra de ferramentas para modificar o sentido da plataforma.

10.9 Equilíbrio

A análise de equilíbrio (Figura 53) avalia a distribuição de pressão e a deslocação do centro de pressão (COP) de uma medição de equilíbrio.




Figure 53: Ecrã de análise de equilíbrio predefinido.

Durante a reprodução, a análise de equilíbrio passa por toda a medição de equilíbrio. Quando é interrompida, apresenta os valores de pressão máximos durante a medição de equilíbrio.

Existem dois gráficos no ecrã de análise de equilíbrio:

- Gráfico do centro de pressão: este gráfico apresenta a deslocação do centro de pressão nas direções x e y em milímetros. O eixo x apresenta o tempo em segundos.
- Gráfico da força: este gráfico apresenta a força vertical total em Newton. Utilize a caixa de combinação **Componentes da força** para selecionar quais os componentes de força que são apresentados. O eixo x apresenta o tempo em segundos.

Ambos os gráficos podem ser ocultados ou visualizados clicando no botão .

A medição de equilíbrio está dividida em quatro quadrantes. O ponto de divisão destes quadrantes está assinalado pelo ponto de intersecção da cruz de divisão do fotograma. As percentagens nas caixas mostram como a força na plataforma footscan® é propagada pelas diferentes áreas definidas pelas áreas (esquerdo/direito, frente/trás e quatro quadrantes).

É apresentada a informação numérica sobre o centro de pressão:

- posição: a posição atual, mínima e máxima em milímetros para o eixo x e a coordenada y
- intervalo: a propagação entre a posição mínima e máxima em milímetros para o eixo x e a coordenada y
- distância percorrida: o comprimento da linha do centro de pressão em milímetros
- área da elipse: a área da elipse calculada para o centro de pressão em milímetros quadrados

O sistema de coordenadas utilizado para efetuar os cálculos é ajustável na caixa de combinação ▼ **Sistemas de coordenadas** e é visualizado na miniatura da plataforma (eixo x a azul, eixo y a vermelho). As possibilidades são:

- Coordenadas da cruz de divisão: o sistema de coordenadas centra-se à volta do ponto de intersecção da cruz de divisão do fotograma.
- Coordenadas da plataforma: o sistema de coordenadas utiliza o mesmo sistema de coordenadas conforme indicado pela plataforma de pressão.

A posição da cruz de divisão do fotograma é ajustável na caixa de combinação ▼ **Posição da cruz de divisão**. As possibilidades são:

- Primeiro fotograma do centro de pressão: a cruz de divisão do fotograma é colocada no centro de pressão (COP) que se encontra no primeiro fotograma da medição de equilíbrio.
- Centro da plataforma: a cruz de divisão do fotograma é colocada no centro da plataforma.
- Média do centro de pressão (arredondada para sensores): a cruz de divisão do fotograma é colocada no centro de pressão (COP) médio da medição de equilíbrio completa. Esta média é arredondada para o sensor mais próximo.
- Personalizado: a cruz de divisão do fotograma é definida pelo utilizado clicando e arrastando a cruz de divisão do fotograma.

10.10 Equilíbrio em intervalos



A análise do equilíbrio em intervalos encontra-se disponível no(s) pacote(s) Clinical, Scientific.

A análise do equilíbrio em intervalos (Figura 54) avalia uma medição de equilíbrio dividida em diferentes intervalos de tempo.






Figure 54: Ecrã de análise de equilíbrio em intervalos.


A análise de equilíbrio em intervalos apresenta a medição de equilíbrio dividida em vários intervalos, sendo que cada intervalo apresenta o seguinte:



- Uma imagem dos valores de pressão máximos da medição de equilíbrio presente no intervalo.
- O intervalo do intervalo de tempo em segundos.
- A distância do centro de pressão percorrida em milímetros.
- A área da elipse do centro de pressão em milímetros quadrados.

O número de intervalos e a forma como a medição de equilíbrio é dividida podem ser definidos através da caixa de combinação **Dividir intervalos**. Estão disponíveis as seguintes opções:

- Número de intervalos: a medição de equilíbrio está dividida em intervalos de igual duração. O número de intervalos pode ser definido na caixa giratória **Número de intervalos** até um máximo de doze intervalos.
- Duração do intervalo: os intervalos possuem uma duração fixa, sendo que esta duração dos intervalos pode ser definida na caixa giratória **Duração do intervalo**. O último intervalo pode ser menor se a duração total da gravação não for um múltiplo exato da duração de intervalo solicitada.
- Manual: o utilizador pode manipular manualmente os intervalos através das linhas de marcador de intervalo nos gráficos. Podem ser realizadas as seguintes ações:
 - Adicionar um intervalo: clique no botão **+** e coloque o cursor no local pretendido no gráfico. Clique para adicionar o intervalo.
 - Mover um intervalo: clique no botão **+** e coloque o cursor na linha de marcador do intervalo que é necessário mover. Clique e arraste o marcador de intervalo para a posição pretendida.

- Eliminar um intervalo: clique no botão  e coloque o cursor na linha de marcador do intervalo que é necessário remover. Clique para eliminar a linha de marcador de intervalo.
- Limpar todos os intervalos: clique no botão  para remover todos os intervalos.

É sempre possível adicionar, mover, eliminar ou remover manualmente os intervalos. Assim que terminar, a caixa de combinação  Dividir intervalos irá mudar para "Manual".

O sistema de coordenadas utilizado e a origem da cruz de divisão da força são ajustáveis utilizando as caixas giratórias  Sistemas de coordenadas e  Posição da cruz de divisão. Encontra mais informações na secção de Análise de equilíbrio (ver [10.9](#)).

10.11 Centro de pressão (COP) por equilíbrio do pé



A análise do COP por equilíbrio do pé encontra-se disponível no(s) pacote(s) Clinical, Scientific.

A análise do centro de pressão (COP) por equilíbrio do pé (Figura 55) apresenta a progressão do centro de pressão, desconstruída em várias análises detalhadas.




Figure 55: Ecrã de análise do COP por equilíbrio do pé.

A análise do COP por equilíbrio do pé fornece detalhes sobre a progressão do centro de pressão em tempo por pé. A progressão no tempo do COP é apresentada nos gráficos enquanto é disponibilizada uma síntese dos valores mais notáveis numa síntese textual.

Os gráficos oferecem os seguintes detalhes:

- Gráfico médio-lateral: Apresenta a deslocação médio-lateral do centro de pressão em comparação com o eixo do pé, para ambos os pés. A deslocação é apresentada no decorrer do tempo, em segundos, no eixo x do gráfico e o valor de deslocação é apresentado em milímetros no eixo y do gráfico.
- Gráfico ântero-posterior: Apresenta a deslocação ântero-posterior do centro de pressão em comparação com o eixo do pé, para ambos os pés. A deslocação é apresentada no decorrer do tempo, em segundos, no eixo x do gráfico e o valor de deslocação é apresentado em milímetros no eixo y do gráfico.
- Gráfico do ângulo entre COP: Apresenta o ângulo entre a linha definida pelo centro de pressão do pé esquerdo e do pé direito até à linha horizontal do ecrã. A alteração no ângulo é apresentada no decorrer do tempo, em segundos, no eixo x do gráfico. O ângulo é apresentado em graus no eixo y do gráfico.
- Gráfico da distância entre COP: Apresenta a distância entre o centro de pressão do pé esquerdo e do pé direito. A alteração na distância é apresentada no decorrer do tempo, em segundos, no eixo x do gráfico. A distância é apresentada em milímetros no eixo y do gráfico.

A síntese textual dos valores oferece os seguintes detalhes para o pé esquerdo e o pé direito:

- Atual: O valor de x e y da posição do centro de pressão para o pé esquerdo e o pé direito para o fotograma de pressão atualmente selecionado.
- Mínimo: O valor mínimo de x e y da posição do centro de pressão para o pé esquerdo e o pé direito.
- Máximo: O valor máximo de x e y da posição do centro de pressão para o pé esquerdo e o pé direito.
- Distância percorrida: O comprimento da linha do centro de pressão do pé esquerdo e do pé direito em milímetros.
- Área da elipse (1 SD): A área da elipse do centro de pressão calculada para o pé esquerdo e o pé direito, em milímetros quadrados. O eixo principal e secundário da elipse estão a um desvio padrão (1 SD) dos valores do centro de pressão.
- Eixo principal da elipse: O comprimento do eixo maior da elipse do centro de pressão para o pé esquerdo e o pé direito, medido em milímetros.
- Eixo secundário da elipse: O comprimento do eixo menor da elipse do centro de pressão para o pé esquerdo e o pé direito, medido em milímetros.
- Ângulo mín. entre COP: O ângulo mínimo, em graus, entre o centro de pressão do pé esquerdo e do pé direito e a linha horizontal do ecrã.
- Ângulo máx. entre COP: O ângulo máximo, em graus, entre o centro de pressão do pé esquerdo e do pé direito e a linha horizontal do ecrã.
- Distância mín. entre COP: A distância mínima, em milímetros, entre o centro de pressão do pé esquerdo e do pé direito.
- Distância máx. entre COP: A distância máxima, em milímetros, entre o centro de pressão do pé esquerdo e do pé direito.



A informação sobre a exorrotação e os ângulos da articulação subtalar encontra-se disponível no(s) pacote(s) Clinical, Scientific.

A análise 2D reproduz as deslocações da atual seleção de pé.




Figure 56: A análise 2D reproduz as deslocações da atual seleção de par de pés.

A análise 2D apresenta o par atual de pés selecionados. A linha a tracejado representa o centro de pressão da deslocação. A linha a cor-de-rosa apresenta o eixo do pé que liga o centro do calcanhar médio e lateral ao centro da cabeça dos metatarsos dois e três.


O(s) pacote(s) Clinical, Scientific faculta(m) informações sobre os ângulos da articulação subtalar e a flexibilidade da articulação subtalar:

- **Ângulo da articulação subtalar:** faculta uma indicação da quantidade de movimento da zona posterior do pé no plano frontal em relação ao solo durante a fase de contacto inicial. Um valor mais alto para o ângulo da articulação subtalar sugere uma zona posterior do pé com mais tendência para a pronação. Os valores mínimo e máximo indicam a posição de supinação máxima e a posição de pronação máxima da zona posterior do pé em relação ao solo durante a fase de contacto inicial.
- **Flexibilidade da articulação subtalar:** o intervalo entre o ângulo da articulação subtalar mínimo e máximo.

As informações sobre a exorrotação do eixo do pé e os ângulos da articulação subtalar podem ser apresentadas ativando/desativando o botão da barra de ferramentas ¹²³, sendo apresentadas as seguintes informações numéricas:

- a exorrotação do eixo do pé em graus
- os ângulos mínimos da articulação subtalar em graus
- os ângulos máximos da articulação subtalar em graus
- a flexibilidade da articulação subtalar em graus

Os ângulos da articulação subtalar podem ser visualizados ativando/desativando o

botão da barra de ferramentas . As linhas castanhas apresentam os ângulos da articulação subtalar mínimo e máximo. Durante a repetição da reprodução, a linha vermelha irá apresentar o ângulo da articulação subtalar atual.

Durante a reprodução, a análise 2D passa pelas deslocções. Um grande ponto branco na linha do centro de pressão apresenta o atual centro de pressão. Quando é interrompida, a análise apresenta os valores de sensor máximos dos dois pés.

10.13 3D

A análise 3D apresenta a atual seleção de pé como um mapa de altura. A altura do mapa é proporcional ao valor de pressão correspondente.




Figure 57: A análise 3D apresenta a atual seleção de pé como um mapa de altura.

Utilize a roda do rato para reduzir e ampliar. Clique e arraste os mapas de altura para alterar o ponto de visão.



Alguns sistemas informáticos antigos podem não suportar a representação 3D adequadamente. A análise 3D não está disponível nesses sistemas. Reveja os requisitos mínimos de sistema do footscan® 9 para obter mais informações.

10.14 Impulso

A análise de impulso (Figura 58) apresenta o impulso total aplicado em cada sensor da atual seleção de pé. A escala de cor apresenta o impulso em Ns/cm^2 .




Figure 58: A análise de impulso apresenta o impulso total aplicado na atual seleção de pé como uma imagem. O vermelho indica um valor de impulso superior a 65% do valor de impulso máximo.

A análise de impulso delinea todos os sensores com valores de impulso superiores a 65% do valor máximo vermelho. Zonas com uma pressão tão elevada podem indicar um risco aumentado, por exemplo o risco de úlceras em doentes com diabetes.

10.15 Zonas

O Footscan® 9 reconhece automaticamente os pés ao registar a medição dinâmica (Capítulo 9). Enquanto os pés estão a ser detetados, a aplicação determina a localização de dez zonas anatómicas. Algumas análises precisam destas zonas para calcular parâmetros, como os eixos do pé.






Figure 59: A análise de zonas apresenta as dez zonas anatómicas da seleção atual de pé.


O ecrã de análise de zonas (figura 59) está dividido em duas partes principais. No lado esquerdo do ecrã são apresentados o pé esquerdo e o pé direito selecionados, divididos em dez zonas anatómicas. A análise também delineia o centro de pressão e eixos de pé no topo das zonas. Os gráficos, que traçam a força aplicada por progressão de zona durante a deslocação, compõem o lado direito do ecrã. A legenda no fundo descreve a cor associada a cada zona.

As percentagens de superfície de contacto e a letra do pé podem ser apresentadas, alternando o botão da barra de ferramentas . As superfícies de contacto carregadas sob a zona anterior do pé, zona central do pé e zona posterior do pé são apresentadas como uma percentagem da superfície de contacto total, com base na divisão de zonas.



A informação sobre a letra do pé e percentagens de contacto encontra-se disponível no(s) pacote(s) Clinical, Scientific.

Juntamente com as dez zonas, o total de todas as zonas também pode ser traçado clicando no botão .

Adicionalmente, pode seleccionar se pretender traçar apenas o pé esquerdo e o pé direito selecionados, a média de todos os pés esquerdos e direitos medidos, ou uma combinação entre os pés selecionados e a média de pés alterando a opção na lista pendente  Selecionar gráfico de força. O pé esquerdo e o pé direito selecionados são apresentados como linhas contínuas nos gráficos, ao passo que a média de todos os pés esquerdos e direitos medidos é apresentada como linhas tracejadas nos gráficos. Quando apenas são traçados o pé esquerdo e o pé direito selecionados, é utilizado o tempo de deslocação absoluto (milissegundos). Durante o cálculo da média, as deslocações são adaptadas e a progressão da deslocação é apresentada com um

tempo relativo (percentagem).

Quando reproduzida, a análise apresenta a atividade de cada zona durante a deslocação. As linhas verticais marcam o progresso da deslocação nos gráficos.

10.16 Sondas

A análise de sondas (Figura 60) apresenta a pressão aplicada a dez zonas retangulares definidas pelo utilizador ou sondas da atual seleção de pé. Cada sonda representa um pontinho na zona com cor idêntica.




Figure 60: A análise de sondas apresenta a pressão em dez zonas retangulares definidas pelo utilizador da atual seleção de pé.

A análise de sondas delineia a pressão para cada sonda em gráficos junto das deslocações da atual seleção de pé. Durante a reprodução, os gráficos apresentam as linhas de marcador vertical na posição atual.



Inicialmente o footscan® 9 coloca cada sonda no sensor no centro da zona correspondente. Clique e arraste qualquer um dos cantos de uma sonda para a redimensionar nessa direção. Clique e arraste o centro da sonda para a reposicionar. Tenha em conta que a aplicação atualiza os gráficos instantaneamente quando as sondas mudam.

10.17 Taxa de carga

A análise de taxa de carga (Figura 61) avalia a taxa a que a força aplicada em cada zona anatómica muda. Mais especificamente, apresenta o derivado da força aplicada em cada zona (expressa em N/s).




Figure 61: A análise de taxa de carga avalia a taxa de alteração da força aplicada em cada zona anatómica.

A análise da taxa de carga é idêntica à análise de zonas (Secção 10.15) com exceção dos conteúdos dos gráficos que contêm a taxa de carga por zona da seleção de pé atual.



Tenha em atenção que o cálculo de um derivativo numericamente é muito sensível ao ruído da medição. A análise de taxa de carga filtra os gráficos de taxa de carga com uma máscara de média para reduzir a influência desse ruído. Em virtude disso, os gráficos são mais consistentes. Selecione a largura (em ms) da máscara de média na seleção da lista pendente **Fator de suavização**.

10.18 Tamanho da pegada

A análise do tamanho da pegada (Figura 62) mede a largura e o comprimento do par selecionado de pés.




Figure 62: A análise de tamanho da pegada apresenta as dimensões gerais da seleção atual de pé.

As linhas a turquesa representam o comprimento de cada pegada. As linhas rosa abarcam a largura total das cabeças dos metatarsos. As legendas apresentam os comprimentos dessas linhas (em cm).

Clique e arraste os cantos de cada linha (marcado com pontos) para os mover para outros pontos de interesse. Clique em **Limpar alterações** para restaurar as posições predefinidas das linhas.

10.19 Análise de risco

A análise de risco (Figura 63) faculta mais informações acerca do risco dos pés numa medição dinâmica.




Figure 63: Ecrã de análise de risco.

O ecrã de Análise de risco indica um risco global e local dos pés numa medição dinâmica. O risco global indica um risco para o pé esquerdo e o pé direito em conjunto, os riscos globais possíveis para o pé e as respetivas cores das fontes são:

- baixo: cor de laranja
- médio: vermelho
- alto: vermelho escuro

O risco local é facultado por zona do pé, sendo calculados os seguintes riscos de zona do pé:

- zona anterior central e lateral do pé
- zona central do pé
- zona posterior central e lateral do pé

Os possíveis riscos locais para o pé e respetivas cores que são utilizados para desenhar a zona do pé na interface são:

- neutro: branco
- baixo: cor de laranja
- médio: vermelho
- alto: vermelho escuro

O risco para a zona central lateral do pé não é calculado e é apresentado a cinzento na imagem do pé na interface.

Encontra mais informações e referências a estudos científicos nos quais se baseiam estas análises no anexo deste manual (ver [19](#)).

10.20 Análise dos rácios do andar



A análise dos rácios do andar encontra-se disponível no(s) pacote(s) Clinical, Scientific.

A análise dos rácios do andar (Figura 64) faculta uma comparação para o pé esquerdo e/ou direito selecionado e a média para todos os pés esquerdos e/ou direitos medidos para cálculos específicos.




Figure 64: Ecrã de análise dos rácios do andar.

A análise dos rácios do andar facultam cálculos específicos relativos a diferentes aspetos da deslocação. Os rácios do andar são calculados através da análise da progressão da pressão sob cada uma das zonas dos pés e através da comparação da parte média do pé com a parte lateral do pé. Cada gráfico descreve uma análise dos rácios do andar para os pés selecionados (esquerdo e/ou direito) e a média para todos os pés esquerdos e/ou direitos medidos. A área de baixo risco indica a área com um risco reduzido de lesões no membro inferior. Encontra mais informações no anexo deste manual (ver 19).

Cada análise do rácio do andar foca-se numa propriedade diferente e específica da passagem:

Rotação de calcanhar

A rotação de calcanhar é definida como a distribuição da pressão médio-lateral ao nível da zona posterior do pé durante a fase de apoio. A distribuição médio-lateral ao nível da zona posterior do pé é calculada através da comparação da pressão sob a parte medial do calcanhar (MH) com a pressão sob a parte lateral do calcanhar (LH).

Uma pressão aumentada sob a parte medial do calcanhar sugere uma eversão da zona posterior do pé, uma pressão aumentada sob a parte lateral do calcanhar sugere uma inversão da parte posterior do pé.

Rigidez do hálux

A rigidez do hálux é definida como a distribuição de pressão entre o primeiro dedo do

pé (T1) e da cabeça do primeiro metatarso (M1) durante a fase de apoio. A rigidez do hálux é calculada através da comparação da pressão sob o primeiro dedo do pé com a pressão sob a cabeça do primeiro metatarso.

Um valor positivo indica uma carga maior no primeiro dedo do pé, um valor negativo indica uma carga maior em M1.

Equilíbrio do pé (distribuição médio-lateral do pé)

O equilíbrio médio-lateral do pé é definido como a distribuição da pressão médio-lateral de todo o pé durante a fase de apoio. O equilíbrio médio-lateral do pé é calculado através da comparação da pressão sob a face medial do pé ($M1+M2+MH$) com a pressão sob a face lateral do pé ($M3+M4+M5+LH$).

Uma pressão mais elevada sob a face medial do pé sugere uma pronação do pé, uma pressão mais elevada sob a face lateral do pé sugere uma supinação do pé.

Equilíbrio da parte anterior do pé (distribuição médio-lateral da parte anterior do pé)

A distribuição médio-lateral da parte anterior do pé é definida como a distribuição da pressão ao nível da parte anterior do pé durante a fase de apoio. A distribuição médio-lateral da parte anterior do pé é calculada através da comparação da face medial da parte anterior do pé ($M1+M2$) com a face lateral da parte anterior do pé ($M3+M4+M5$).

Uma pressão aumentada sob a face medial da parte anterior do pé sugere uma pronação da parte anterior do pé, uma pressão mais elevada sob a face lateral da parte anterior do pé sugere uma supinação da parte anterior do pé.

Equilíbrio da parte anterior central do pé

O equilíbrio ou a distribuição da parte anterior central do pé é definida como a distribuição da pressão entre o metatarso 1 (M1) e o metatarso 2 (M2) durante a fase de apoio. A distribuição da parte anterior central do pé é calculada através da comparação da pressão sob M1 e M2.

Um valor positivo indica uma carga maior no metatarso 2, um valor negativo indica uma carga maior no metatarso 1. Um valor alto indica uma grande diferença de carga entre o metatarso 1 e 2.

Carregamento Meta

O carregamento Meta é definido como a distribuição de pressão entre as cabeças dos metatarsos internos e as cabeças dos metatarsos externos durante a fase de apoio. O carregamento Meta é calculado através da comparação das cabeças dos metatarsos internos ($M2+M3$) com as cabeças dos metatarsos externos ($M1+M4+M5$).

Um valor positivo indica uma carga maior nas cabeças dos metatarsos internos, um valor negativo indica uma carga maior nas cabeças dos metatarsos externos. Um valor elevado para o carregamento Meta, indica uma grande diferença de carga nas cabeças dos metatarsos internos em comparação com os metatarsos externos.

Os cálculos dos rácios do andar baseiam-se em zonas anatómicas e as fórmulas utilizadas para os diferentes cálculos dos rácios do andar são:

- rotação de calcanhar: $(MH-LH)/Zavrg*100$
- rigidez do hálux: $(T1-M1)/Zavrg*100$
- equilíbrio do pé: $((M1+M2+MH)-(M3+M4+M5+LH))/Zavrg*100$
- equilíbrio da parte anterior do pé: $((M1+M2)-(M3+M4+M5))/Zavrg*100$
- equilíbrio da parte anterior central do pé: $(M2-M1)/Zavrg*100$
- carregamento Meta: $((M2+M3)-(M1+M4+M5))/Zavrg*100$

O significado das variáveis (zonas anatómicas) nas fórmulas é o seguinte:

- Mx: a força sob a zona Meta x.
- MH: a força sob a zona medial do calcanhar.
- LH: a força sob a zona lateral do calcanhar.
- T1: a força sob a zona do dedo do pé 1.
- Zavrg: a força total média sob o pé.

10.21 Gráficos do centro de pressão



Os gráficos do centro de pressão encontram-se disponíveis no(s) pacote(s) Clinical, Scientific.

Os gráficos do centro de pressão (Figura 65) apresentam a distância entre o centro de pressão e o eixo do pé. A distância é definida como componente médio-lateral (x) do centro de pressão expressa em coordenadas do eixo do pé.




Figure 65: Ecrã dos gráficos do centro de pressão.

A distância entre o centro de pressão (COP) e o eixo do pé é medida. Cada gráfico descreve a distância entre o COP e o eixo do pé para os pés seleccionados (esquerdo e/ou direito) e a distância média para todos os pés esquerdos e/ou direitos medidos. Os gráficos são traçados em tempo relativamente à duração dos componentes medidos.

Distância do COP ao eixo do pé

É considerado o centro de pressão de todo o pé. O tempo é relativo à duração do contacto de todo o pé.

Distância do COP da zona posterior do pé ao eixo do pé

Apenas é considerado o centro de pressão da área posterior do pé. O tempo é relativo à duração do contacto da área posterior do pé.

10.22 Tempo de um único pé



A análise do tempo de um único pé encontra-se disponível no(s) pacote(s) Clinical, Scientific.

A análise do tempo de um único pé (Figura 66) apresenta os diferentes eventos e fases durante uma deslocação do pé para o pé esquerdo e o pé direito selecionados.



Figure 66: Ecrã de análise de tempo de um único pé.

Para cada evento, é apresentado o tempo em milissegundos e como uma percentagem. As percentagens são relacionadas com o tempo total de deslocação. São apresentados os seguintes eventos:

- Contacto inicial do pé: o momento em que é registada a primeira pressão do pé.
- Contacto inicial do metatarso: o momento em que uma zona do metatarso fica visível.
- Contacto inicial da zona anterior do pé: o momento em que todas as zonas do metatarso estão visíveis.
- Elevação do calcanhar: o momento em que não existe pressão sob o calcanhar.
- Último contacto do pé: o momento em que não existe pressão sob qualquer zona do pé.

Para cada fase, é apresentada a duração em milissegundos e como uma percentagem. São apresentadas as seguintes fases:

- Fase de contacto inicial: a duração entre o evento de contacto inicial do pé e o evento de contacto inicial do metatarso.
- Fase de contacto da zona anterior do pé: a duração entre o evento de contacto inicial do metatarso e o evento de contacto inicial da zona anterior do pé.
- Fase plana do pé: a duração entre o evento de contacto inicial da zona anterior do pé e o evento de elevação do calcanhar.
- Fase de impulsão da zona anterior do pé: a duração entre o evento de elevação do calcanhar e o evento de último contacto do pé.

10.23 Plataforma completa

A análise de plataforma completa (Figura 67) reproduz a medição dinâmica completa, independentemente da seleção de pé.



Figure 67: A análise de plataforma completa reproduz a medição dinâmica completa.

Durante a reprodução, a análise passa por toda a medição dinâmica. Quando é interrompida, apresenta os valores de sensor máximos do primeiro pé.

10.24 Vários passos



A análise de vários passos encontra-se disponível no(s) pacote(s) Clinical, Scientific.

A análise de vários passos (Figura 68) apresenta informações sobre passos e passos largos numa medição dinâmica.




Figure 68: Ecrã de análise de vários passos.

Todos os pés consecutivos com a mesma orientação podem ser divididos em passos e passos largos:


- Um passo contém dois pés de tipos diferentes. As possibilidades são:
 - ED: esquerdo - direito
 - DE: direito - esquerdo
- Um passo largo contém pés com tipos alternados e normalmente contém três pés. Quando o pé do meio está em falta (por exemplo, ao lado da plataforma), um passo largo pode conter dois pés e esses pés têm de ser do mesmo tipo. As possibilidades são:
 - EDE: esquerdo - direito - esquerdo
 - DED: direito - esquerdo - direito
 - EE: esquerdo - esquerdo (o pé do meio está em falta)
 - DD: direito - direito (o pé do meio está em falta)

Durante a repetição da reprodução do fotograma atual na pré-visualização, o(s) passo(s) e o(s) passo(s) largo(s) pertencente(s) ao pé atual é(são) realçado(s) a azul claro em ambas as tabelas. Quando parado, são apresentados os valores máximos do sensor dos primeiros pés consecutivos na medição com a mesma orientação.

É possível selecionar um passo ou um passo largo em qualquer uma das tabelas. A consola de repetição da reprodução irá saltar para o primeiro fotograma pertencente ao passo ou passo largo selecionado. Quando a repetição da reprodução não estiver a ser executada, o passo ou passo largo serão apresentados a azul escuro, o(s) passo(s) ou passo(s) largo(s) pertencente(s) ao passo selecionado ou passo largo selecionado será(ão) realçado(s) a azul claro na outra tabela. Por exemplo:

- Um passo pode ocorrer vários passos largos pelo que selecionar um passo pode realçar dois passos largos na tabela de passos largos.
- Um passo largo pode ocorrer vários passos pelo que selecionar um passo largo pode realçar dois passos na tabela de passos.

Para cada passo e passo largo alguns parâmetros são calculados e apresentados na tabela de passos e de passos largos correspondente.

Os passos e os passos largos podem ser anotados alternando o botão da barra de ferramentas . Os passos serão apresentados utilizando linhas de dimensão azuis, e os passos largos serão apresentados utilizando linhas de dimensão verde escuro. Apenas são visíveis as anotações com os pés consecutivos atuais com a mesma orientação. Durante a repetição, os passos e passos largos que não pertencem ao pé atual são anotados em cores ténues.

Passo

Um passo é definido a partir do apoio de calcanhar do primeiro pé ao apoio do calcanhar do segundo pé. São calculados os seguintes parâmetros:

- Distância: a distância em milímetros entre os dois apoios de calcanhar
- Duração: o tempo em segundos entre os dois apoios de calcanhar
- Velocidade: velocidade em metros por segundo com base na distância e na duração calculadas

Passo largo

Um passo largo é definido a partir do apoio de calcanhar do primeiro pé ao apoio do calcanhar do último pé. Existem dois tipos de parâmetros calculadas a partir de um passo largo: parâmetros de ciclo de andar relativos ao primeiro pé e parâmetros de suporte relativos ao pé do meio.

São calculados os parâmetros do ciclo de andar que se seguem, relativos ao primeiro pé:

- Distância: a distância em milímetros entre os dois apoios de calcanhar
- Duração: o tempo em segundos entre os dois apoios de calcanhar
- Velocidade: velocidade em metros por segundo com base na distância e na duração calculadas
- Duração do apoio: o tempo em segundos em que o primeiro pé toca no chão. Este vai da fase de apoio do calcanhar até à fase de elevação do dedo do pé
- Duração da oscilação: o tempo em segundos em que o primeiro pé não toca no chão. Este vai da fase de elevação do dedo do primeiro pé até à fase de apoio do calcanhar do último pé.

São calculados os parâmetros de suporte que se seguem, relativos ao pé do meio:

- base calcanhar-calcanhar da distância de suporte: a distância em milímetros do pé do meio até à linha determinada pelo primeiro e o último pé
- duração de suporte simples: o tempo em segundos em que apenas o pé do meio toca no chão.
- duração de suporte duplo: o tempo em segundos em que dois pés tocam em conjunto no chão. Isto pode acontecer com o primeiro pé e o pé do meio e/ou do pé do meio e o último pé.
- duração da fase de voo dupla: o tempo em segundos em que nenhum pé toca no chão. Isto pode ser entre o primeiro pé e o pé do meio e/ou do pé do meio e o último pé.

10.25 Plataforma de pressão



A análise da plataforma de pressão encontra-se disponível no(s) pacote(s) Scientific.



A análise da plataforma de pressão (Figura 69) apresenta informações sobre forças e a entrada de acionamento externa capturadas por uma caixa de interface 3D footscan® durante uma medição dinâmica.



Figure 69: Ecrã de análise da plataforma de pressão.

Existem dois gráficos no ecrã de análise da plataforma de pressão:

- Gráfico de forças: este gráfico apresenta as forças registadas por uma plataforma de pressão nas direções x, y e z em Newton. O eixo x apresenta o tempo em segundos.
- Gráfico de acionamento: este gráfico apresenta o sinal de entrada de acionamento digital registado por uma caixa de interface 3D footscan®. O eixo x apresenta o tempo em segundos.

O gráfico de forças pode ser ocultado ou visualizado, clicando no botão  Forças. O gráfico de acionamento pode ser ocultado ou visualizado, clicando no botão  Acionamento.

10.26 Edição manual de zonas



O ecrã de edição manual de zonas encontra-se disponível no(s) pacote(s) Scientific.

O ecrã de edição manual de zonas (Figura 70) permite editar manualmente as zonas anatómicas e o eixo do pé. As modificações terão impacto em todas as análises, relatórios, exportações de texto e conceções de palmilhas.




Figure 70: O ecrã de edição manual de zonas.


Selecione o pé esquerdo e direito para o qual pretende modificar as zonas, utilizando o painel Seleção de pé na parte inferior (capítulo 10). Escolha uma zona na lista de seleção de zonas (por exemplo, **Dedo do pé 1**). Comece a modificar as zonas, clicando no botão esquerdo do rato (pixel a pixel) ou premindo o botão esquerdo do rato e arrastando o rato (alterações tipo passagem de pincel). Pode fazê-lo para o pé direito e esquerdo selecionados em simultâneo. Pode repetir este processo para outras zonas.


O eixo do pé pode ser adaptado, premindo a tecla CTRL juntamente com o botão esquerdo do rato. Ao alterar a posição de dois pontos - a intersecção entre a zona medial e lateral do calcanhar e a intersecção entre a zona 2 e 3 do metatarso - o eixo do pé pode ser movido.

Quando nenhum eixo de pé válido pode ser calculado pelo footscan® 9, poderá adicionar um eixo de pé arbitrário, clicando em **+ Adicionar eixo de pé**. Este eixo do pé pode então ser movido para a sua posição anatómica correta.

Quando estiver satisfeito com as zonas modificadas e/ou o eixo do pé, poderá guardar estas adaptações em **Guardar**. Quando pretender eliminar as alterações, pode clicar em **Cancelar**.

Pode sempre reverter as suas alterações e voltar às zonas calculadas e/ou ao eixo do pé conforme determinado pelo footscan® 9, clicando em **Repór zonas** ou **Repór eixo do pé**, respetivamente. Isto irá eliminar todas as suas alterações manuais às zonas e/ou ao eixo do pé.

As zonas modificadas podem ser usadas para recalcular o eixo do pé, clicando em  Recalcular o eixo do pé.

Clicar em  Rodar pé 180° irá rodar o pé 180 graus e as zonas e o eixo do pé serão recalculados. Todas as modificações manuais nas zonas e/ou no eixo do pé serão eliminadas. A rotação do pé a 180 graus pode ajudar no cálculo da zona predefinida para proporcionar uma melhor determinação das zonas.



Para esta funcionalidade, são necessárias informações clínicas/biomecânicas do utilizador, uma vez que as alterações nas zonas podem levar ao cálculo biomecânico incorreto dos parâmetros.



Alterar o lado do pé (esquerdo/direito) no widget de seleção de pé, após a edição manual de zonas e/ou do eixo do pé, irá eliminar as modificações manuais e originar um novo cálculo das zonas originais e do eixo do pé.

10.27 Comparar: 2D

A comparação 2D (Figura 71) compara a atual seleção de pé com qualquer outro par de pés.




Figure 71: A comparação 2D compara a atual seleção de pé com qualquer outro par de pés.

A comparação delinea os dois pares com a mesma escala de cor, apresentada no centro. A escala de cor utiliza o intervalo de valor de pressão da medição dinâmica atual como referência.

10.28 Comparar: Impulso

A comparação de Impulso (Figura 72) apresenta duas análises de impulso lado a lado.




Figure 72: A comparação de Impulso compara duas análises de impulso.

As duas análises partilham a mesma escala de cor. A comparação estabelece o valor de impulso mínimo e máximo da atual seleção de pé como intervalo de valor.

10.29 Comparar: Áreas

A comparação de áreas (Figura 73) compara a pressão aplicada nas principais áreas do pé (centro do pé, zona anterior e posterior) de dois pares de pés.




Figure 73: A comparação de Áreas compara a pressão aplicada nas principais áreas do pé de dois pares de pés.

A comparação de áreas é praticamente idêntica à comparação 2D. Adiciona dois pares de gráficos que apresentam a força ou a pressão exercida em cada área do pé. Clique em **F** Força ou **P** Pressão para alternar entre pressão e força. Ao reproduzir, as linhas de marcador nos gráficos apresentam o progresso da passagem.

Ecrã Design - D3D

A análise D3D propõe um suporte de ortótese com base na atual medição dinâmica. D3D significa dinâmica tridimensional. É o resultado de vários anos de investigações elaboradas ao nível da medição de pressão pela Materialise Motion.



A análise D3D precisa de pelo menos dois pés esquerdos e/ou direitos para criar uma proposta fiável.

Um suporte de ortótese D3D montado consiste numa peça base, elementos de correção e uma cobertura superior. A proposta D3D aborda todos estes aspetos no assistente D3D. Para iniciar o assistente D3D, clique no separador design na barra do menu. Poderá ser necessário ativar o assistente de design D3D na janela de definições. Surge um assistente no lado direito do ecrã, como ilustrado na Figura 74. Como o assistente D3D ocupa apenas o lado direito do ecrã, é possível interagir com as ferramentas de análise enquanto utiliza o assistente D3D. Desta forma, quando o utilizador avança pelas etapas do assistente, ainda pode consultar todos os dados disponíveis.




Figure 74: Ecrã com a visualização de dados do lado esquerdo e o assistente D3D do lado direito.



Algumas opções D3D podem afetar outras, por exemplo algumas peças base não necessitam de uma cobertura superior. Nesse caso, a análise D3D restaura as opções afetadas como valores predefinidos. Como regra geral para evitar esta situação, reveja os parâmetros D3D de cima para baixo, uma etapa após a outra.

11.1 Painel inicial

O painel inicial (Figura 75) fornece uma visão geral de algumas mensagens importantes que o utilizador deve ler antes de continuar.

Clique em **INICIAR** para encerrar o assistente D3D.




Figure 75: Painel inicial.

11.2 Utilização

O painel de Utilização permite selecionar a utilização principal para o suporte de ortótese. Se necessário, é possível especificar um desporto.

A **Utilização** controla a utilização principal para o suporte de ortótese.

Se necessário, a **Desporto** controla o desporto.




Figure 76: Utilização e desporto.

Utilize os botões **←** e **→** para navegar no assistente, sendo também possível clicar nos pontos na parte superior do assistente.

Clique no editor de texto **Comentários** para introduzir comentários adicionais, sendo isto possível em todas as fases do assistente D3D.

Na parte inferior de todos os painéis do assistente D3D encontra-se uma visão geral com todos os parâmetros de análise D3D com os respetivos valores atuais. Esta visão geral não é editável mas ao clicar numa parte específica, irá avançar para a página do assistente onde pode editar a parte selecionada.

11.3 Camada inferior da palmilha

O painel da camada inferior da palmilha controla a camada inferior do suporte de ortótese D3D. A análise D3D apresenta uma sugestão de tipo de camada inferior, sendo possível alterar os valores propostos.

▼ Tipo de camada inferior controla o tipo de camada inferior.

▼ Tamanho da camada inferior controla o tamanho da de camada inferior.

Camada inferior

○ ● ○ ○ ○ ○ ○

Tipo de camada inferior

Ortho-base Black

Tamanho da camada inferior

9 UK

Comentários

Esquerdo Direito

N N

Utilização: Clássico

Camada superior da palmilha:
Ortho Black+Extra Thin
9 UK

Camada inferior da palmilha:
Ortho-base Black
9 UK

Figure 77: Camada inferior da palmilha.

11.4 Camada superior da palmilha

O painel da camada superior da palmilha controla a cobertura superior do suporte de ortótese D3D. A análise D3D apresenta uma sugestão de tipo de camada superior, sendo possível alterar os valores propostos.

▼ Tipo de camada superior controla o tipo de camada superior.

▼ Tamanho da camada superior controla o tamanho da camada superior.

Figure 78: Camada superior da palmilha.

11.5 Altura da palmilha

O painel da altura da palmilha controla a altura do suporte de ortótese D3D. A análise D3D apresenta uma proposta de alturas para o pé esquerdo e o pé direito, sendo possível alterar estes valores.

A altura da palmilha pode adotar os seguintes valores:

- **F**: modelo de palmilha para pés planos
- **N**: modelo de palmilha para pés cavos
- **FN**: modelo de palmilha para pés normais
- **F+B**: modelo de palmilha para pés planos + correção B. Utilizado para pés normais quando não está disponível nenhum modelo **FN**.

▼ Pé esquerdo

controla a altura da palmilha para o pé esquerdo.

▼ Pé direito

controla a altura da palmilha para o pé direito.

Altura da palmilha

Pé esquerdo
N

Pé direito
N

Comentários

Esquerdo Direito Utilização: Clássico

Camada superior da palmilha:
Ortho Black+Extra Thin
9 UK

Camada inferior da palmilha:
Ortho-base Black
9 UK

Figure 79: Altura da palmilha.

11.6 Correção do pé esquerdo

A página de correção do pé esquerdo apresenta os quatro parâmetros de ortótese calculados pelo footscan® 9 junto das correspondentes correções. Selecione as correções pretendidas para o pé esquerdo. O perfil de palmilha à direita representa a configuração atual. Especifique a espessura ou a inclinação se estiverem assinaladas.

▼ Espessura B+

controla a espessura B+.

▼ Inclinação C+/C-

controla a inclinação C+/C-.

Correção do pé esquerdo

Tipo de pé Pé normal

100.2 % A A+

74.4 % B B+

82.6 % C C+

56.7 % D DF-

Comentários

Esquerdo Direito

Utilização: Clássico

Camada superior da palmilha:
Ortho Black+Extra
Thin
9 UK

Camada inferior da palmilha:
Ortho-base Black
9 UK

Figure 80: Correção do pé esquerdo.

11.7 Correção do pé direito

A página de correção do pé direito apresenta os quatro parâmetros de ortótese calculados pelo footscan® 9 junto das correspondentes correções. Selecione as correções pretendidas para o pé direito. O perfil de palmilha à esquerda representa a configuração atual. Especifique a espessura ou a inclinação se estiverem assinaladas.

▼ Espessura B+

controla a espessura B+.

▼ Inclinação C+/C-

controla a inclinação C+/C-.

Correção do pé direito

Tipo de pé Pé normal

Correção	Porcentagem
A+	96.5 %
B+	73.4 %
C+	81.9 %
DF-	60.3 %

Comentários

Esquerdo Direito

Utilização: Clássico

Camada superior da palmilha:
Ortho Black+Extra Thin 9 UK

Camada inferior da palmilha:
Ortho-base Black 9 UK

Figure 81: Correção do pé direito.

11.8 Saída

Clique em **CONTINUAR PARA RELATÓRIO** para prosseguir para a visão geral de saída.




Figure 82: Saída.

Ecrã Design - Phits™

O assistente Materialise Phits calcula e propõe a conceção das palmilhas com base nas medições da pressão plantar, específica do sujeito. Os algoritmos matemáticos subjacentes utilizam o perfil médio de pressão dinâmica de cada pé para calcular as propriedades específicas do pé e, consequentemente, as conceções da palmilha específica para o pé. As conceções da palmilha são propostas, em seguida, ao utilizador no assistente de design, mas **o utilizador tem pleno controlo da aplicação e pode modificar livremente a conceção proposta da forma que desejar**, com base nos seus próprios conhecimentos e/ou experiência(s) com o sujeito.

O cálculo matemático da aplicação Materialise Phits é só uma proposta. O utilizador é completamente responsável pela conceção das palmilhas.

Para iniciar a conceção da palmilha, clique no separador **design** na barra do menu. Surge um assistente no lado direito do ecrã, como ilustrado na Figura 83. Como o assistente de design ocupa apenas o lado direito do ecrã, é possível interagir com as ferramentas de análise enquanto se concebe a palmilha. Desta forma, quando o utilizador avança pelas etapas de conceção, ainda pode consultar todos os dados disponíveis.




Figure 83: Ecrã com a visualização de dados do lado esquerdo e o assistente de design de palmilha Materialise Phits do lado direito.

12.1 Painel inicial

O painel inicial (Figura 84) fornece uma visão geral de algumas mensagens importantes que o utilizador deve ler antes de iniciar a conceção da palmilha.

Clique em **Iniciar** para iniciar a conceção da palmilha.




Figure 84: Painel inicial.

12.2 Informações gerais

O painel de informações gerais (Figura 85) necessita de informações gerais sobre o tipo de sapato.

▼ Tamanho

controla o tamanho do sapato. Por predefinição, o valor corresponde ao valor inserido no assistente de gravação. Os tamanhos dos sapatos são os tamanhos do Reino Unido.

▼ Utilização

controla o tipo de utilização da palmilha (Utilização diária, Desporto ou Segurança).

▼ Tipo

controla o tipo de sapato. Quando Utilização diária ou Segurança é selecionado em Utilização, as opções disponíveis são sapatos Conforto, Estreito ou Largo. Quando Desporto é selecionado em Utilização, as opções disponíveis são Corrida, Ciclismo, Futebol, Golfe, Esqui alpino e Esqui nórdico.

Figure 85: Informações gerais.

12.3 Composição da palmilha

O painel de composição da palmilha (Figura 86) permite definir as propriedades da camada superior e da camada inferior impressa.


Camada superior

- ▼ Montagem controla o acabamento das ortóteses. As opções são Montada comprimento total e Montada $\frac{3}{4}$ comprimento para receber a ortótese pronta para entrega. As opções Não montada comprimento total e Sem camada superior destinam-se ao utilizador que pretende proceder ele próprio à montagem.
- ▼ Espessura controla a espessura da camada superior. A espessura predefinida depende da Utilização anteriormente seleccionada no painel de informações gerais. Para palmilhas impressas a 3D de comprimento não total, as opções são 3 e 6 mm. Para palmilhas impressas a 3D de comprimento total, apenas existe disponível a opção de 2 mm.
- ▼ Dureza controla o valor em shore da camada superior (PU macio de 20 shore, EVA de 30 shore, EVA de 35 shore ou EVA de 40 shore). A dureza predefinida depende do peso corporal do sujeito e será sempre EVA (o PU macio deve ser escolhido manualmente). Para palmilhas destinadas ao ciclismo, apenas está disponível o material EVA ou PU de 20 shore.
- ▼ Material controla o acabamento das ortóteses. Com ou sem acabamento em couro sintético.

Camada inferior

- ▼ Tamanho controla o tamanho da camada inferior impressa, em passos de meio número do Reino Unido (0,5 UK). Por predefinição, o valor corresponde ao tamanho do sapato menos um.
- ▼ Tipo controla o tipo de palmilha (Normal ou Ortopédica) E a estrutura de suporte (Phits VS Slim-Phits).
- ▼ Suporte médio-lateral controla o nível de suporte médio-lateral (Normal ou Elevado).

< Composição da palmilha >



Camada superior

Montagem

Montada - comprimento total

Espessura

3 mm

Dureza

Shore 35

Material

EVA

Base

Tamanho esquerdo

UK 8.5

Tamanho direito

UK 8.5

Tipo

Normal

Supporto médio lateral

[Precisa de ajuda?](#)

Figure 86: Composição da palmilha.

12.4 Correções gerais

No painel de correções gerais (Figura 87), a orientação da rigidez e o suporte navicular podem ser modificados.

▼ Orientação da rigidez

controla o nível de correção da pronação/supinação. Valores positivos indicam rigidez antipronação. Valores negativos indicam rigidez anti-supinação. Utilize as setas para modificar a orientação da rigidez.

▼ Suporte navicular

controla a altura do suporte de arco (sete alturas diferentes desde Extremamente chato a Extremamente arqueado).



Figure 87: Correções gerais.

12.5 Rigidez local

No painel de rigidez local (Figura 88), a rigidez local da camada inferior da palmilha pode ser ajustada.

A camada inferior é dividida em cinco zonas predefinidas. A rigidez varia entre 1 (por exemplo, mais flexível = azul claro) e 5 (por exemplo, mais rígido = azul escuro). Ao passar o rato por uma zona é ativado o controlador da rigidez desse local, permitindo que o utilizador defina a rigidez local para cada zona.



Clique no botão **reset** para repor os valores predefinidos de rigidez local.



Figure 88: Rigidez local.

12.6 Correções de calcanhar

- ▼ Apoio de calcanhar controla a inclusão de um apoio de calcanhar macio (PU macio) para a síndrome de almofada de gordura, esporão do calcanhar ou fascite plantar. A opção de apoio de calcanhar apenas está disponível em conjunto com uma camada superior EVA de 3 ou 6 mm e unicamente para palmilhas impressas a 3D de comprimento não total.
- ▼ Altura do apoio para calcanhar controla a altura das bordas do calcanhar. Pode ser Padrão ou Baixa.
- ▼ Cunha de calcanhar controla a orientação da cunha de calcanhar (de -5 a 7 graus em etapas de 1 grau). A cunha de calcanhar pode ser aplicada no centro (+) ou lateralmente (-). Uma cunha de zero graus indica uma orientação neutra.
- ▼ Elevação do calcanhar controla o aumento plano do calcanhar (de 1 a 6 mm em etapas de 1 mm).



Figure 89: Correções de calcanhar.

12.7 Correções Meta

O painel de correções meta (Figura 90) permite incluir uma barra meta adicional ou apoio meta.

Barra meta

▼ Esquerda/Direita

permite a inclusão de uma barra meta. Esta opção só está disponível se for escolhida uma palmilha com camada inferior de tipo ortopédica ou orto-estreita no painel de composição da palmilha.

▼ Altura

controla a altura da barra meta escolhida (varia entre 1 e 3 mm em etapas de 1 mm).

Borda lateral

▼ Borda lateral

controla a altura da borda lateral (Padrão ou Baixa).

Apoio meta

▼ Forma

controla a forma do apoio meta (Lágrima ou forma em T).

▼ Altura

controla a altura do apoio meta escolhido (varia entre 1 e 5 mm em etapas de 1 mm).

< Correções Meta >

Barra Meta *

Esquerdo: -
Direito: -
Altura: -

* Apenas disponível para uma base de tipo Ortho

Borda Lateral

Esquerdo: Padrão
Direito: Padrão

Apoio metatársico

Esquerdo:
Direito:

[Precisa de ajuda?](#)

Figure 90: Correções meta.

12.8 Correções da parte anterior do pé

O painel de correções da parte anterior do pé (Figura 91) permite incluir correções da parte anterior do pé adicionais.

▼ Forma

controla a forma da correção da parte anterior do pé. Para esta funcionalidade, é feita uma diferenciação entre as palmilhas normais (ou seja, conforto, estreita, larga, corrida, futebol e golfe) e as palmilhas impressas a 3D de comprimento total.

As palmilhas normais são palmilhas 2/3 impressas e a correção da parte anterior do pé é impressa adicionalmente para uma zona específica. As palmilhas normais possuem cinco opções disponíveis, mais especificamente Meta 1, Meta 1-2, Meta 2-4, Meta 2-5 e Meta 5.

Para as palmilhas impressas a 3D de comprimento total, é impressa a totalidade da parte anterior do pé e as correções da parte anterior do pé estão disponíveis em forma de uma cunha na parte anterior do pé. Esta cunha pode ser orientada para o centro ou lateralmente.

▼ Altura

controla a altura da correção da parte anterior do pé escolhida. Para palmilhas normais, a altura varia entre 2 e 4 mm em etapas de 1 mm. Para palmilhas destinadas ao ciclismo, a cunha varia entre 1 e 4 mm em etapas de 1 mm.

▼ Rigidez

controla a rigidez da correção da parte anterior do pé (Flexível ou Rígida). Esta opção só está disponível para palmilhas normais.

< Correções do antepé >



Correção do antepé

Esquerdo Direito



Correção

Nenhum ▾ Nenhum ▾

Altura

- ▾ - ▾

[Precisa de ajuda?](#)

Figure 91: Correções da parte anterior do pé.

12.9 Personalização

No painel personalização (Figura 92), é possível adicionar à palmilha uma personalização adaptada.

ID pessoal

controla a ID pessoal adicionada à parte posterior das palmilhas. Por predefinição, a ID pessoal é definida como o primeiro nome do sujeito (limitado a 8 caracteres alfanuméricos).

Clique em **CONTINUAR PARA SAÍDA** para prosseguir para a visão geral de saída.




Figure 92: Personalização.

Ecrã de Saída

Na janela de saída (Figura 93), é apresentada uma síntese da informação do sujeito.

- ▼ Endereço de entrega controla o endereço de entrega pretendido.
- ID de referência permite adicionar uma referência (ou seja, o número de cliente) ao doente, que estará na etiqueta da caixa Phits.
- Observações permite adicionar comentários para a sua própria administração. Isto será impresso no papel na caixa Phits, mas não será lido pelas equipas de produção.

Clique no botão confirmar encomenda para efetuar a encomenda e carregá-la para a nuvem. Depois de enviar uma encomenda, não poderá fazer alterações à mesma, nem cancelá-la.

Figure 93: Ecrã de saída.

Ecrã Encomendas

No resumo de encomendas (Figura 94), é apresentada uma visão geral das principais informações da encomenda, tal como a informação do sujeito, ID única da encomenda (por exemplo, RS15-ENA-MUS), o estado da encomenda, data de envio prevista e endereço de entrega.

The screenshot shows a web application interface for order management. On the left, there's a patient profile card with a photo and name. The main area contains a form with the following sections:

- Personal Information:** First Name, Last Name, Gender (Male/Female), Birth Date.
- Order Information:** Ordered By, Delivery Address (dropdown), Est. Shipping Date.
- General insole info:** Shoe Type (Comfort), Activity (Athletics).
- Insole composition:** Top Size (10.0), Top thickness (4mm), Top hardness (35), Base size (8.5), Base type (Normal).
- General Corrections:** Stiffness direction (17°), Navicular support (Normal-high).

Figure 94: Resumo de encomendas.

No separador Encomendas (Figura 95), é possível consultar o estado das encomendas efetuadas.

Ao utilizar os campos de texto **Doente**, **ID da encomenda** e **ID de referência**, podem ser consultadas encomendas específicas de campos de texto na base de dados. É possível acompanhar as encomendas em <https://portal.rsprint.com>.

The screenshot shows a table with 14 rows of order data. The columns are Patient, Order Id, Est. Shipping Date, Status, Ordered By, and Delivery Address. The table is filtered to show 14 of 14 entries.

Patient	Order Id	Est. Shipping Date	Status	Ordered By	Delivery Address
	RS14-RES-IGA	6/11/2014	Shipped	Marketing RSPrint	Runner Service Lab
	RS14-FOV-JIN	6/11/2014	Shipped	Marketing RSPrint	Runner Service Lab
	RS14-REJ-NAP	6/11/2014	Shipped	Marketing RSPrint	Runner Service Lab
	RS14-KOZ-MAD	6/11/2014	Shipped	Marketing RSPrint	Runner Service Lab
	RS14-BAJ-OCA	6/11/2014	Shipped	Marketing RSPrint	Runner Service Lab
	RS14-OMA-OVE	6/11/2014	Shipped	Marketing RSPrint	Runner Service Lab
	RS14-TOL-QAZ	6/11/2014	Shipped	Marketing RSPrint	Runner Service Lab
	RS14-VES-BIB	6/11/2014	Shipped	Marketing RSPrint	Runner Service Lab
	RS14-NEC-DAT	6/11/2014	Shipped	Marketing RSPrint	Runner Service Lab
	RS14-OOE-BOH	6/11/2014	Shipped	Marketing RSPrint	Runner Service Lab
	RS14-ZAF-LGH	18/12/2014	In Process	Marketing RSPrint	Runner Service Lab
	RS14-OUU-AXE	18/12/2014	In Process	Marketing RSPrint	Runner Service Lab
	RS14-MEG-QOZ	6/11/2014	Shipped	Marketing RSPrint	Runner Service Lab
	RS14-GEN-TAN	6/11/2014	Shipped	Marketing RSPrint	Runner Service Lab

Figure 95: Gestão de encomendas.

Ecrã Relatório

O ecrã Relatório (Figura 96) cria relatórios das sessões de medição que podem ser impressos.




Figure 96: O ecrã Relatório cria um relatório com os resultados de diversas análises (Capítulo 10).

O ecrã Relatório apresenta uma lista de verificação do conteúdo de relatório disponível para a atual sessão de medição. Este conteúdo de relatório reflete os resultados de algumas das análises da sessão (Capítulo 10). Este ecrã combina todo o conteúdo verificado num único relatório.

Clicar no botão **Exportar para PDF** permite selecionar um local e um nome de ficheiro para guardar o atual relatório como um ficheiro PDF no local que preferir. O ficheiro PDF tem uma margem e um tamanho de página fixos, ou seja, A4.

A barra cinzenta do lado esquerdo contém todas as definições da impressora configuráveis. A pré-visualização apresenta o atual relatório com estas definições da impressora. Quando estiver satisfeito com a pré-visualização, clique em **Imprimir** para imprimir o relatório ou criar um ficheiro PDF.

Definições de impressora Primeiro selecione uma **Impressora**. O ecrã atualiza a lista de **Tamanho de página** para a impressora selecionada. Selecione a largura das **Margens** do espaço em branco de cada página. Por fim, selecione o número de **Cópias** e quais as **Tamanho de página** a imprimir: todas ou apenas páginas ímpares/pares. Esta última opção é útil para a impressão frente e verso.

Pré-visualização A pré-visualização apresenta os atuais conteúdos do relatório com as definições da impressora indicada. Exibe uma única página de cada vez. Utilize a roda do rato ou clique em **< >** para navegar pelos conteúdos do relatório.

Conteúdos do relatório O ecrã de relatório fornece conteúdo com base nas análises da atual sessão de medição. Dependendo das medições nessa sessão, é possível que nem todo o conteúdo do relatório esteja disponível.


Todo o conteúdo do relatório contém uma secção de cabeçalho e um rodapé. A secção do cabeçalho apresenta a informação sobre a sessão do cliente e de medição. Por predefinição, o rodapé refere-se à Materialise Motion e ao footscan® 9. As duas secções permitem um certo grau de personalização (Secção 6.4).

Verifique as caixas a seguir para adicionar o conteúdo correspondente ao relatório atual:


☒ **Fotografia da superfície plantar em tamanho real** Apresenta a fotografia da superfície plantar numa escala de 1:1. Este conteúdo adiciona uma página para cada pé ao qual foi feita a leitura 3D ao relatório.




☒ **Estática** adiciona o resultado da análise estática (Secção 10.8). Apresenta os valores máximos do sensor registados durante a medição estática, bem como os quatro quadrantes e a distribuição relativa de força por esses quadrantes.




✓ **Equilíbrio** Apresenta a distribuição da pressão plantar para toda a medida do equilíbrio. A visualização da imagem max-of-max apresenta os valores máximos de pressão registados durante a medição do equilíbrio juntamente com o centro da linha de pressão. Além disso, apresenta informação numérica sobre o centro de pressão (secção 10.9).




✓ **Gráficos de equilíbrio** Apresenta a distribuição da pressão plantar para toda a medida do equilíbrio. Os gráficos representam a posição do centro da força ao longo do tempo e a magnitude dos componentes de força para as zonas seleccionadas (secção 10.9).




✓ **Intervalo de equilíbrio** Apresenta a distribuição da pressão plantar para cada um dos intervalos definidos em toda a medida do equilíbrio. Para cada intervalo, a visualização da imagem max-of-max apresenta os valores máximos de pressão registados juntamente com o centro da linha de pressão. Além disso, apresenta informação numérica sobre o centro de pressão. (secção 10.10)




✓ **Gráficos de intervalos de equilíbrio**
 Apresenta a distribuição da pressão plantar para cada um dos intervalos definidos em toda a medida do equilíbrio. Os gráficos representam a posição do centro da força ao longo do tempo e a magnitude dos componentes de força para as zonas seleccionadas. O início e o fim dos intervalos seleccionados são indicados nos gráficos. (secção 10.10)




✓ **Equilíbrio COP por pé**
 Apresenta a distribuição da pressão plantar para ambos os pés separadamente. A visualização da imagem max-of-max apresenta os valores máximos de pressão registados durante a medição do equilíbrio juntamente com o centro da linha de pressão em relação aos eixos dos pés. Além disso, apresenta informação numérica sobre o centro de pressão. (Secção 10.11)




✓ **Gráficos de equilíbrio COP por pé**
 Apresenta a distribuição da pressão plantar para ambos os pés separadamente. Os gráficos representam a posição do centro de força para o pé esquerdo e direito ao longo do tempo, bem como o ângulo e a distância entre o centro de força. (Secção 10.11).




✓ **Padrão** apresenta os valores máximos de pressão da seleção de pé da medição dinâmica. Além disso, apresenta os eixos do pé e o centro de pressão (Secção 10.12).




✓ **Tamanho real do pé** apresenta a pressão máxima medida na seleção de pé com escala 1:1. Este conteúdo adiciona uma página para cada pé ao relatório.




✓ **Numérico** imprime a seleção de pé com o valor numérico da pressão máxima (N/cm^2) para cada sensor delineado numa grelha. Adiciona uma página para cada pé ao relatório.




✓ **Deslocação** lista uma sequência de imagens das passagens da seleção do pé, o tempo para cada imagem é indicado em milissegundos. Adiciona uma página para cada pé ao relatório.




✓ **Eixo do pé** Apresenta os valores de pressão máxima da seleção de pé da medição dinâmica com os eixos do pé, a linha do centro de pressão e os ângulos da articulação subtalar. Além disso, apresenta informação numérica sobre a exorotação e os ângulos da articulação subtalar (secção 10.12). O relatório do eixo do pé encontra-se disponível no(s) pacote(s) Clinical, Scientific.




✓ **Pressão por zona** traça os gráficos da pressão (N/cm^2) aplicada em cada zona da seleção de pé (Secção 10.15).




✓Força total por zona traça os gráficos da força (N) aplicada em cada zona da seleção de pé (Secção 10.15).




✓Pressão por sonda traça os gráficos da pressão (N/cm^2) aplicada em cada sonda da seleção de pé (Secção 10.16).




✓Força total por sonda traça os gráficos da força (N) aplicada em cada sonda da seleção de pé (Secção 10.16).




✓Tamanhos da pegada adiciona os resultados da análise Tamanho da pegada ao relatório (Secção 10.18).





✓Tempo de um único pé Apresenta os eventos e fases durante a deslocação do pé da seleção do pé (secção 10.22). O relatório do tempo de um único pé encontra-se disponível no(s) pacote(s) Clinical, Scientific.



✓D3D adiciona a proposta D3D para a atual medição dinâmica.



✓ **Multi-imagem** combina conteúdo do relatório estático, padrão e de passagem.



Footscan® 9 guarda a última seleção de relatório.

PARTE 3

Migrar de footscan® 7 ou 8 gait

Informações gerais

Durante a atualização do footscan® 7 ou 8 gait para o footscan® 9, tem de converter a sua instalação do footscan® 7 ou 8 gait de modo a ser compatível com o footscan® 9. Esta migração é composta por duas partes: a migração dos dados de medição do footscan® 7 ou 8 gait e a atualização da(s) plataforma(s) de pressão utilizada(s).

Parte 1: Dados de medição do footscan® 7 ou 8 gait

O assistente de migração ajuda-o a migrar todos os dados do footscan® 7 ou 8 gait para utilização no software da série footscan® 9. Há dois cenários possíveis:

- Migração completa

O software do footscan® 7 ou 8 gait e o software do footscan® 9 permanecem no mesmo computador.

Caso ainda não tenha sido feita a migração do software do footscan® 7 ou 8 gait, o processo de migração pode ser iniciado através da execução do software do footscan® 9. Serão apresentados um ícone de migração na barra de estado (🔄) e um balão de mensagem a solicitar-lhe que inicie a migração completa, que lhe pedem que inicie ou adie o processo de migração:




Figure 97: Balão de migração completa.

Uma migração completa pode ser iniciada clicando em sim no balão de mensagem ou clicando no botão 🔄 Migrar de footscan 7 ou 8 gait no ecrã principal. Uma migração completa ocorre em três etapas:

1. Os dados do footscan® 7 ou 8 gait são exportados para um ficheiro de base de dados intermédio:

O assistente de migração utiliza um utilitário de software designado footscan® 7/8 gait export tool para exportar os dados do footscan® 7 ou 8 gait. Se este software não estiver instalado no seu computador, o footscan® 9 irá transferir automaticamente e instalar o footscan® 7/8 gait export tool por si. Se o seu computador não possuir uma ligação à Internet funcional ou se a transferência falhar, pode instalar manualmente o footscan® 7/8 gait export tool utilizando o respetivo programa de instalação. O programa de instalação footscan® 7/8 gait export tool encontra-se no suporte de instalação fornecido por support.motion@materialise.be.

2. O ficheiro de base de dados intermédio é importado para a base de dados do footscan® 9
3. Se desejar, pode também atualizar a sua plataforma footscan® 7 (ver [17.8](#))

- Importar a base de dados

O software do footscan® 7 ou 8 gait encontra-se num computador diferente do software do footscan® 9.

A utilização do utilitário de software footscan® 7/8 gait export tool no computador onde está o software footscan® 7 ou 8 gait irá preparar os dados para migração. O programa de instalação footscan® 7/8 gait export tool encontra-se num suporte de instalação (unidade USB) fornecido por support.motion@materialise.be.

Execute o footscan® 7/8 gait export tool para exportar todos os seus dados do footscan® 7 ou 8 gait, sendo que o resultado da exportação (o ficheiro de base de dados intermédio) tem de ser copiado para o computador que contém a instalação do footscan® 9. Dependendo do local para onde copiou o ficheiro intermédio, o software footscan® 9 irá detetar o ficheiro intermédio ou irá ser necessária intervenção manual:

- O ficheiro intermédio foi copiado para `C:\Users\<you>\footscan\import`.

Da próxima vez que abrir o software footscan® 9, este irá detetar o ficheiro de base de dados intermédio e apresentar o ícone de migração na barra de estado (📁) e um balão de mensagem onde lhe é solicitado que inicie a importação da base de dados intermédia. Pode optar por iniciar, adiar ou nunca iniciar a importação da base de dados.




Figure 98: Balão da importação da base de dados.

- O ficheiro intermédio foi copiado para outro lado.

O software footscan® 9 não conseguirá detetar automaticamente o ficheiro intermédio. Para importar o ficheiro de base de dados intermédio, tem de iniciar você mesmo o assistente de migração clicando no botão de migração (📁) **Migrar de footscan 7 ou 8 gait** no ecrã principal.

Encontra informações sobre a instalação do software footscan® 7/8 gait export tool e um guia passo a passo para efetuar a exportação no manual footscan® 7/8 gait export tool.



A migração dos dados do footscan® 8 gait pode falhar com determinadas combinações das versões do footscan® 8 gait e footscan® 9. Contacte a assistência através de support.motion@materialise.be, caso pretenda migrar os dados do footscan® 8 gait para o novo software footscan® 9.



As medições importadas a partir do footscan® 7 ou 8 gait terão um aspeto diferente no footscan® 9. As melhorias ao nível da visualização incluem uma interpolação diferente, mapeamento diferente da pressão em cor ou uma cor de fundo diferente.

Parte 2: plataforma(s) de pressão

As plataformas de pressão que foram utilizadas com o software footscan® 7 têm de ser sujeitas a uma atualização de firmware e uma nova licença para serem compatíveis com o software da série footscan® 9. Encontra mais informações acerca da conversão da

plataforma em [17.8](#).

As plataformas de pressão que foram utilizadas com o software footscan® 8 apenas necessitam de uma nova licença para serem compatíveis com o software da série footscan® 9.



Assim que a plataforma de pressão footscan® 7 seja convertida para funcionar com o footscan® 9, deixa de poder ser utilizada com o seu antigo software footscan® 7!



É necessário calibrar devidamente o seu dispositivo para obter valores de medição corretos. Se o procedimento de calibragem descrito no manual do footscan® 7 não tiver sido regularmente efetuado, os valores de pressão absolutos dos dados do footscan® 7 convertidos para o footscan® 9 estarão errados. As novas medições efetuadas com o footscan® 9 apresentarão valores de medição corretos, mas as medições existentes no footscan® 7 que são importadas para o footscan® 9 irão manter os respetivos valores de medição originais, mesmo que estejam errados devido a uma calibragem incorreta.

Assistente de migração

Ao iniciar a migração, o primeiro ecrã apresentado é a página introdutória.




Figure 99: Página introdutória da migração.

Os botões que se seguem poderão aparecer no fundo do ecrã e têm as seguintes funções:

< Recuar

Regressar ao ecrã anterior.

Avançar >

Avançar para o ecrã seguinte.

✕ Cancelar

Cancelar a exportação.

Ajuda

Abrir os ficheiros de ajuda.

Terminar

Fechar o assistente no final da migração.

Clique no botão Avançar > para continuar.

17.1 Página inicial da migração

Selecione se pretende efetuar uma migração completa, uma importação da base de dados ou apenas a atualização da(s) sua(s) plataforma(s).




Figure 100: Página inicial da migração.

Estão disponíveis as seguintes opções:

1. ☒ O Footscan 7 ou 8 gait está instalado neste computador

Esta opção irá iniciar uma migração completa. Ao clicar no botão **Avançar >**, o assistente de migração irá iniciar automaticamente o footscan® 7/8 gait export tool (ver [17.4](#)).

Se o footscan® 7/8 gait export tool não estiver instalado no seu computador, o assistente de migração irá transferir automaticamente e instalar este software (ver [17.3](#)).

No final da exportação, a importação inicia automaticamente.

2. ☒ Footscan 7 ou 8 gait está noutro computador

Esta opção irá iniciar uma importação da base de dados. O ficheiro de base de dados intermédio que contém os dados do footscan® 7 ou 8 gait exportados tem de estar disponível no seu computador, clicar no botão **Avançar >** irá levá-lo a uma página onde pode selecionar qual o ficheiro de base de dados intermédio que pretende importar. (ver [17.2](#)).

3. ☒ Não migrar dados, apenas atualizar a(s) minha(s) plataforma(s).

Pode optar por não realizar qualquer migração de dados, mas apenas atualizar a(s) sua(s) plataforma(s) de modo a ser compatível com o software da série footscan® 9. Clicar no botão **Avançar >** irá orientá-lo para a página de atualização da(s) plataforma(s) (ver [17.6](#)).

17.2 Página para seleccionar ficheiro a importar

Selecione qual o ficheiro de base de dados intermédio que pretende importar.

Selecionar ficheiro de transferência para importar para footscan 9

☒ Ficheiros detetados automaticamente

Ficheiro	Importado?
footscan7_import_database.rsd7	Não

☐ Local personalizado

Procurar...

< Recuar Avançar > Cancelar Ajuda

Figure 101: Página para seleccionar ficheiro a importar da migração.

Todos os ficheiros de base de dados intermédios situados na pasta de importação do software footscan® 9 serão listados na secção de ficheiros automaticamente detetados desta página. Esta apresentará qual o ficheiro de base de dados intermédio encontrado e se já foi importado ou não, pode seleccionar qual o ficheiro de base de dados pretende importar. Se não se encontrarem ficheiros de base de dados intermédios na pasta de importação do footscan® 9, o botão de opção **Ficheiros detetados automaticamente** será desmarcado

Se o ficheiro de base de dados intermédio não se encontrar na pasta de importação do software footscan® 9, poderá utilizar o botão **Procurar...** para seleccionar o ficheiro de base de dados intermédio. Quando é seleccionado um ficheiro de base de dados intermédio válido, o botão de opção **Local personalizado** será marcado.

Clique no botão **Avançar >** para continuar.

17.3 Página para transferir a ferramenta de exportação

Se, durante uma migração completa, o software footscan® 7/8 gait export tool não estiver instalado no seu computador, o footscan® 9 irá transferir e instalar este software.




Figure 102: Página para transferir a ferramenta de exportação da migração.

A página para transferir a ferramenta de exportação irá apresentar o progresso e quaisquer detalhes acerca da transferência e instalação do software footscan® 7/8 gait export tool. O programa de instalação do footscan® 7/8 gait export tool irá iniciar automaticamente no final da transferência.

Caso tenha ocorrido um erro durante a transferência ou instalação do software footscan® 7/8 gait export tool, não tem qualquer outra opção senão cancelar a migração (clcando no botão **✕ Cancelar**). Certifique-se de que o seu computador tem uma ligação funcional à Internet e que tem permissão para instalar o novo software no seu computador antes de iniciar novamente o assistente de migração.

É sempre possível instalar o footscan® 7/8 gait export tool manualmente através de um programa de instalação. O programa de instalação footscan® 7/8 gait export tool encontra-se num suporte de instalação (unidade USB) fornecido por support.motion@materialise.be. Depois de instalar o footscan® 7/8 gait export tool manualmente, pode iniciar novamente o assistente de migração e não será levado para a página para transferir a ferramenta de exportação.

Se a transferência e a instalação do footscan® 7/8 gait export tool tiverem sido concluídas com êxito, pode clicar no botão **Avançar >** para continuar.

17.4 Página de execução da ferramenta de exportação

Quando o software footscan® 7/8 gait export tool está a ser executado será apresentado na parte superior do ecrã seguinte.




Figure 103: Página de execução da ferramenta de exportação da migração.

Encontra mais informações acerca do footscan® 7/8 gait export tool no manual do footscan® 7/8 gait export tool.

Se o footscan® 7/8 gait export tool tiver terminado com um erro, o assistente de migração irá fechar-se.

Assim que o footscan® 7/8 gait export tool tiver concluído com êxito a exportação, será automaticamente levado para a página do assistente de importação (ver [17.5](#)).

17.5 Página de importação

O ecrã que se segue será apresentado durante a importação.




Figure 104: Página de importação da migração.

O ecrã apresenta detalhes sobre os dados que estão a ser importados.

Tenha em atenção que, dependendo do tamanho da base de dados do footscan® 7 ou 8, a migração pode demorar várias horas.

No final da importação, o botão **Avançar >** ficará disponível. Clique no botão **Avançar >** para continuar.

17.6 Página de atualização das plataformas

Este ecrã permite-lhe atualizar a(s) sua(s) plataforma(s) para ser(em) compatível(eis) com o software da série footscan® 9.




Figure 105: Página de atualização das plataformas da migração.

Se existir um dispositivo footscan® 7 ou 8 ligado ao computador que possa ser atualizado para ser compatível com o software footscan® 9, irá aparecer um botão **Atualizar para footscan 9...** ao lado do dispositivo. Consulte mais informações sobre a atualização do seu dispositivo em [17.8](#).

Clique no botão **Avançar >** para continuar.

17.7 Página de migração concluída

No final da migração, é apresentado o ecrã seguinte.




Figure 106: Página de migração concluída.

Clique no botão **Terminar** para terminar a migração e fechar o assistente.

17.8 Atualização da plataforma

Um dispositivo footscan® 7 requer uma atualização de firmware, estar licenciado no ficheiro de configuração e um ficheiro de calibragem para ser compatível com o software da série footscan® 9.



Um dispositivo footscan® 8 não requer uma atualização de firmware para ser compatível com o footscan® 9. Não requer estar licenciado no ficheiro de configuração e requer a existência de um ficheiro de calibragem.

Existem diferentes formas para iniciar uma conversão da sua plataforma:

- Quando liga um dispositivo footscan® 7 ao seu computador irá aparecer um botão de estado (Z) com um balão de mensagem que lhe solicita a atualização do seu dispositivo.




Figure 107: Balão de mensagem para iniciar a atualização da plataforma.

- Quando existe um dispositivo footscan® 7 ligado ao seu computador, irá visualizar um botão **Atualizar para footscan 9...** no gestor de licença e de calibragem do hardware. Clicar neste botão irá iniciar a conversão da plataforma.




Figure 108: Lista de dispositivos com botão **Atualizar para footscan 9...**

- Pode atualizar o seu dispositivo footscan® 7 durante a migração completa do footscan® 7 para o footscan® 9 (ver [17.6](#)).

Antes de atualizar, certifique-se de que o seu dispositivo está licenciado no ficheiro de configuração e de que existe um ficheiro de calibragem para o seu dispositivo. Se o software não detetar uma licença válida ou calibragem, é apresentada uma mensagem de erro e a atualização não pode ser concluída. Contacte

support.motion@materialise.be se tiver dúvidas sobre a sua licença ou calibragem.

Se iniciar uma atualização e tiver uma licença do footscan® 9 e calibragem válidas, é apresentado o ecrã que se segue:




Figure 109: Introdução da caixa de diálogo de atualização da plataforma.

Leia com atenção os avisos que se seguem antes de atualizar o seu dispositivo:



A atualização de um dispositivo é permanente. Já não pode ser utilizado com o software footscan® 7, apenas com o footscan® 9.



Nunca desligue um dispositivo durante a atualização! Isso irá danificar e inutilizar o dispositivo.



Nunca desligue a alimentação nem desligue o computador durante uma atualização. Se utilizar um portátil, certifique-se de que está ligado à fonte de alimentação.

Clicar no botão **Iniciar** irá iniciar a conversão, o ecrã que se segue será apresentado durante a conversão:




Figure 110: Janela de atualização da plataforma em atualização.

No final da atualização, é apresentado o ecrã seguinte:



Figure 111: Janela de atualização da plataforma concluída.

Se o seu dispositivo incluir uma caixa de interface, então tem de desligar e voltar a ligar a alimentação da caixa de interface. Se o seu dispositivo é uma plataforma USB, tem de desligar e voltar a ligar a plataforma da tomada.

Clique no botão **Concluído** para concluir a atualização.

Caso tenha ocorrido um erro durante a atualização do seu dispositivo, irá aparecer um ecrã de erro. Tem de fechar a janela clicando no botão **Concluído** button. Contacte support.motion@materialise.be se os problemas durante a conversão da plataforma continuarem.

PARTE 4

Anexos

Especificações do sistema

Este anexo contém todas as especificações técnicas de todas as plataformas footscan® básicas, bem como todas as configurações da caixa de interface.

18.1 Plataforma básica de 0,5m




Figure 112: Dimensões da plataforma básica de 0,5m

Dimensões (comprimento x largura x altura)	578 mm x 418 mm x 12 mm
Peso	4,2 kg
Número de sensores	4096 (dispostos numa matriz 64x64)
Dimensões do sensor	7,62 mm x 5,08 mm
Área do sensor ativa	488mm x 325mm
Tecnologia de sensor	resistente
Intervalo de pressão	1-127 N/cm ²
Frequência de aquisição de dados	300 Hz
Resolução	10 bits
Intervalo de temperatura de funcionamento	+15 °C a +30 °C
Intervalo de temperatura de armazenamento	+0 °C a +40 °C
Humidade relativa	20% a 80% sem condensação
Ligação ao PC	USB2.0
Comprimento do cabo da plataforma	4300 mm ± 50 mm (cabo integrado)
Consumo de energia	5 V @ 500 mA máximo

Classe de proteção

I

Código IP

IP40

18.2 Plataforma básica de 1 m




Figure 113: Dimensões da plataforma básica de 1m

Dimensões (comprimento x largura x altura)	1068mm x 418 mm x 12 mm
Peso	8,3kg
Número de sensores	8192 (dispostos numa matriz 128x64)
Dimensões do sensor	7,62 mm x 5,08 mm
Área do sensor ativa	975mm x 325mm
Tecnologia de sensor	resistente
Intervalo de pressão	1-127 N/cm ²
Frequência de aquisição de dados	200Hz
Resolução	10 bits
Intervalo de temperatura de funcionamento	+15 °C a +30 °C
Intervalo de temperatura de armazenamento	+0 °C a +40 °C
Humidade relativa	20% a 80% sem condensação
Ligação ao PC	USB2.0
Comprimento do cabo da plataforma	4300 mm ± 50 mm (cabo integrado)
Consumo de energia	5 V @ 500 mA máximo

Classe de proteção

I

Código IP

IP40

18.3 Plataforma resistente de 1 m básica




Figure 114: Dimensões da plataforma resistente de 1 m básica

Dimensões (comprimento x largura x altura)	1118mm x 469 mm x 18mm
Peso	16,5kg
Número de sensores	8192 (dispostos numa matriz 128x64)
Dimensões do sensor	7,62 mm x 5,08 mm
Área do sensor ativa	975mm x 325mm
Tecnologia de sensor	resistente
Intervalo de pressão	1-127 N/cm^2
Frequência de aquisição de dados	200Hz
Resolução	10 bits
Intervalo de temperatura de funcionamento	de +15 °C a +30 °C
Intervalo de temperatura de armazenamento	de +0 °C a +40 °C
Humidade relativa	20% a 80% sem condensação
Ligação ao PC	USB2.0
Comprimento do cabo da plataforma	4600 mm ± 50 mm (cabo amovível)
Consumo de energia	5 V @ 500 mA máximo
Classe de proteção	I

Código IP

IP40

18.4 Plataforma básica de 1,5m




Figure 115: Dimensões da plataforma básica de 1,5m

Dimensões (comprimento x largura x altura)	1605mm x 469 mm x 18mm
Peso	24kg
Número de sensores	12288 (dispostos numa matriz 192x64)
Dimensões do sensor	7,62 mm x 5,08 mm
Área do sensor ativa	1463mm x 325mm
Tecnologia de sensor	resistente
Intervalo de pressão	1-127 N/cm^2
Frequência de aquisição de dados	200Hz
Resolução	10 bits
Intervalo de temperatura de funcionamento	+15 °C a +30 °C
Intervalo de temperatura de armazenamento	+0 °C a +40 °C
Humidade relativa	20% a 80% sem condensação
Ligação ao PC	USB2.0
Comprimento do cabo da plataforma	4600 mm ± 50 mm (cabo amovível)
Consumo de energia	5 V @ 500 mA máximo

Classe de proteção

I

Código IP

IP40

18.5 Caixa de interface




Figure 116: Caixa de interface

Dimensões (comprimento x largura x altura)	220mm x 190mm x 94mm
Peso	2,2kg
Frequência de aquisição de dados	Até 500 Hz
Resolução	12 bits
Intervalo de temperatura de funcionamento	de +15 °C a +30 °C
Intervalo de temperatura de armazenamento	de +0 °C a +40 °C
Humidade relativa	20% a 80% sem condensação
Ligação ao PC	USB2.0 (cabo USB padrão A-B 5 m)
Energia	12 V CC
Consumo de energia	com plataforma footscan® de 0,5 m: 8,24 W com plataforma footscan® de 1m: 10,95W com plataforma footscan® de 2m: 13,65W

Classe de proteção

I

Código IP

IP40

18.6 Plataforma footscan 0,5 m para caixa de interface




Figure 117: Dimensões da plataforma footscan 0,5 m para caixa de interface

Dimensões (comprimento x largura x altura)	578 mm x 418 mm x 12 mm
Peso	4,2 kg
Número de sensores	4096 (dispostos numa matriz 64x64)
Dimensões do sensor	7,62 mm x 5,08 mm
Área do sensor ativa	488mm x 325mm
Tecnologia de sensor	resistente
Intervalo de pressão	1-127 N/cm ²
Frequência de aquisição de dados	500Hz
Intervalo de temperatura de funcionamento	+15 °C a +30 °C
Intervalo de temperatura de armazenamento	+0 °C a +40 °C
Humidade relativa	20% a 80% sem condensação
Comprimento do cabo da plataforma	300mm ± 50 mm (cabo integrado)
Comprimento total de cabo da caixa de interface footscan®	6000 mm ± 50 mm
Classe de proteção	I
Código IP	IP40

18.7 Plataforma footscan 1m para caixa de interface




Figure 118: Dimensões da plataforma footscan 1m para caixa de interface

Dimensões (comprimento x largura x altura)	1068mm x 418 mm x 12 mm
Peso	7,7kg
Número de sensores	8192 (dispostos numa matriz 128x64)
Dimensões do sensor	7,62 mm x 5,08 mm
Área do sensor ativa	975mm x 325mm
Tecnologia de sensor	resistente
Intervalo de pressão	1-127 N/cm ²
Frequência de aquisição de dados	250Hz
Intervalo de temperatura de funcionamento	+15 °C a +30 °C
Intervalo de temperatura de armazenamento	+0 °C a +40 °C
Humidade relativa	20% a 80% sem condensação
Comprimento do cabo da plataforma	300mm ± 50 mm (cabo integrado)
Comprimento total de cabo da caixa de interface footscan®	6000 mm ± 50 mm
Classe de proteção	I
Código IP	IP40

18.8 Plataforma footscan 2m para caixa de interface




Figure 119: Dimensões da plataforma footscan 2m para caixa de interface

Dimensões (comprimento x largura x altura)	2093mm x 469 mm x 18mm
Peso	28,8kg
Número de sensores	16384 (dispostos numa matriz 256x64)
Dimensões do sensor	7,62 mm x 5,08 mm
Área do sensor ativa	1950mm x 325mm
Tecnologia de sensor	resistente
Intervalo de pressão	1-127 N/cm ²

Frequência de aquisição de dados	125Hz
Intervalo de temperatura de funcionamento	+15 °C a +30 °C
Intervalo de temperatura de armazenamento	+0 °C a +40 °C
Humidade relativa	20% a 80% sem condensação
Comprimento do cabo da plataforma	300mm ± 50 mm (cabo integrado)
Comprimento total de cabo da caixa de interface footscan®	6000 mm ± 50 mm
Classe de proteção	I
Código IP	IP40

Análise de risco e gráficos de rácios do andar.

Referências:

- [1] Franklyn-Miller A, Bilzon J, Wilson C, McCrory P. Can RSScan footscan D3D software predict injury in a military population following plantar pressure assessment? A prospective cohort study. *Foot* 2013;24:6–10. doi:10.1016/j.foot.2013.11.002.
- [2] Franklyn-Miller A, Wilson C, Bilzon J, McCrory P. Foot orthoses in the prevention of injury in initial military training: a randomized controlled trial. *Am J Sports Med* 2011;39:30–7. doi:10.1177/0363546510382852.

Descrição:

O software footscan® 9 inclui a análise de risco e os gráficos de rácios do andar, funções que também estavam incluídas no software footscan® 7, mas com um nome diferente. O "software D3D" no footscan® 7 incluía a análise de risco e a construção de palmilhas. No software footscan® 9 esta função está dividida no ecrã de análise de risco e a construção de palmilhas está disponível através dos assistentes Phits™ e de design D3D. Os gráficos de rácios do andar do footscan® 9 foram denominados gráficos de "Equilíbrio" no footscan® 7.

O algoritmo de análise de risco utilizado pelo software footscan® 9 baseia-se num estudo do Runners Service, no qual participaram corredores de fundo (100 km/semana) que estavam há, pelo menos, três anos isentos de dores e lesões (perfil de risco de lesões muito baixo), assim como no conhecimento obtido através de mais de 25.000 medições com o footscan®, efetuadas com a colaboração de várias universidades e investigadores internos. Como a correlação entre os parâmetros da postura do pé estático e dinâmico não está confirmada, o objetivo deste estudo foi determinar os parâmetros relevantes para descrever o risco de lesão assim como o suporte de ortótese ideal para um indivíduo com base em medições da pressão plantar dinâmica (em contraste com as técnicas estáticas convencionais usadas). Os parâmetros relevantes derivados deste estudo são o equilíbrio com um pé (equilíbrio da zona posterior do pé durante a fase de apoio do calcanhar, 0-15% fase de apoio (SP); equilíbrio da zona central do pé durante o apoio da parte central, 25-40% SP; equilíbrio da parte anterior do pé durante a fase de elevação do calcanhar, 50-80% SP).

O algoritmo de análise de risco do footscan® foi cientificamente validado num estudo de coorte prospetivo [1] cujo objetivo era identificar a capacidade do footscan® para prever o risco de lesões em 200 indivíduos do sexo masculino de uma população militar. Os participantes foram classificados utilizando a análise de risco do footscan® como de risco elevado (≥ 2 correções), médio (= 1 correção) e baixo (= sem correção) de lesões e foram acompanhados quanto à presença de lesões durante o respetivo treino básico. Os resultados demonstraram que os participantes incluídos no grupo de alto risco tiveram uma probabilidade significativamente superior de sofrer lesões do que os grupos de risco médio ou baixo ($p < 0,001$, OU 5,28 com um intervalo de confiança de 95% 2,88, 9,70). Isto comprovou o valor preditivo do software footscan® 9 na correta previsão do risco de lesão nos membros inferiores.

O algoritmo foi reforçado para facultar aconselhamento para ortóteses ideais baseadas em medições da pressão plantar dinâmica individual. Tanto a palmilha modular (palmilha D3D) como a palmilha impressa a 3D (palmilha Phits™) baseiam-se neste algoritmo. A eficácia das palmilhas modulares com base no algoritmo D3D é comprovada com um estudo controlado aleatório [2]. Neste estudo, participaram 400

indivíduos do sexo masculino de uma população que apresentavam um risco médio ou alto de lesões. Os participantes foram aleatorizados para receber ou não ortóteses D3D (fabricadas com base na análise do footscan®) e foram acompanhados quanto à presença de lesões durante os respectivos treinos. Os resultados demonstraram a eficácia das ortóteses D3D com uma redução absoluta do risco de 49% com a utilização de ortóteses D3D.

O software Footscan® 9 permite comparar os gráficos de rácios do andar de um novo indivíduo com os do grupo de indivíduos com um perfil de risco muito baixo de lesões. Este perfil de risco baixo está visível nos gráficos de rácios do andar como uma área sólida nos mesmos.

Exemplo das definições da caixa de interface 3D para uma plataforma de pressão particular.

A título de exemplo, partimos do pressuposto de que será ligada uma plataforma de pressão aos canais analógicos 1-6 (ligando respetivamente as saídas da plataforma de pressão F_x , F_y , F_z , M_x , M_y , M_z). O fabricante da plataforma de pressão facultou dados que descrevem como os valores medidos são afetados pelas forças e momentos aplicados. Neste caso, na forma de duas matrizes de sensibilidade 6x6. Iremos usar a matriz de sensibilidade invertida, com valores em termos de $N/(\mu V/V_{ex})$ nas filas 1-3 e $Nm/(\mu V/V_{ex})$ nas filas 4-6:

$$S^{-1} = B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} & b_{15} & b_{16} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} & b_{25} & b_{26} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} & b_{35} & b_{36} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44} & b_{45} & b_{46} \\ b_{51} & b_{52} & b_{53} & b_{54} & b_{55} & b_{56} \\ b_{61} & b_{62} & b_{63} & b_{64} & b_{65} & b_{66} \end{bmatrix}$$

Os valores nas primeiras 3 filas podem ser introduzidos em footscan® 9 em termos de fatores V/N, conforme indicado a seguir:

Canal	Fator X (V/N)	Fator Y (V/N)	Fator Z (V/N)
1	k/b_{11}	k/b_{21}	k/b_{31}
2	k/b_{12}	k/b_{22}	k/b_{32}
3	k/b_{13}	k/b_{23}	k/b_{33}
4	k/b_{14}	k/b_{24}	k/b_{34}
5	k/b_{15}	k/b_{25}	k/b_{35}
6	k/b_{16}	k/b_{26}	k/b_{36}

$$\text{com } k = \frac{G \cdot E}{10^6}$$

em que G é o ganho (normalmente entre 1000 e 2000), E é a tensão de excitação (normalmente 5 ou 10 volts).